VueBox® Quantification Toolbox



Návod na použitie

Copyright© 2015 Bracco Suisse SA



Táto publikácia sa nesmie reprodukovať, ukladať do vyhľadávacieho systému, distribuovať, obnovovať, zobrazovať ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami (elektronickými, mechanickými, záznamovými alebo inými), či už vcelku alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného schválenia spoločnosti Bracco Suisse SA. Na prípadné zverejnenie tohto diela sa vzťahuje toto upozornenie: Copyright© 2015 Bracco Suisse SA. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Softvér opisovaný v tejto príručke sa poskytuje v rámci licencie a môže sa používať alebo kopírovať len v súlade s podmienkami tejto licencie.

Informácie uvedené v tejto príručke slúžia len na informatívne účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



VueBox® v6.0



Bracco Suisse SA – Software Applications

2015/09

BRACCO Suisse S.A. Software Applications 31, route de la Galaise

1228 Plan-les-Ouates Ženeva – Švajčiarsko Fax: +41-22-884 8885 www.bracco.com





OBSAH

1	Úν	od	. 5
	1.1	O tejto príručke	5
	1.2	Vysvetlenie symbolov produktu	5
	1.3	Definície	6
	1.4	Opis systému	6
	1.5	Zamýšľané použitie	6
	1.6	Životnosť výrobku	7
	1.7	Bezpečnostné opatrenia	7
	1.8	Inštalácia a údržba	8
	1.9	Bezpečnosť pacientov a používateľov	8
	1.10	Meranie	8
2	In	štalácia	10
	2.1	Požiadavky na systém	10
	2.2	Inštalácia systému VueBox®	10
	2.3	Aktivácia systému VueBox®	10
3	Vš	eobecné nástroje zobrazovania	12
	3.1	Prvky rozhrania	12
	3.1.	1 Hlavný panel nástrojov	. 12
	3.1.	2 Bočný panel nástrojov	.13
4	Re	ferenčné informácie o skupinách	14
	4.1	Používateľské rozhranie	14
	4.2	Všeobecný pracovný postup	15
	4.3	Specifické aplikačné balíčky	16
	4.3.	1 Princíp	. 16
	4.3.	2 Vyber balicka	.16
	4.3. 43	3 GI-Perfusion – Kvantinkačia perfuzie pri vseobecnom zobrazovani	.10
	43	5 Plaque - Plát	.10
	4.4	Podporované dátové súborv	17
	4.5	Nastavenia videa	18
	4.6	Kalibračné súbory	18
	4.7	Editácia klipov	19
	4.7.	1 Princíp.	. 19
	4.7.	2 Prvky rozhrania	. 19
	4.7.	3 Pracovný postup	.21
	4.7.	4 Refazenie klipov	.21
	4./.		. 22 73
	4.0	1 Dringin	23
	4.0.	 Princip Prvky rozhrania 	. 23
	4.8.	3 Pracovný postup	.24
	4.8.	4 Režim duálneho zobrazenia	.25
	4.9	Kalibrácia a meranie dĺžky	27
	4.10	Anonymizácia klipu	27
	4.11	Anotácia	28
	4.12	Kompenzácia pohybu	28
	4.12	2.1 Princíp	. 28
	4.12	2.2 Pracovný postup	. 28
	4.13	Spracovanie dat perfúzie	29
	4.13	3.1 Princip	.29
	4.13	5.2 LINEARIZOVANY SIGNAL	.29
	7.13		. 50



	~		
4.1	3.4 Pres	kocenie duplicitných snímok	30
4.1	3.5 Mode	ely perfuzie	30
4.1	3.6 Dyna	amický vaskulárny profil	33
4.1	3.7 Para	metrický dynamický vaskulárny profil	33
4.1	3.8 Analy	ýza segmentov s perfuziou	34
4.1	3.9 Krité	ria prijateľnosti merania	37
4.1	3.10 Para	metrické zobrazovanie	37
4.1	3.11 Prac	ovný postup	38
4.14	Okno vý	sledkov	38
4.1	4.1 Prvky	y rozhrania	38
4.1	4.2 Nast	aviteľné predvoľby zobrazenia	39
4.1	4.3 Pred	voľby zobrazenia s automatickým nastavením mierky	40
4.1	4.4 Ukla	danie/nahranie predvoľby zobrazenia	40
4.1	4.5 Dete	kcia okamihu perfúzie	41
4.1	4.6 Data	báza výsledkov analýz	41
4.15	Export d	lát analýzy	42
4.1	5.1 Princ	cíp	42
4.1	5.2 Prvk	y rozhrania	42
4.1	5.3 Prace	ovný postup	44
4.1	5.4 Sprá	va o analýze	44
4.16	Import a	a export používateľských nastavení	46
4.17	Obrazov	ka s informáciami o softvéri	46
5 R1	íchly snr	rievodca	47
51	Všeobec	né zohrazovanie – analýza holusu	47
5.1	Všeebec	ne zobrazovanie – analýza bolušalini ini ini ini ini ini ini ini ini ini	
5.2	vseobec	nie zobrazovanie – anaryza uopiniovania	47
5.3	LOZISKO	ve ležie pecene, analyza dynamickeno vaskularneno	
	profilu		48
5.4	Plaque -	- Plat	49
6 Re	egister		50



1 Úvod

1.1 O TEJTO PRÍRUČKE

Táto príručka obsahuje príklady, odporúčania a varovania, ktoré používateľovi pomôžu pri používaní softvérovej aplikácie VueBox® a poskytnú mu dôležité informácie. Tieto informácie sú označené nižšie uvedenými symbolmi:



Symbol *upozornenie* označuje dôležité informácie, bezpečnostné opatrenia alebo varovania.



Symbol *stop* upozorňuje na dôležité informácie. Skôr ako budete pokračovať, pozorne si ich prečítajte.



Symbol *žiarovky* označuje odporúčanie alebo nápad, ktorým sa zjednodušuje používanie systému VueBox®. Prostredníctvom tohto symbolu sa môže odkazovať aj na informácie uvedené v ďalších kapitolách.

1.2 VYSVETLENIE SYMBOLOV PRODUKTU

Symbol	Umiestnenie	Opis
REF	Návod na použitie	Názov a verzia produktu
	Návod na použitie	Názov výrobcu
\sim	Návod na použitie	Rok a mesiac výroby
	Návod na použitie	Postup hodnotenia zhody podľa smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, príloha II.3 Triedenie podľa smernice 93/42/EHS, príloha IX: trieda IIa podľa pravidla 10



1.3 DEFINÍCIE

ROI PE WIAUC	Oblasť záujmu Zosilnenie špičky Plocha zaplavovania pod krivkou
RT	Čas nárastu
TTP	Čas dosiahnutia špičky
WiR	Rýchlosť zaplavovania
WiPI	Index perfúzie zaplavovania
WoAUC	AUC vyplavovania
WiWoAUC	AUC zaplavovania a vyplavovania
FT	Čas poklesu
WoR	Rýchlosť vyplavovania
QOF	Kvalita vzájomného prispôsobenia
rBV	Miestny objem krvi
mTT	Stredný čas prechodu
PI	Index perfúzie
TSV	Hodnoty oddelené tabulátorom
FLL	Ložisková lézia pečene
DVP	Dynamický vaskulárny profil
DVPP	Parametrický dynamický vaskulárny profil
MIP	Maximum Intensity Projection
PA	Perfundovaná oblasť
rPA	Relatívna perfundovaná oblasť
PSA	Analýza segmentov s perfúziou

1.4 OPIS SYSTÉMU

VueBox® je softvérový balík určený na kvantifikáciu krvnej perfúzie na základe klipov získaných pri dynamickom ultrazvukovom vyšetrení s podaním kontrastnej látky v rádiologických aplikáciách (s výnimkou kardiológie).

Z analýzy časovej sekvencie kontrastných 2D snímok sa vypočítajú parametre perfúzie, ako napríklad rýchlosť zaplavovania (WiR), zosilnenie špičky (PE), čas nárastu (RT) alebo plocha pod krivkou v priebehu zaplavovania (WiAUC). Časové parametre (napr. RT) sa môžu interpretovať v absolútnom vyjadrení a amplitúdové parametre (napr. WiR, PE a WiAUC) v relatívnom vyjadrení (v porovnaní s hodnotami v referenčnej oblasti). VueBox® dokáže zobraziť priestorové rozloženie akéhokoľvek z týchto (a ďalších) parametrov a syntetizovať časové sekvencie kontrastných snímok do jednotlivých parametrických snímok. Pre dva najbežnejšie spôsoby podania sú určené tieto modely: bolus (kinetika zaplavovania/vyplavovania) a infúzia (kinetika doplňovania po deštrukcii).

V konkrétnom prípade ložiskových lézií pečene (FLL) sa zobrazí dynamický vaskulárny profil (DVP) lézie v porovnaní s jej okolitým zdravým parenchýmom. Okrem toho sú v samostatnej parametrickej snímke definovanej ako parametrický dynamický vaskulárny profil (DVPP) zhrnuté informácie DVP za časový interval.

Na kvantifikáciu aterosklerotických plátov ako spôsobu, ako identifikovať vulnerabilné pláty, sú potrebné špecifické nástroje. Medzi tieto nástroje patrí viacstupnicový graf, špeciálne metódy kvantifikácie perfúzie a špecifické kvantifikačné parametre, ako je perfundovaná oblasť (PA) a relatívna perfundovaná oblasť (rPA).

1.5 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Systém VueBox® je určený na hodnotenie relatívnych parametrov perfúzie v rádiologických aplikáciách (s výnimkou kardiológie) na základe súborov 2D dát vo formáte DICOM získaných pri dynamických ultrazvukových vyšetreniach s podaním kontrastnej látky.



Vizualizácia DVP pomocou kontrastného ultrazvukového vyšetrenia po podaní bolusu pomáha klinickým lekárom charakterizovať podozrivé lézie a lepšie odlíšiť benígne lézie od malígnych.

Pomocou balíčka pre pláty sa po podaní bolusu počas kontrastného ultrazvukového vyšetrenia zisťujú patologické zmeny krčných tepien.

1.6 ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU

Pre softvér k danej verzii výrobku a jeho dokumentáciu sa poskytuje podpora päť rokov odo dňa vydania.

1.7 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím programu si pozorne prečítajte informácie uvedené v tejto časti. Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnej prevádzke a obsluhe programu, rovnako ako informácie o servise a podpore.



Tento systém sú oprávnení používať len vyškolení a licencovaní lekári.



Každú diagnózu založenú na použití tohto produktu musí podľa bežnej lekárskej praxe pred každou liečbou potvrdiť diferenciálna diagnóza.



Spracovať by sa mali len súbory 2D dát vo formáte DICOM z dynamických ultrazvukových vyšetrení s podaním kontrastnej látky, pre ktoré je k dispozícii kalibračný súbor.



1.8 INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA



Spoločnosť Bracco Suisse SA nepreberá zodpovednosť za žiadne problémy vzniknuté v dôsledku neoprávnených úprav, doplnení alebo odstránení častí softvéru alebo hardvéru spoločnosti Bracco Suisse SA, alebo neoprávnenej inštalácie softvéru tretích strán.

Spoločnosť Bracco Suisse SA, ako výrobca a distribútor tohto produktu, nie je zodpovedná za bezpečnosť, spoľahlivosť a výkon systému v prípade, že:

- sa produkt prevádzkuje v rozpore s návodom na obsluhu,
- sa produkt prevádzkuje za nevyhovujúcich prevádzkových podmienok,
- sa produkt prevádzkuje v inom ako špecifikovanom prevádzkovom prostredí.

1.9 BEZPEČNOSŤ PACIENTOV A POUŽÍVATEĽOV



Pred vykonaním analýzy pomocou systému VueBox® musí byť používateľ presvedčený o vhodnosti a úplnosti klipov získaných pri vyšetrení. V opačnom prípade je nutné akvizície zopakovať. Informácie o vykonávaní akvizícií s podaním kontrastnej látky na účely spoľahlivej kvantifikácie perfúzie nájdete v návode na obsluhu, ktorý vám poskytol výrobca ultrazvukového zariadenia, rovnako ako v poznámke spoločnosti Bracco k používaniu s názvom "Protokol na vykonávanie spoľahlivej kvantifikácie perfúzie".



Informácie obsiahnuté v tejto príručke sú určené len na obsluhu aplikačného softvéru od spoločnosti Bracco Suisse SA. V príručke sa neuvádzajú informácie o echokardiogramoch ani všeobecnej ultrazvukovej akvizícii. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu vášho ultrazvukového zariadenia.

1.10 MERANIE



Používateľ je zodpovedný za vhodný výber ROI (oblasť záujmu) tak, aby zahŕňala len údaje z kontrastného ultrazvukového vyšetrenia. Oblasť záujmu by nemali prekrývať žiadne texty, označenia ani namerané hodnoty a mala by sa vypracovať len na základe ultrazvukových dát získaných pomocou špecifického režimu s kontrastnou látkou (t. j. nie pomocou fundamentálneho režimu B ani s farebnými dopplerovskými prekrytiami).

Používateľ je zodpovedný za to, aby určil, či sa v údajoch určených na analýzu nachádzajú artefakty. Artefakty môžu závažne ovplyvniť výsledok analýzy a môžu si vyžadovať opätovnú akvizíciu. Medzi príklady artefaktov patrí:

- zjavná nesúvislosť v dôsledku trhavého pohybu v priebehu akvizície alebo kvôli zmene roviny akvizície,
- nadmerný výskyt tieňov na snímkach,
- zle definovaná anatómia alebo známky skresleného anatomického zobrazenia.



V prípade zle rekonštruovanej snímky stanovenej na základe vyššie uvedených kritérií (napr. artefakty) alebo klinických skúseností a získaných znalostí používateľa by sa merania nemali vykonať a ak sa uskutočnia, nesmú sa použiť na žiadne diagnostické účely.

Používateľ musí dbať na presnosť snímok a výsledkov meraní. V prípade, že existuje čo i len najmenšia pochybnosť, pokiaľ ide o presnosť snímok a



meraní, akvizície by sa mali zopakovať.

Používateľ je zodpovedný za vhodnú kalibráciu dĺžky. Nesprávne použitie môže mať za následok nesprávne výsledky merania.

ſ	CAULON	
Г		
		J

Používateľ musí vždy dbať na to, aby vybral vhodnú kalibráciu podľa použitého ultrazvukového systému, sondy a nastavení. Táto kontrola sa musí vykonať v prípade každého analyzovaného klipu.



2 INŠTALÁCIA

2.1 POŽIADAVKY NA SYSTÉM

	Minimáln	e	Odporúčané		
Procesor	Intel® Pe	ntium 4 520	Intel [®] Core 2 Duo E8400 alebo lepš		
Operačná pamäť	1 GB		2 GB alebo viac		
Grafická karta Nvidia Minim		Force 8500GT 512DDR rozlíšenie 1024 x 768	Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR Rozlíšenie 1280 x 1024 a vyššie		
Monitor 17-palcov		ý SVGA (CRT)	19-palcový plochý panel s aktívnou maticou TFT alebo väčší		
Ďalšie požiadavk	Y				
Operačný systém:		Microsoft® Windows™ VISTA (SP1), 32-/64-bitový			
		Microsoft® Windows™ 7, 32-/64-bitový			
		Microsoft® Windows™ 8, 32-/64-bitový			
		Microsoft® Windows™ 10, 32-/64-bitový			
Veľkosť textu na o	brazovke	96 DPI			

Dbajte na to, aby rozlíšenie vašej obrazovky spĺňalo minimálne požiadavky a aby hodnota **DPI** (počet bodov na palec) bola nastavená na **96**.

2.2 INŠTALÁCIA SYSTÉMU VUEBOX®

Inštalačný balíček systému VueBox® zahŕňa tieto povinné náležitosti:

- Platforma Microsoft .NET Framework 4.5.1
- Program SAP Crystal Report Runtime Engine for .NET Framework 4.0
- Knižnice Visual C++ 2010 Runtime Libraries
- Knižnice Visual C++ 2012 Runtime Libraries

V priebehu inštalácie budete automaticky vyzvaní v prípade, že bude potrebné nainštalovať niektorý z týchto programov.

Na účely inštalácie systému VueBox® je potrebné postupovať podľa týchto krokov:

- 1. ukončite všetky aplikácie,
- 2. spusťte súbor *setup.exe* z inštalačného balíčka, ktorý sa nachádza v inštalačnom priečinku systému VueBox®,
- 3. schváľte inštaláciu potrebného softvéru (ak ešte nie je nainštalovaný),
- 4. vyberte inštalačný priečinok a stlačte tlačidlo Ďalšie,
- 5. postupujte podľa pokynov na obrazovke,
- 6. na záver inštalácie stlačte tlačidlo Zavrieť.

Inštalácia je týmto dokončená. VueBox® je možné spustiť z priečinka *VueBox* v ponuke Štart alebo priamo pomocou zástupcu na ploche.

Systém VueBox® sa dá odinštalovať pomocou funkcie **Pridať/odstrániť** softvér na **ovládacom paneli** systému Windows.

2.3 AKTIVÁCIA SYSTÉMU VUEBOX®



Pri prvom spustení systému VueBox® sa začne aktivačný proces, ktorým sa overí a odomkne kópia softvérovej aplikácie.

V rámci tohto procesu budete vyzvaní, aby ste zadali tieto údaje:

- sériové číslo
- e-mailová adresa
- názov nemocnice/spoločnosti.

Tieto údaje sa musia v rámci aktivácie odoslať na aktivačný server. Môže sa to uskutočniť automaticky prostredníctvom **online aktivácie** alebo ručne pomocou **e-mailovej aktivácie**.

Pri **online aktivácii** sa systém VueBox® aktivuje a odomkne automaticky vykonaním pokynov zobrazených na obrazovke.

Pri **e-mailovej aktivácii** sa vytvorí e-mail obsahujúci všetky informácie potrebné na aktiváciu systému VueBox® a bude sa od vás požadovať, aby ste ho odoslali na aktivačný server (e-mailová adresa sa zobrazí na obrazovke). O niekoľko minút dostanete e-mailom automatickú odpoveď, ktorá bude obsahovať **odomykací kód**. Tento **odomykací kód** bude potrebné zadať pri ďalšom spustení systému VueBox® na dokončenie aktivačného procesu.

Upozorňujeme, že tento aktivačný proces, či už online alebo e-mailom, je potrebné vykonať **iba raz**.



3 VŠEOBECNÉ NÁSTROJE ZOBRAZOVANIA

3.1 PRVKY ROZHRANIA

3.1.1 HLAVNÝ PANEL NÁSTROJOV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-K	Á.				\$?	-

		K dis	pozícii v r	ežime	
Polož ka	Funkcia	Editor klipov	Kompe nzácia pohybu	Výsled ok	Poznámky
1	Editor klipov		Х	Х	Návrat do režimu editora klipov.
2	Kalibrácia dĺžky	X	X	Х	Nastavenie známej vzdialenosti na snímke na účely kalibrácie merania dĺžky a plochy.
3	Kopírovanie ROI	Х	X	Х	Skopírovanie všetkých ROI z aktuálneho aktívneho okna do databázy ROI.
4	Vloženie ROI	X	X	Х	Vloženie súboru ROI vybraného z databázy ROI.
5	Kompenzácia pohybu	Х	X		Použitie priestorových preskupení na všetkých snímkach pomocou konkrétnej referenčnej snímky.
6	Spracovanie dát perfúzie	X	X		Vykonanie kvantifikácie perfúzie alebo výpočet DVP podľa vybraného balíčka
7	Uloženie výsledku			Х	Uloženie súboru výsledkov (kontext výsledku analýzy) do databázy výsledkov.
8	Export dát			Х	Export vybraných dát (napr. kvantifikačných dát, snímok obrazovky, videoklipov).
9	O softvéri	Х	Х	Х	Zobrazenie obrazovky o softvéri.
10	Koniec	Х	X	Х	Zatvorenie všetkých otvorených klipov a ukončenie softvéru.



3.1.2 BOČNÝ PANEL NÁSTROJOV



		К	dispozícii v rež		
Položka	Funkcia	Editor klipov	Kompenzácia pohybu	Výsledok	Poznámky
11	Import/export používateľských nastavení	X	X	X	Import/export používateľských nastavení (t. j. ROI, výsledku a zobrazení databázy predvolieb).
12	Meranie dĺžky	Х	Х	Х	Meranie vzdialeností na snímkach.
13	Anotácie	Х	Х	Х	Pridanie textových označení na snímky.
14	Anonymizácia	Х	X	Х	Skrytie mena a identifikačných údajov pacienta.



4 REFERENČNÉ INFORMÁCIE O SKUPINÁCH



Okamžitú pomoc pri práci so systémom VueBox® získate kliknutím na tlačidlo a hlavnom paneli nástrojov a kliknutím na tlačidlo pomocníka.



Na zobrazenie príručky softvéru budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader[®]. Pokiaľ program Adobe Acrobat Reader[®] nie je vo vašom systéme nainštalovaný, prevezmite si najnovšiu verziu z lokality <u>www.adobe.com</u>.

4.1 POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

VueBox® je softvérová aplikácia s rozhraním s viacerými oknami. Možnosť spracovávať niekoľko klipov v samostatných podriadených oknách je vhodná pre používateľa, ktorý chce napríklad analyzovať rôzne prierezy danej lézie súčasne. Ďalším príkladom je prípad používateľa, ktorý sa zaujíma o porovnanie snímok príslušnej lézie vyhotovených v rôznom čase. Každá analýza sa vykonáva v samostatnom nezávislom podriadenom okne. Pomocou systému VueBox® je možné realizovať aj multitasking, keď v každom podriadenom okne prebieha súbežné spracovanie pri zachovaní odozvy nadriadeného rozhrania. Okrem toho sa výpočty, ktoré sú náročné z hľadiska výpočtového výkonu, ako je výpočet kvantifikácie perfúzie, optimalizovali tak, aby sa pomocou viacjadrových procesorov v prípade, že sú k dispozícii, využila technológia nazývaná paralelizácia.

Po spustení systému VueBox® sa otvorí úvodná stránka, na ktorej sa zobrazí názov softvéru a číslo jeho verzie. Na tejto úvodnej stránke sa dajú zvoliť balíčky (napr. GI-Perfusion, Liver DVP, Plaque) obsahujúce súbor špecializovaných funkcií, ktoré sa majú použiť v konkrétnom kontexte.

			2 4
Welcome to VueBox® v6.0		V X Pickage	GI-Perfusion
Select a file CUSersIBRGiDesktop/Plaque/Highly perfused IMA			Plaque
Recent clips I C (Maendalic)People (Add) performant AVA 2 C (Maendalic)(People Add) and POWYHC(MCC.asian	Associated analyses 13 Hohperkson		
Recent analyses T > C\Uner\URGQDeshipUTsqueyhighy perficed (1) bri			

Obrázok 1 – Úvodná stránka VueBox®

Po spustení aplikácie VueBox® z platformy Image-Arena od spoločnosti
 TomTec nie je možný prístup na úvodnú stránku. Výber dát sa musí vykonať na platforme Image-Arena™.

Po výbere balíčka sa dajú otvárať klipy; v prípade potreby je možné znovu rýchlo otvoriť nedávne klipy a analýzy. Navyše keď sa vyberie nedávny klip, sprístupnia sa aj pridružené analýzy (t. j. predtým uložené kontexty analýz) a je možné ich znovu uložiť.



Po otvorení klipu sa pred spustením procesu analýzy zobrazí obrazovka s jedným kvadrantom vrátane panela nástrojov nastavení videa, editora klipov, rovnako ako zostávajúce funkcie užitočné pred spustením procesu analýzy (napr. panel nástrojov na kreslenie ROI atď.).



Obrázok 2 – Obrazovka s jedným kvadrantom

Nakoniec sa po dokončení spracovania údajov perfúzie zobrazia na obrazovke so štyrmi kvadrantmi výsledky so znázornením kriviek závislosti intenzity od času, parametrických snímok, časových kriviek intenzity a hodnôt parametrov perfúzie.



Obrázok 3 – Obrazovka so štyrmi kvadrantmi

4.2 VŠEOBECNÝ PRACOVNÝ POSTUP

Pracovný postup v rámci aplikácie je z hľadiska bežného klinického použitia jednoduchý a intuitívny. Skladá sa z týchto krokov:



- 1. Výber aplikačného balíčka
- 2. Nahranie súboru dát
- 3. Úprava nastavení videa
- 4. V prípade potreby výber modelu perfúzie
- 5. Odstránenie nežiaducich snímok pomocou editora klipov
- 6. Nakreslenie niekoľkých ROI
- 7. Prípadné použitie kompenzácie pohybu
- 8. Vykonanie kvantifikácie
- 9. Zobrazenie, uloženie a export výsledkov

4.3 ŠPECIFICKÉ APLIKAČNÉ BALÍČKY

4.3.1 PRINCÍP

Aj keď je systém VueBox® všeobecným súborom nástrojov na kvantifikáciu, vyvinuli sa špecializované funkcie na riešenie konkrétnych potrieb (napr. DVP pre ložiskové lézie pečene, pozri časť 4.3.4). Tieto špecializované funkcie sú zahrnuté v balíčkoch, ktoré sa dajú zvoliť podľa potrieb používateľa.

Vo väčšine prípadov sú základné funkcie systému VueBox® (napr. linearizácia video dát, editácia klipov, kreslenie ROI, kompenzáciu pohybu, ukladanie kontextov analýz, export výsledkov atď.) podobné vo všetkých balíčkoch.

4.3.2 VÝBER BALÍČKA

Špecifické aplikačné balíčky sa dajú zvoliť na úvodnej stránke (pozri časť 4.1) kliknutím na príslušné tlačidlo.

	GI-Perfusion
Ő	Liver DVP
	Plaque

Obrázok 4 – Výber špecifických aplikačných balíčkov



Používateľ musí dbať na to, aby sa na vykonanie analýzy vybral vhodný balíček (napr. Liver DVP pre ložiskové lézie pečene).

4.3.3 GI-PERFUSION – KVANTIFIKÁCIA PERFÚZIE PRI VŠEOBECNOM ZOBRAZOVANÍ

Balíček Kvantifikácia perfúzie pri všeobecnom zobrazovaní obsahuje všeobecné nástroje na kvantifikáciu perfúzie vrátane modelov perfúzie Bolus a Doplňovanie (pozri časť 4.13.5), ktoré umožňujú získať kvantitatívne odhady perfúzie pomocou parametrov perfúzie vo všeobecných rádiologických aplikáciách (s výnimkou kardiológie).

4.3.4 LIVER DVP – LOŽISKOVÉ LÉZIE PEČENE

Balíček určený pre ložiskové lézie pečene obsahuje tieto konkrétne nástroje na analýzu FLL:



- Bolusový perfúzny model pre pečeň (t. j. pečeňový bolus)
- Dynamický vaskulárny profil (pozri časť 4.13.6)
- Parametrický dynamický vaskulárny profil (pozri časť 4.13.7)
- Používateľská správa o analýze (pozri časť 4.15.4)

Tieto nástroje umožňujú zvýraznenie rozdielov perfúzie krvi medzi léziami pečene a parenchýmom.

Na rozdiel od balíčka Kvantifikácia perfúzie pri všeobecnom zobrazovaní tento balíček nezahŕňa žiadne nástroje na kvantifikáciu perfúzie.

4.3.5 PLAQUE - PLÁT

Balíček pre pláty obsahuje nástroje určené na kvantifikáciu aterosklerotických plátov. Na identifikáciu vulnerabilných plátov sú k dispozícii napríklad tieto špecifické nástroje:

- Perfundovaná oblasť (pozri časť 4.13.8)
- Relatívna perfundovaná oblasť (rPA)
- Stredná opacifikácia MIP (MIP)
- Stredná opacifikácia MIP Iba perfundovaný pixel (MIP –th)

4.4 PODPOROVANÉ DÁTOVÉ SÚBORY

Systém VueBox® podporuje ultrazvukové klipy 2D dát vo formáte DICOM zo systémov, pri ktorých sú k dispozícii tabuľky linearizácie (nazývané aj kalibračné súbory). Ďalšie súbory dát, ako sú farebné dopplerovské klipy, klipy režimu B a prekrytie kontrast/režim B nie sú podporované.



Pri niektorých ultrazvukových systémoch sa linearizácia vykonáva automaticky a ručný výber kalibračného súboru nie je potrebný. Viac informácií nájdete na lokalite <u>http://vuebox.bracco.com</u>.

Obvykle sa odporúčajú klipy dlhšie ako 90 sekúnd, aby zahŕňali fázy zaplavovania a vyplavovania. Klipy doplňovania môžu byť podstatne kratšie.



4.5 NASTAVENIA VIDEA

Video Settings	Ļ
r Frame rate	_
Sub-sampling rate: 1 -> 10 Hz 💌	
- Medical imaging system	
58 Calibration files found. Please click here.	
Manufacturer name : SIEMENS	
Model name : Sequoia 512	
Settings : 4C1, CPS, 80dB, PP1, Delta2	
Dual display	_
Off Auto	
Gain compensation	
Overall 0 🔽 [dB]	

Obrázok 5 – Panel nastavení videa

Panel nastavení videa sa zobrazí, keď sa klip nahrá do softvéru. Na tomto paneli je nutné:

- v prípade potreby definovať požadovanú podvzorkovaciu frekvenciu na účely zmenšenia počtu snímok, ktoré sa majú spracovať (voliteľné),
- vybrať príslušný ultrazvukový systém a nastavenia použité na akvizíciu, aby sa pre obrazové dáta použila správna funkcia linearizácie (povinné),
- aktivovať režim duálneho zobrazenia, pokiaľ sa klip na obrazovke zaznamenal s kontrastnými snímkami aj základnými snímkami režimu B vedľa seba (alebo nad sebou) (voliteľné),
- vybrať kompenzáciu zosilnenia, aby sa kompenzovali zmeny zosilnenia pri rôznych vyšetreniach, aby bolo možné porovnať výsledky daného pacienta pri rôznych prehliadkach (voliteľné).

Spoločnosť Bracco odporúča aktivovať režim duálneho zobrazenia v prípade, že je k dispozícii, keďže táto funkcia zvyšuje robustnosť algoritmu kompenzácie pohybu.

Východiskové hodnoty sa medzi jednotlivými reláciami uchovávajú v pamäti (napr. posledný použitý ultrazvukový systém atď.). Preto je pred pokračovaním v analýze dôležité zabezpečiť, aby boli tieto nastavenia správne.



Používateľ sa musí pred uskutočnením analýzy uistiť, že snímkové frekvencie klipu načítané zo súboru DICOM a zobrazené na paneli nastavení videa sú správne. Nesprávna snímková frekvencia môže mať za následok nesprávnu časovú základňu a tým ovplyvniť vypočítané hodnoty parametrov perfúzie.

4.6 KALIBRAČNÉ SÚBORY

Kalibračné súbory obsahujú príslušnú funkciu linearizácie a korekciu farebnej mapy pre daný ultrazvukový systém a konkrétne nastavenie (t. j. sondu, dynamický rozsah, farebnú mapu atď.). Systém VueBox® môže pomocou kalibračných súborov previesť video dáta extrahované z klipov DICOM na dáta o sile echa, čo je veličina priamo úmerná okamžitej koncentrácii kontrastnej látky v každom mieste v zornom poli.

Kalibračné súbory sa distribuujú používateľom v závislosti od ich ultrazvukových systémov (napr. Philips, Siemens, Toshiba atď.) a dajú sa pridať do systému VueBox® tak, že sa jednoducho pretiahnu do používateľského rozhrania VueBox®.

Pre každý ultrazvukový systém sú k dispozícii najbežnejšie nastavenia. Na žiadosť používateľov sa však môžu vytvoriť nové kalibračné súbory so špecifickými nastaveniami.

Viac informácií o tom, ako získať ďalšie kalibračné súbory, vám poskytne váš miestny



zástupca spoločnosti Bracco.

4.7 EDITÁCIA KLIPOV

4.7.1 PRINCÍP

Modul editora klipov vám umožní ohraničiť analýzu na špecifikované časové okno a tiež vylúčiť nežiaduce snímky zo spracovania (či už samostatné alebo v rozsahoch).

Ako je znázornené na obrázku nižšie, editor klipov sa môže vo fáze zaplavovania a vyplavovania bolusu použiť len na uchovanie snímok v rámci príslušného časového intervalu. Pokiaľ sa v priebehu pokusu použije technika deštrukcie – doplňovani, editor klipov automaticky definuje voliteľné segmenty doplňovania tým, že zahrnie snímky len medzi dvoma deštrukčnými udalosťami.



Obrázok 6 – Typické príklady editácie klipov

Pomocou modelu perfúzie bolusu musí používateľ zaistiť, aby sa zahrnula fáza zaplavovania aj vyplavovania. V opačnom prípade by sa mohol ovplyvniť výsledok spracovania dát perfúzie.

4.7.2 PRVKY ROZHRANIA

Obrázok 7 znázorňuje snímku obrazovky prvkov rozhrania v editore klipov v režime doplňovania.



Obrázok 7 – Používateľské rozhranie v editore klipov v režime doplňovania.

Prvok	Názov	Funkcia
Zobrazenie	snímky	
60 / 286	Číslo snímky	znázorňuje poradové číslo aktuálne zobrazenej snímky, rovnako ako celkový počet snímok, ktoré sú v klipe k dispozícii.
2.8 s	Ukazovateľ času	znázorňuje časový okamih aktuálne zobrazenej snímky.
\mathbb{Q}	Priblíženie/oddialenie	zväčšuje alebo zmenšuje veľkosť snímky.
	Jazdec snímok	slúži na výber snímky, ktorá sa má zobraziť. Ak kurzor ukazuje na vylúčenú snímku, objaví sa okolo nej červený rámik.
-	Stavový riadok snímok	zobrazuje rozsahy vylúčených a zahrnutých snímok načerveno, prípadne nazeleno. Snímky deštrukcie sú znázornené oranžovo.
	Prehrávanie	spustí prehrávač videa.
	Rýchle prehrávanie	spustí prehrávač videa v rýchlom režime.



Editor klipov

9	Vylúčiť	slúži na nastavenie režimu vylúčenia.
•	Zahrnúť	slúži na nastavenie režimu zahrnutia.
F	Pridanie zábleskovej snímky	aktuálna snímka sa označí ako záblesková (pozri časť 4.7.5).
44	Selektor segmentov doplňovania	slúži na výber predchádzajúceho/nasledujúceho segmentu doplňovania (k dispozícii je len v prípade, že klip obsahuje segmenty deštrukcie – doplňovania).

4.7.3 PRACOVNÝ POSTUP

Vylúčenie snímok

Ak chcete vylúčiť rozsah snímok:

- 1. Presuňte jazdca snímok k prvej snímke, ktorá sa má vylúčiť.
- 2. Kliknite na tlačidlo **Vylúčiť** 😑 .
- 3. Presuňte jazdca snímok k poslednej snímke, ktorá sa má vylúčiť.

ZAHRNUTIE SNÍMOK

Ak chcete zahrnúť rozsah snímok:

- 1. Presuňte **jazdca snímok** k prvej snímke, ktorá sa má zahrnúť.
- 2. Kliknite na tlačidlo **Zahrnúť** .
- 3. Presuňte **jazdca snímok** k poslednej snímke, ktorá sa má zahrnúť.

ZMENA ROZSAHU VYLÚČENÝCH SNÍMOK

Ak chcete zmeniť rozsah vylúčených snímok:

- 1. Presuňte ukazovateľ myši nad **Stavový riadok snímok** k akejkoľvek hranici vylúčených snímok (
- 2. Keď sa tvar ukazovateľa zmení na symbol zvislého rozdelenia ⁺⁺, pretiahnutím hranice zmeňte rozsah vylúčených snímok.

PRESUNUTIE ROZSAHU VYLÚČENÝCH SNÍMOK

Ak chcete presunúť rozsah vylúčených snímok:

- 1. Presuňte ukazovateľ myši nad **Stavový riadok snímok** k akejkoľvek hranici vylúčených snímok (
- 2. Keď sa tvar ukazovateľa zmení na symbol zvislého rozdelenia ⁺⁺⁺, stlačte kláves **Shift** a pretiahnite rozsah vylúčených snímok do požadovanej polohy.

4.7.4 REŤAZENIE KLIPOV

Reťazenie alebo kombinovanie klipov je proces zoskupovania klipov tak, aby vytvorili



jednu sekvenciu snímok. Pomocou tejto funkcie je možné spracovať súbor klipov zaznamenaných v chronologickom poradí pomocou ultrazvukového skenera. Funkcia reťazenia je užitočná vtedy, keď má ultrazvukový systém obmedzený čas nahrávania klipu na jeden súbor DICOM.



Spoločnosť Bracco odporúča vykonávať reťazenie klipov s oneskorením prenosu klipu \leq 15 sekúnd.

÷ +	Zreťazenie klipu	slúži na otvorenie a zreťazenie klipu s aktuálnym klipom.		
	Presunutie vybraného klipu nahor	presunie vybraný klip v zozname selektora klipov nahor.		
X	Odstránenie vybraného klipu	odstráni vybraný klip zo zoznamu selektora klipov.		
	Presunutie vybraného klipu nadol	presunie vybraný klip v zozname selektora klipov nadol.		
4 v [s]	Oneskorenie prenosu	slúži na nastavenie oneskorenia prenosu (v sekundách) medzi začiatkom vybraného klipu a koncom predchádzajúceho klipu na účely zahrnutia tohto oneskorenia do analýzy.		
Clip 1 Clip 2	Selektor klipov	slúži na výber klipu v zozname.		

4.7.5 DETEKCIA ZÁBLESKOVÝCH SNÍMOK

Výber modelu perfúzie (t. j. bolus alebo doplňovanie) sa môže vykonať v editore klipov. Aby sa znížilo riziko, že sa vyberie nesprávny model (napr. model doplňovania na vstrekovanie bolusu), tlačidlo doplňovania sa aktivuje len vtedy, keď softvér zistí výskyt zábleskových snímok v klipe. Detekcia zábleskových snímok je automatický proces, ktorý sa spustí vždy, keď sa klip nahrá do systému VueBox®.



Obrázok 8 – Detekcia zábleskových snímok

Priebeh automatickej detekcie zábleskových snímok je možné vidieť na paneli nástrojov editora klipov zobrazenom na obrázku vyššie. V niektorých prípadoch nemusí byť táto detekcia presná. V prípade, že automatická detekcia nie je presná alebo zlyhala, môže byť potrebné ju zrušiť. Ak chcete zrušiť detekciu zábleskových snímok alebo odstrániť nežiaduce zábleskové snímky:

1. pokiaľ ešte prebieha detekcia, kliknite na tlačidlo "X" a The linked image cannot be displayed.



zastaví sa.

 Po skončení detekcie kliknite na oranžový štvorček deštrukcie nachádzajúci sa v legende editora klipov (s vloženým písmenom "X").

Model "Doplňovanie" však už nebude viac prístupný. Preto ak chcete spracovať klipy deštrukcie/doplňovania pomocou modelu doplňovania, budete musieť identifikovať zábleskové snímky ručne tak, že umiestnite jazdca snímok na požadované miesto a kliknete na tlačidlo ^E alebo stlačíte kláves "F" na klávesnici na každej snímke deštrukcie.



Detekcia zábleskových snímok a/alebo ručná definícia nie sú k dispozícii vo všetkých balíčkoch (napr. v balíčku Liver DVP, ktorý je kompatibilný len s kinetikou bolusu).

4.8 OBLASTI ZÁUJMU

4.8.1 PRINCÍP

Pomocou **panela nástrojov ROI** môžete na snímkach klipu pomocou myši definovať až päť **oblastí záujmu**, a to povinnú ROI s názvom Vymedzenie a až štyri všeobecné ROI. ROI s názvom Vymedzenie sa používa na vymedzenie oblasti spracovania. Preto sa musia vylúčiť všetky dáta, ktoré nie sú echografické, ako je text, palety farieb alebo hranice snímok. Prvá všeobecná ROI (napr. ROI 1) obvykle obsahuje prípadnú léziu a druhá všeobecná ROI (napr. ROI 2) môže zahŕňať zdravé tkanivo, ktoré slúži ako referencia pre zodpovedajúce merania. Upozorňujeme, že názvy ROI si používateľ môže zadať podľa vlastnej voľby. Používateľ má k dispozícii podľa svojho uváženia ďalšie dve ROI.



Obrázok 9 – Príklad oblastí záujmu

V konkrétnom prípade balíčka Liver DVP (pozri časť 4.3.4) už nie je ROI všeobecná, ale má špecifický účel. Okrem ROI s názvom Vymedzenie sú k dispozícii tieto 4 ROI: lézia 1, referencia, lézia 2 a lézia 3. Upozorňujeme, že ROI s názvom lézia 1 a referencia sú povinné.



Pokiaľ ide o konkrétny aplikačný balíček Plaque (Plát), ROI už nie je všeobecná, ale má špecifický účel. Okrem ROI s názvom Vymedzenie sú k dispozícii tieto 4 ROI: Plát 1, Lúmen, Plát 2, Plát 3. Upozorňujeme, že ROI s názvom Plát 1 a Lúmen sú povinné. Oblasti záujmu s názvom Plát musia reprezentovať všetky pláty, zatiaľ čo ROI s názvom Lúmen musí obsahovať časť lúmenu (ako príklad pozri obrázok Obrázok 23).

4.8.2 PRVKY ROZHRANIA

Panel nástrojov ROI (nachádzajúci sa v ľavom hornom rohu prehliadača snímok) ponúka nástroje na kreslenie štyroch rôznych tvarov. **Označenie**



Obrázok 10 – Panel nástrojov ROI



ROI na pravej strane panela nástrojov označuje aktuálnu oblasť, ktorá sa má nakresliť, a môže sa editovať tak, že sa na ňu klikne.

Tlačidlo	Názov	Funkcia
~	Výber	umožňuje výber/úpravu oblasti záujmu.
	Obdĺžnik	slúži na nakreslenie obdĺžnikového tvaru.
	Elipsa	slúži na nakreslenie elipsovitého tvaru.
	Mnohouholník	slúži na nakreslenie uzavretého mnohouholníkového tvaru.
Ø	Uzavretá krivka	slúži na nakreslenie uzavretého krivkového tvaru.

4.8.3 PRACOVNÝ POSTUP

NAKRESLENIE ROI

Ak chcete nakresliť obdĺžnikovú alebo elipsovitú ROI:

- 1. Vyberte tvar na paneli nástrojov ROI (alebo).
- 2. Presuňte ukazovateľ myši na požadované miesto snímky v režime B (vľavo) alebo snímky zvýraznenej kontrastnou látkou (vpravo).
- 3. Kliknite a ťahaním nakreslite ROI.

Ak chcete nakresliť ROI v tvare uzavretého mnohouholníka alebo krivkového tvaru:

- 1. Vyberte tvar na paneli nástrojov ROI (
 alebo alebo).
- 2. Presuňte ukazovateľ myši na požadované miesto snímky v režime B (vľavo) alebo snímky zvýraznenej kontrastnou látkou (vpravo).
- 3. Ak chcete pridať body ukotvenia, opakovane klikajte, zatiaľ čo pohybujete ukazovateľom myši.
- 4. Keď kedykoľvek dvakrát kliknete, tvar sa uzavrie.

ODSTRÁNENIE ROI

Ak chcete odstrániť ROI:

- 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši nastavte režim výberu ROI alebo kliknite na tlačidlo <a>[.
- 2. Presuňte ukazovateľ myši na ľubovoľnú hranicu ROI.
- 3. Ľavým alebo pravým tlačidlom myši vyberte ROI.
- 4. Stlačte kláves DELETE alebo BACKSPACE.

PRESUNUTIE ROI

Ak chcete zmeniť umiestnenie ROI:

- 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši nastavte režim výberu ROI alebo kliknite na tlačidlo <a>[.
- 2. Presuňte ukazovateľ myši na ľubovoľnú hranicu ROI.



3. Keď sa tvar ukazovateľa zmení na dvojitú šípku, kliknite na ROI a pretiahnite ju na nové miesto.

ÚPRAVA ROI

Ak chcete zmeniť umiestnenie bodov ukotvenia ROI:

- 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši nastavte režim výberu ROI alebo kliknite na tlačidlo <a>[.
- 2. Presuňte ukazovateľ myši na ľubovoľný bod ukotvenia ROI.
- 3. Keď sa tvar ukazovateľa zmení na krížik, kliknite na ROI a pretiahnite ju na nové miesto.

KOPÍROVANIE A VLOŽENIE ROI

Oblasti záujmu sa dajú skopírovať do knižnice ROI a neskôr vložiť do ľubovoľnej analýzy klipu. Ak chcete skopírovať aktuálne nakreslenú ROI:

Ê	
	na hIavnom

- Kliknite na tlačidlo paneli nástrojov.
- Zadajte názov alebo vyjadrite súhlas so štandardne vytvoreným názvom a stlačte tlačidlo OK.

Result	: Database			~		×
	Click OK to save	e the current F	ROI.			
	Save As					
	ROI (1)					
	Name			Date	Time	
		ОК	Delete	Cancel		

Obrázok 11 – Kopírovanie ROI do knižnice

Vloženie ROI z knižnice:

- 1. Kliknite na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov.
- Vyberte položku v zozname a stlačte tlačidlo OK.

Result	Database			~		x
	Select one item	i to paste a R	OI.			
	Name			Date	Time	
	ROI (1)			31.01.2011	15:31:15	
		ОК	Delete	Cancel		

Obrázok 12 – Vloženie ROI z knižnice

4.8.4 REŽIM DUÁLNEHO ZOBRAZENIA

Duálny režim je aktívny vtedy, keď sa klip rozdelí na dve obrazové plochy: jednu so snímkou zvýraznenou kontrastnou látkou a druhú so snímkou fundamentálneho režimu B. Každá obrazová plocha sa dá identifikovať podľa jej orientačnej značky, obvykle je to logo výrobcu ultrazvukového skenera, ktoré zobrazuje orientáciu snímania sondy.



Obrázok 13 – Režim duálneho zobrazenia s možnosťou automatickej alebo ručnej detekcie

V tomto režime sa ROI môže nakresliť na ľubovoľnú stranu (t. j. s kontrastnou látkou alebo v režime B) za predpokladu, že používateľ ručne vymedzí stranu s kontrastnou látkou. Táto operácia sa vykoná tak, že sa najprv aktivuje režim duálneho zobrazenia na



paneli nastavení videa a potom sa klikne ľavým tlačidlom myši na orientačnú značku snímky zvýraznenej kontrastnou látkou. Systém VueBox® vymedzí orientačnú značku pomocou bieleho obdĺžnika a automaticky lokalizuje zodpovedajúcu značku na strane s režimom B.



Obrázok 14 – Detekcia orientačnej značky v režime duálneho zobrazenia

V niektorých prípadoch nemusia byť podobné orientačné značky na snímke s kontrastnou látkou a snímke v režime B k dispozícii. Automatická detekcia sa tak nemôže uskutočniť a musí sa zvoliť ručný výber orientačných bodov na oboch snímkach.

Ak chcete aktivovať duálne zobrazenie s automatickou detekciou (t. j. sú k dispozícii obe orientačné značky sondy):

1. V časti duálneho zobrazenia na paneli nastavení videa nastavte prepínač

do polohy "On" (zapnuté).

- Presvedčte sa, či je prepínač Auto nastavený do polohy "Auto" (automatické).
- 3. Kliknite na orientačnú značku sondy na snímke zvýraznenej kontrastnou látkou.
- 4. Skontrolujte správnu identifikáciu zodpovedajúcej orientačnej značky nachádzajúcej sa na snímke v režime B.

Ak chcete aktivovať duálne zobrazenie s ručným výberom orientačných bodov (t. j. orientačné značky sondy sú odlišné alebo nie sú prítomné):

- 1. V časti duálneho zobrazenia na paneli nastavení videa nastavte prepínač on od polohy "On" (zapnuté).
- 2. Nastavte prepínač Manual do polohy "Manual" (ručné).
- 3. Kliknite na orientačný bod na snímke zvýraznenej kontrastnou látkou.
- 4. Kliknite na zodpovedajúci orientačný bod na snímke v režime B.
- 5. Poznámka: Stlačením ľavého tlačidla myši v blízkosti každého orientačného bodu sa aktivuje nástroj na zväčšovanie, ktorý používateľovi pomáha presne umiestniť kurzor.



Používateľ musí dbať na to, aby vybral presnú orientačnú značku (t. j. na strane snímky zvýraznenej kontrastnou látkou). V opačnom prípade môže byť celá ROI naopak a všetky výsledky analýz budú neplatné.

V režime ručného výberu orientačných bodov používateľ musí pozorne vybrať pár orientačných bodov snímky rozmiestnených presne rovnakým spôsobom ako na snímke v režime B a snímke zvýraznenej kontrastnou látkou. V opačnom prípade môže byť poloha ROI nesprávna a môže dôjsť k znehodnoteniu registrácie snímok a výsledkov analýzy.



4.9 KALIBRÁCIA A MERANIE DĹŽKY

Nástroj na kalibráciu dĺžky je potrebný na vykonanie merania dĺžky a plochy anatomických objektov na snímkach. Spočíva v identifikácii známej vzdialenosti na ľubovoľnej snímke klipu. Po nakreslení čiary je potrebné zadať zodpovedajúcu účinnú vzdialenosť v mm.

Na vykonanie kalibrácie:

- 1. Kliknite na tlačidlo kalibrácie dĺžky 🔨.
- Nakreslite na snímke čiaru známej vzdialenosti (napr. podľa kalibrovanej mierky hĺbky).
- 3. Do dialógového okna kalibrácie dĺžky zadajte známu zodpovedajúcu vzdialenosť v mm.



Po definovaní kalibrácie dĺžky sa v tabuľke kvantitatívnych parametrov zobrazia plochy oblastí záujmu uvedené v cm².

Dĺžky na snímkach sa dajú merať pomocou nástroja na meranie dĺžok – . Prvý nástroj na meranie 🔳 sa nazýva *pravítko* a slúži na kreslenie rovných čiar. Druhý nástroj 🖼 sa nazýva *krížové pravítko* a umožňuje nakresliť "kríž", t. j. 2 vzájomne kolmé čiary.

Ak chcete vykonať meranie dĺžky:

- 1. Kliknite na tlačidlo merania dĺžky –.
- 2. Na paneli nástrojov ROI vyberte typ pravítka (čiara alebo kríž).

K II III Length measurement (ESC key to cancel)

- Stlačením a podržaním ľavého tlačidla myši nakreslite na snímku pravítko a ťahaním zmeňte dĺžku čiary. Smer, umiestnenie a dĺžka pravítka sa dajú upraviť pomocou rovnakého postupu.
- 4. V prípade krížového pravítka sa uplatňuje rovnaký princíp. Používateľ musí vedieť, že kolmica sa môže posúvať pohybom myši v smere opačnom ako je smer prvej čiary.



Presnosť meracích nástrojov sa overila a mali by sa zohľadniť tieto chyby:

Chyba na dĺžke (vodorovne a zvisle)	< 1 %
Chyba na ploche	< 1 %

4.10 ANONYMIZÁCIA KLIPU

Nástroj anonymizácie klipu 🔕 je užitočný na prezentácie, prednášky alebo iné



príležitosti, pri ktorých je v súlade so zásadami ochrany súkromia nutné odstrániť informácie o pacientoch. Tento nástroj je k dispozícii v ľubovoľnej fáze spracovania v rámci systému VueBox®. Používateľ môže anonymizačnú masku presunúť alebo zmeniť jej veľkosť tak, aby sa skrylo meno pacienta. Táto maska sa automaticky vyplní najvýraznejšou farbou zakrytej časti snímky.

Obvykle sa postupuje takto:

- 1. Kliknite na tlačidlo Anonymizovať 🔕.
- 2. Nastavte a presuňte anonymizačnú masku (obdĺžnikový tvar) tam, kde sa na snímke nachádzajú informácie, ktoré sa majú skryť.



Obrázok 15 – Anonymizačná maska

4.11 ANOTÁCIA

Nástroj na anotáciu ^{ABC} slúži na označenie dôležitých častí snímok (napríklad typu lézie). Po výbere nástroja kliknite na požadované miesto na snímke, kde sa má vložiť anotácia. Následne softvér zobrazí dialógové okno, do ktorého môžete zadať text. Anotácie sa dajú presúvať alebo odstraňovať presne ako oblasti záujmu, a to pomocou klávesu DELETE alebo BACKSPACE.

4.12 KOMPENZÁCIA POHYBU

4.12.1 PRINCÍP

Kompenzácia pohybu je kľúčový nástroj, ktorý umožňuje spoľahlivé posúdenie perfúzie. Pohyb v klipe môžu spôsobiť pohyby vnútorných orgánov, ako je dýchanie alebo mierne pohyby sondy. Ručné zarovnanie jednotlivých snímok je mimoriadne časovo náročné a preto sa v rámci systému VueBox® nenavrhuje. Systém VueBox® ponúka nástroj na automatickú korekciu pohybu, ktorým sa koriquje pohyb v rovine spôsobený dýchaním a sondy priestorového pohyby pomocou usporiadania anatomických štruktúr vzhľadom na referenčnú snímku vybranú používateľom.



Obrázok 16 – Príklad kompenzácie pohybu

4.12.2 PRACOVNÝ POSTUP

Použitie kompenzácie pohybu:

- 1. Posunutím **jazdca snímok** sa vyberie referenčná snímka.
- 2. Kliknite na tlačidlo 🎤 na hlavnom paneli nástrojov.
- 3. Po použití kompenzácie pohybu sa natívny editor klipov nahradí editorom klipov s korekciou pohybu, kde je možné ďalej upravovať klip, ktorý je



výsledkom procesu kompenzácie pohybu. V tejto fáze sa farby **stavového panela snímok** () predstavujúce vylúčené a zahrnuté rozsahy snímok nastavia na fialovú, resp. modrú farbu.

- 4. Skontrolujte presnosť kompenzácie pohybu tým, že si prejdete klip pomocou jazdca snímok (kompenzácia pohybu sa považuje za úspešnú v prípade, že snímky sú priestorovo vyrovnané a každý zvyškový pohyb sa pokladá za prijateľný).
- 5. V prípade neúspešnej kompenzácie pohybu vyskúšajte jeden z týchto postupov:
- 6. Pomocou nožníc vyberte inú referenčnú snímku a opäť kliknite na tlačidlo na opätovné použitie **kompenzácie pohybu**.
- Pomocou editora klipov vylúčte všetky snímky, ktoré by mohli zhoršiť výsledok kompenzácie pohybu, ako napríklad pohyby mimo roviny, a potom opätovne použite kompenzáciu pohybu.



Používateľ je zodpovedný za to, aby pred uskutočnením analýzy klipov skontroloval presnosť kompenzácie pohybu. V prípade zlyhania sa môžu vyskytnúť nesprávne výsledky.



Používateľ by mal pred vykonaním kompenzácie pohybu vylúčiť pomocou editora klipov všetky snímky mimo roviny.

Používateľ by nemal vykonávať kompenzáciu pohybu v prípade, že klip neobsahuje žiadny pohyb, pretože by to mohlo mierne znehodnotiť výsledky analýzy.

4.13 SPRACOVANIE DÁT PERFÚZIE

4.13.1 PRINCÍP

Funkcia **spracovania dát perfúzie (alebo kvantifikácie perfúzie)** predstavuje základ funkčnosti systému VueBox® a vykonáva kvantifikáciu v dvoch krokoch. Video dáta sa najprv prevedú do dát o sile echa, čo je veličina priamo úmerná okamžitej koncentrácii kontrastnej látky v každom mieste v zornom poli. Pri tomto procese prevodu nazývanom **linearizácia** sa zohľadňuje vyobrazenie vo farbe alebo stupňoch šedej, dynamický rozsah logaritmickej kompresie použitej pri vyhotovovaní klipu a kompenzuje sa zosilnenie kontrastu, pokiaľ nie je intenzita pixlov obmedzená alebo nasýtená. Následne sa spracujú dáta o sile echa ako funkcii času alebo **linearizované signály** na posúdenie perfúzie krvi, pričom sa použije postup založený na prekladaní kriviek pomocou parametrického **modelu perfúzie**. Parametre odvodené z tohto modelu sa nazývajú **parametre perfúzie** a sú vhodné na relatívne odhady lokálnej perfúzie (napr. z hľadiska relatívneho objemu krvi alebo relatívneho prietoku krvi). Tieto parametre môžu byť obzvlášť užitočné napríklad na posudzovanie účinnosti daných terapeutických látok v rôznych časových intervaloch. V nasledujúcich častiach sa uvádza bližšie vysvetlenie konceptov linearizovaného signálu, modelovania perfúzie a parametrického zobrazovania.

4.13.2 LINEARIZOVANÝ SIGNÁL

Linearizovaný signál (alebo signál sily echa) predstavuje dáta o sile echa ako funkciu času buď na úrovni pixlov, alebo v oblasti záujmu. Linearizovaný signál je výsledkom postupu linearizácie video dát a je úmerný koncentrácii lokálnej ultrazvukovej kontrastnej látky. Keďže sa vyjadruje v arbitrárnych jednotkách, možné sú len relatívne merania. Pozrime sa napríklad na amplitúdy sily echa v danom okamihu v dvoch oblastiach záujmu, pričom jedna sa nachádza v tumore a jedna v okolitom parenchýme. Ak je amplitúda sily echa dvakrát vyššia v tumore ako v parenchýme, znamená to, že koncentrácia ultrazvukovej kontrastnej látky v lézii predstavuje takmer dvojnásobok koncentrácie v parenchýme. To isté platí na úrovni pixlov.



4.13.3 DETEKCIA PRÍTOKU KONTRASTNEJ LÁTKY

Na začiatku procesu kvantifikácie perfúzie, keď sa vyberie **model bolusu**, sa v oblastiach záujmu deteguje prítok kontrastnej látky. Čas prítoku kontrastnej látky sa stanoví automaticky ako okamih, kedy amplitúda sily echa vystúpi nad pozadie (fáza zaplavovania), a je znázornená červenou čiarou. Ako sa uvádza v dialógovom okne **Detekcia prítoku kontrastnej látky**, tento okamih zostane odporúčaním, ktoré sa dá upraviť pretiahnutím červenej kurzorovej čiary. Po stlačení tlačidla OK sa všetky snímky, ktoré vznikli do vybraného okamihu, vylúčia z analýzy a čas vzniku klipu sa zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje. Tento okamih by mal nastať krátko pred prítokom kontrastnej látky do ktorejkoľvek oblasti.



Obrázok 17 – Dialógové okno detekcie prítoku kontrastnej látky



Automatická detekcia prítoku kontrastnej látky sa má považovať len za odporúčanie. Používateľ by mal dbať na to, aby pred tým, ako stlačí tlačidlo OK, preskúmal toto odporúčanie.

4.13.4 PRESKOČENIE DUPLICITNÝCH SNÍMOK

Duplicitné snímky (t. j. dve alebo viac po sebe idúcich podobných snímok) sa môžu nájsť vtedy, keď sa klip exportoval z ultrazvukového skenera so snímkovou frekvenciou, ktorá je vyššia ako snímková frekvencia akvizície (napr. 25 Hz namiesto 8 alebo 15 Hz). V takom prípade sa v klipe nájdu duplicitné snímky. Aby sa zabezpečila správna analýza, rovnako ako spoľahlivé parametre súvisiace s časom, duplicitné snímky sa musia vymazať. Preto keď sa klip nahrá do pamäte, softvér porovná každú snímku s predchádzajúcou a vymaže všetky duplicitné snímky. Táto operácia je automatická a nevyžaduje si zásah používateľa.

4.13.5 MODELY PERFÚZIE

Odhady perfúzie sa v rámci systému VueBox® vykonávajú pomocou procesu prekladania kriviek, ktorým sa upravujú parametre funkcie matematického modelu tak, aby sa optimálne prispôsobili experimentálnemu linearizovanému signálu. V súvislosti s ultrazvukovým kontrastným zobrazovaním sa táto matematická funkcia nazýva **model perfúzie** a volí sa buď na vyjadrenie kinetiky bolusu, alebo kinetiky doplňovania po deštrukcii bublín. Tieto modely slúžia na odhad súborov **parametrov perfúzie** na účely kvantifikácie. Tieto parametre sa dajú rozdeliť na tri kategórie: tie, ktoré predstavujú amplitúdu, čas a kombináciu amplitúdy a času. Po prvé parametre súvisiace s amplitúdou sa vyjadrujú ako sila echa, a to relatívnym spôsobom (arbitrárne jednotky). Typickým amplitúdovým parametrom je zosilnenie špičky v kinetike bolusu alebo hodnota plateau v kinetike doplňovania, ktorá môže súvisieť s relatívnym objemom krvi. Po druhé parametre súvisiace s časom sa vyjadrujú v sekundách a vzťahujú sa na časový priebeh



kinetiky príjmu kontrastnej látky. Ako príklad časového parametra pri boluse sa môže uviesť čas nárastu (RT). Slúži na meranie času, ktorý signál echa kontrastnej látky potrebuje na to, aby prešiel z východiskovej hladiny po zosilnenie špičky, pričom ide o veličinu súvisiacu s rýchlosťou prietoku krvi v časti tkaniva. Nakoniec amplitúdové a časové parametre sa môžu kombinovať tak, aby vytvorili veličiny vzťahujúce sa na prietok krvi (= objem krvi/stredný čas prechodu) pri kinetike doplňovania alebo rýchlosť zaplavovania (= zosilnenie špičky/čas nárastu) pri kinetike bolusu.

Pokiaľ ide o kinetiku **bolusu**, systém VueBox® ponúka tieto parametre znázornené na obrázku nižšie:



PE	Zosilnenie špičky	[a.u]
WiAUC	Plocha zaplavovania pod krivkou (AUC (TI:TTP))	[a.u]
RT	Čas nárastu (<i>TTP – TI</i>)	[s]
mTTI	Stredný čas prechodu, lokálny (mTT – TI)	[s]
TTP	Čas dosiahnutia špičky	[s]
WiR	Rýchlosť zaplavovania (maximálny sklon)	[a.u]
WiPI	Index perfúzie zaplavovania (WiAUC/RT)	[a.u]
WoAUC	AUC vyplavovania (AUC (TTP:TO))	[a.u]
WiWoAUC	AUC zaplavovania a vyplavovania (<i>WiAUC</i> + <i>WoAUC</i>)	[a.u]
FT	Čas poklesu (<i>TO – TTP</i>)	[s]
WoR	Rýchlosť vyplavovania (minimálny sklon)	[a.u]
QOF	Kvalita vzájomného prispôsobenia signálu sily echa a <i>f(t)</i>	[%]

Kde TI je okamih, v ktorom tangenta maximálneho sklonu pretne os x (alebo hodnota posunutia, pokiaľ existuje) a TO je okamih, v ktorom tangenta minimálneho sklonu pretne os x (alebo hodnota posunutia, pokiaľ existuje).



Pokiaľ ide o kinetiku **doplňovania**, systém VueBox® ponúka tieto parametre znázornené na obrázku nižšie:



rBV	Relatívny objem krvi (A)	[a.u]
WiR	Rýchlosť zaplavovania (maximálny sklon)	[a.u]
mTT	Stredný čas prechodu	[s]
PI	Index perfúzie (<i>rBV/mTT</i>)	[a.u]
QOF	Kvalita vzájomného prispôsobenia signálu sily echa a f(t)	[%]

kde [a.u] je arbitrárna jednotka a [s] je sekunda.

Výber modelu perfúzie (t. j. bolus alebo doplňovanie) sa môže vykonať na karte Modely perfúzie.



Obrázok 18 – Výber modelu perfúzie

Poznámka: dostupnosť modelov perfúzie závisí od vybraného aplikačného balíčka (pozri časť 0).



Používateľ musí dbať na to, aby sa pred vykonaním spracovania dát perfúzie vybral správny model perfúzie. V opačnom prípade môžu byť výsledky analýzy nesprávne.

Používateľ musí dbať na to, aby kinetika perfúzie nebola ovplyvnená žiadnou



cievou ani artefaktom.



V prípade perfúzie doplňovania musí používateľ pred posúdením výsledkov analýzy zabezpečiť, aby sa dosiahla hodnota plateau.

4.13.6 DYNAMICKÝ VASKULÁRNY PROFIL

Táto funkcia je k dispozícii v aplikačnom balíčku Liver DVP (pozri časť 4.3.4).

V konkrétnom prípade ložiskových lézií pečene (FLL) sa dynamický vaskulárny profil (DVP) môže použiť na zvýraznenie spôsobu rozmiestnenia kontrastnej látky v lézii v porovnaní so zdravým tkanivom pečene. Z toho dôvodu sa priebežne zobrazujú hyperzosilnené a hypozosilnené pixle. Hyperzosilnené oblasti sú zobrazené pomocou teplých farieb, zatiaľ čo hypozosilnené oblasti znázorňujú chladné odtiene.

Signál DVP sa definuje ako odčítanie referenčného signálu od signálov pixlov:

$$f_{DVP}(x, y, t) = [f(x, y, t) - O(x, y)] - [f_{REF}(t) - O_{REF}]$$

kde f je okamžitý signál a O posunutie súvisiace so súradnicami pixlov (x, y). Na základe tohto výsledku softvér zobrazí krivku, ktorá predstavuje rozloženie kontrastnej látky.



Obrázok 19 – Spracovanie DVP

Na obrázku uvedenom vyššie (a) predstavuje simuláciu kinetiky perfúzie zdravého parenchýmu považovanú za referenčnú (čierna), simuláciu "rýchlo vymývanej" lézie 1 (červená) a simuláciu "pomaly vymývanej" lézie 2 (zelená), (b) znázorňuje spracované signály DVP vyjadrené ako rozdiely signálov sily echa vzhľadom na referenciu a (c) predstavuje bipolárnu farebnú mapu. Táto mapa zafarbuje teplými farbami kladné amplitúdy a studenými farbami záporné amplitúdy, ktoré sú výsledkom odčítania.

4.13.7 PARAMETRICKÝ DYNAMICKÝ VASKULÁRNY PROFIL



Táto funkcia je k dispozícii v aplikačnom balíčku Liver DVP (pozri časť 4.3.4).

Okrem funkcie DVP (pozri časť 4.13.6) je dostupná funkcia DVPP (Parametrický dynamický vaskulárny profil), ktorá vyznačuje signatúry diferenčných signálov do jednej snímky nazývanej parametrická snímka DVP.



Pomocou signálov DVP sa vykonáva klasifikácia na úrovni pixlov, pri ktorej sa každý pixel zaradí do štyroch tried podľa polarity jeho diferenčného signálu v priebehu času, a to takto:

- jednopólový kladný "+" (hyperzosilnená signatúra),
- jednopólový záporný "–" (hypozosilnená signatúra),
- dvojpólový kladný "+/-" (hyperzosilnenie, za ktorým nasleduje hypozosilnenie) a opačne,
- dvojpólový záporný "-/+".

Následne sa vytvorí parametrická snímka DVP ako farebne rozdelená mapa, na ktorej pixle s červeným, modrým, zeleným a žltým odtieňom zodpovedajú triedam "+", "-", "+/-", resp. "-/+", pričom intenzita farieb je úmerná energii diferenčného signálu.



Obrázok 20 – Príklad snímok DVPP

4.13.8 ANALÝZA SEGMENTOV S PERFÚZIOU



Táto funkcia je k dispozícii v aplikačnom balíčku Plaque (pozri časť 4.3.5).

For the plaque application package, a reference ROI must be defined in the lumen, further to the plaque ROI(s).

V prípade aplikačného balíčka Plaque sa referenčná oblasť musí definovať v lúmene a ďalej v oblastiach záujmu s názvom Plát.

Pokiaľ ide o tento konkrétny balíček, na linearizované dáta sa neaplikuje prekladanie dát krivkami. Projekcia s maximálnou intenzitou sa však vykonáva na malej časti linearizovaných dát. V skutočnosti sa budú analyzovať iba 3 časové segmenty (1 základný segment a 2 segmenty perfúzie). Ako je vidieť na Obrázok 21, základný segment je 1-sekundový interval zvolený pred časom prítoku kontrastnej látky do lúmenu. A segment perfúzie je zreťazenie 2 segmentov z 2-sekundového intervalu (prvý sa začína 2 sekundy po vrchole v lúmene a druhý 7 sekúnd po vrchole).



Potom sa vykoná spracovanie MIP (každého jednotlivého pixelu v ROI plátu) v dvoch krokoch:

- Detekcia hladiny hluku, ktorá vychádza z poslednej snímky MIP v základnom časovom segmente.
- Filtrovanie pixelov, ktoré je založené na poslednej snímke MIP v perfundovanom segmente a prahovej hodnote definovanej podľa hladiny hluku.



Obrázok 21 - Detekcia základného a perfundovaných segmentov

VueBox automaticky deteguje časové segmenty (základný a perfúzie), ktoré sa zobrazia v dialógovom okne "Detekcia snímkových segmentov" (pozri Obrázok 22). Signál každej ROI sa zobrazí na viacstupnicovom grafe času/intenzity. Ľavá stupnica (biela) je určená pre oblasti záujmu súvisiace s plátmi, zatiaľ čo pravá (žltá) je stupnica spojená s ROI v lúmene. Na tomto grafe môže používateľ meniť umiestnenie každého časového segmentu nezávisle, a to pretiahnutím pomocou myši.



Obrázok 22 - Dialógové okno detekcie snímkových segmentov



Nakoniec sa vypočítajú tieto parametre:

- Perfundovaná oblasť (PA, PA1, PA2)
- relatívna Perfundovaná oblasť (rPA, rPA1, rPA2)
- Stredná opacifikácia MIP (MIP)
- Stredná opacifikácia MIP Iba perfundovaný pixel (MIP –th)
- Priemer
- Medián
- Integrál

PA predstavuje celkový počet pixelov zachovaných na pláte po spracovaní alebo plochu z týchto pixelov v [mm2] v prípade, že bola definovaná kalibrácia dĺžky. Navyše rPA je vyjadrená v [%] a zodpovedá percentu zachovaných pixelov vzhľadom na celkové pixely v ROI plátu.

V prípade parametrov PA a rPA snímky posudzované pri spracovaní sú zreťazenie dvoch segmentov perfúzie. Pri parametroch PA1 a rPA1 sa pri spracovaní zohľadňuje iba prvý segment perfúzie. Pri parametroch PA2 a rPA2 sa pri spracovaní zohľadňuje iba druhý segment perfúzie.

Pomocou nástroja Stredná opacifikácia MIP sa vypočíta stredná hodnota MIP v ROI. Vypočíta sa aj v ROI lúmenu, ktorý môže slúžiť ako referenčná ROI. V prípade MIP –n-tý sa berie do úvahy iba perfundovaný pixel (po filtrovaní).

Parameter Priemer zodpovedá priemernej hodnote linearizovaného signálu vnútri ROI, parameter Medián zodpovedá strednej hodnote linearizovaného signálu vnútri ROI a parameter Integrál zodpovedá integrálnej hodnote linearizovaného signálu vnútri ROI.



Obrázok 23 - Parametrické zobrazenie perfundovanej oblasti

Obrázok 23 znázorňuje parametrické zobrazenie perfundovanej oblasti. V ROI plátu zvýraznené pixely zodpovedajú oblasti, ktorá sa považuje za perfundovanú.



ROI plátu nesmie byť kontaminovaná zvýšením, ktoré pochádza z lúmenu. Mohlo by to mať za následok zlé výsledky perfundovanej oblasti.



Časové segmenty (základný alebo perfundované) musia obsahovať snímky z rovnakej roviny (nesmú v nich byť obsiahnuté snímky mimo roviny). Mohlo by to mať za následok zlé výsledky perfundovanej oblasti.





V priebehu základného časového segmentu (ktorého cieľom je vypočítať hladinu hluku v každej ROI plátu) by sa ROI plátu nemala kontaminovať artefaktmi (zrkadlovými reflektormi), aby sa zabránilo príliš nízkemu odhadu v prípade perfundovanej oblasti. Základný segment sa okrem toho musí umiestniť pred časom prítoku kontrastnej látky.



Distálne pláty nie je možné analyzovať správne. Distálny artefakt v skutočnosti vytvára umelo vysoké zvýšenie v pláte.

4.13.9 KRITÉRIÁ PRIJATEĽNOSTI MERANIA



Overila sa presnosť vypočítaných a nameraných parametrov a mali by sa zohľadniť tieto chyby:

Vypočítané a zmerané	Tolerancia
parametre	
f(t)	± 15 %
DVP(t)	± 15 %
WiAUC	± 15 %
RT	± 15 %
mTTI	± 15 %
TTP	± 15 %
WiR (bolus)	± 15 %
WiR (doplňovanie)	± 15 %
WiPI	± 15 %
WoAUC	± 15 %
WiWoAUC	± 15 %
FT	± 15 %
WoR	± 15 %
rBV	± 15 %
mTT	± 15 %
rBF	± 15 %
QOF	± 15 %
PA	± 15 %
rPA	± 15 %

4.13.10 PARAMETRICKÉ ZOBRAZOVANIE

Pomocou systému VueBox® je možné vykonávať priestorové zobrazovanie akéhokoľvek parametra perfúzie v podobe farebnej parametrickej mapy. Táto mapa zlučuje časovú sekvenciu snímok do jednej parametrickej snímky. Parametrickým zobrazením sa môže rozšíriť informačný obsah vyšetrenia s podaním kontrastnej látky.

Táto technika môže byť obzvlášť užitočná na vykonávanie kvalitatívnych analýz v priebehu terapeutického monitorovania na danom malom zvierati. V prípade použitia techniky deštrukcia – doplňovanie je možné vyhodnotiť účinnosť látky inhibujúcej angiogenézu sledovaním parametrických snímok relatívneho objemu krvi (rBV) v tumore pred terapeutickou liečbou a v priebehu terapeutickej liečby, ktoré odrážajú stav perfúzie tumoru vyplývajúci z neovaskularizácie. Druhou výhodou parametrických snímok je priestorová vizualizácia reakcie tumoru na liečbu alebo jej účinkov na zdravý okolitý parenchým.

Upozorňujeme, že z hľadiska možnosti vykonávania kvalitatívnych analýz na základe parametrických snímok sa musí zohľadniť niekoľko odporúčaní:

- klipy musia znázorňovať rovnaký anatomický prierez medzi jednotlivými vyšetreniami,
- akvizícia ultrazvukových sekvencií zvýraznených kontrastnou látkou sa musí vykonať pomocou identických nastavení systému (predovšetkým vysielací výkon, nastavenia zobrazenia, zosilnenie, TGC, dynamický rozsah a následné spracovanie),
- porovnávať sa dajú len parametrické snímky s rovnakým parametrom perfúzie.

4.13.11 PRACOVNÝ POSTUP

Ak chcete vykonať spracovanie dát perfúzie:

- 1. kliknite na tlačidlo 📽,
- 2. iba v prípade bolusu schváľte, upravte alebo ignorujte automatickú detekciu prítoku kontrastnej látky,
- 3. skontrolujte výsledok v okne výsledkov.

4.14 OKNO VÝSLEDKOV

4.14.1 Prvky rozhrania

Po dokončení spracovania kvantifikácie perfúzie systém VueBox® prejde z režimu editácie klipov do režimu výsledkov. Usporiadanie zobrazenia na obrazovke v režime výsledkov tvoria štyri kvadranty (Q1 – Q4). Znázornenie pomocou štyroch kvadrantov združuje všetky výsledky v rámci jednej obrazovky, a to:

- pôvodný klip (Q1),
- spracovaný klip alebo parametrickú snímku (Q2),
- graf zobrazujúci krivky intenzity v čase (linearizované a prispôsobené signály) v každej ROI (Q3),
- tabuľku obsahujúcu vypočítané hodnoty parametrov v každej ROI (Q4).

V kvadrante Q1 sa zobrazuje pôvodný klip a v kvadrante Q2 spracovaný klip alebo parametrická snímka, a to v závislosti od výberu v ponuke Zobrazenie parametrickej snímky. Každá parametrická snímka má svoju vlastnú farebnú mapu, ktorá je vyobrazená pomocou farebnej palety nachádzajúcej sa v pravom dolnom rohu kvadrantu Q2. V prípade amplitúdových parametrov perfúzie sa paleta farieb na farebnej mape pohybuje v rozmedzí od modrej po červenú farbu, pričom tieto farby predstavujú nízke, resp. vysoké amplitúdy. Pokiaľ ide o časové parametre, farebná mapa je obrátenou verziou farebnej mapy, ktorá sa používa v prípade parametrov amplitúd.

V kvadrante Q3 farby stôp zodpovedajú farbám ROI. Keď sa ROI presunie alebo upraví, jej zodpovedajúce signály a vypočítané hodnoty sa okamžite automaticky prepočítajú a zobrazia v kvadrante Q4. Označenia ROI sa môžu zmeniť editáciou dát v bunkách ľavého stĺpca (Q4).

V konkrétnom prípade balíčka pre pláty s názvom Plaque je signál z každej ROI v Q3 zobrazený na viacstupnicovom grafe času/intenzity (pozri Obrázok 22). Ľavá stupnica (biela) je určená pre oblasti záujmu súvisiace s plátmi, zatiaľ čo pravá (žltá) je stupnica





Obrázok 24 – Príklad parametrických snímok



spojená s ROI v lúmene.



Obrázok 25 – Používateľské rozhranie v režime výsledkov

 Ovládací prvok
 Názov
 Funkcia

 WiR - Wash-in Rate
 Zobrazenie parametrickej snímky
 umožňuje výber parametra, ktorý sa má zobraziť.

A nakoniec relatívne merania je možné zobraziť v tabuľke v kvadrante **Q4** tým, že sa zaškrtne jedna z ROI ako referenčná oblasť záujmu (v stĺpci Ref.). Relatívne hodnoty parametrov súvisiacich s amplitúdou sa zobrazia v [%] a [dB] a parametrov súvisiacich s časom v [%].

WiR - Wash-in Rate					
Ref.	Label	[a.u]	Ref [%]	Ref [dB]	
	Whole Kidney	79.4	266.52	4.26	
▼	Medulla	29.8	100.00	0.00	
	Cortex	91.9	308.34	4.89	

Obrázok 26 – Tabuľka kvantitatívnych parametrov



Pri výbere parametrov DVP alebo DVPP (t. j. v balíčku Liver DVP) v ponuke Zobrazenie parametrickej snímky sa tabuľka kvantitatívnych parametrov nahradí grafom, ktorý znázorňuje diferenčné signály DVP.

4.14.2 NASTAVITEĽNÉ PREDVOĽBY ZOBRAZENIA

Nad kvadrantom Q2 sú k dispozícii jazdce, ktoré slúžia na nastavenie zosilnenia a dynamického rozsahu (logaritmická kompresia) spracovanej snímky zobrazenej v kvadrante Q2 spôsobom, ktorý sa podobá štandardnému ultrazvukovému skeneru.



Jazdec/ovládací prvok	Názov	Funkcia
Load Store Auto	Predvoľba	umožňuje ukladanie, obnovovanie a automatické nastavenie mierky predvoľby zobrazenia (zosilnenie a dynamický rozsah všetkých parametrických snímok).
Gain — 🚛 – 15 dB	Zosilnenie	umožňuje ovládanie zosilnenia použitého pre aktuálnu spracovanú snímku (Q2).
		(– 60 dB až + 60 dB)
Dyn. Range – J ––– 20 dB	Dynamický rozsah	umožňuje ovládanie dynamického rozsahu logaritmickej kompresie použitej pre aktuálnu spracovanú snímku (Q2).
		(0 dB až + 60 dB)

4.14.3 PREDVOĽBY ZOBRAZENIA S AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM MIERKY

Predvoľby zobrazenia (t. j. zosilnenie a dynamický rozsah) každej parametrickej snímky sa automaticky nastavia po dokončení spracovania kvantifikácie perfúzie pomocou vstavanej funkcie automatického nastavenia mierky. Toto nastavenie však treba brať ako odporúčanie a môže byť potrebné jeho ďalšie ručné prispôsobenie. Nižšie sa uvádza príklad parametrickej snímky pred automatickým nastavením mierky a po tomto nastavení:



Obrázok 27: Parametrická snímka pred automatickým nastavením mierky predvolieb zobrazenia a po nastavení

4.14.4 UKLADANIE/NAHRANIE PREDVOĽBY ZOBRAZENIA

Predvoľba zobrazenia sa dá uložiť do osobitnej knižnice, z ktorej sa dá neskôr načítať.

Ak chcete uložiť predvoľbu pre všetky parametrické snímky:

- 1. Kliknite na tlačidlo Store na paneli nástrojov predvolieb.
- Zadajte názov alebo vyjadrite súhlas s názvom vytvoreným v predvolenom nastavení a stlačte tlačidlo OK.

Display Preset Database					
	Click OK to save the current display preset. Save As				
	Display Preset (2)				
	Name	Date	Time		
	Display Preset (1)	30.11.2012	12:02:29		
	<u>Q</u> K <u>D</u> elet	e <u>C</u> ancel			

Obrázok 28: Ukladanie predvolieb zobrazenia do knižnice

Ak chcete nahrať predvoľby zobrazenia z knižnice:

- 1. Kliknite na tlačidlo na paneli nástrojov predvolieb.
- 2. Vyberte položku v zozname a stlačte tlačidlo OK.



Obrázok 29: Nahranie predvolieb zobrazenia z knižnice

4.14.5 DETEKCIA OKAMIHU PERFÚZIE



Táto funkcia je k dispozícii iba v balíčku Liver DVP (pozri časť 4.3.4)

Väčšinu reprezentatívnych okamihov perfúzie (počiatočných, stredných a posledných) v klipe DVP systém VueBox® poskytuje ako odporúčanie snímok DVP, ktoré sa majú pridať do správy o pacientovi. Po vykonaní spracovania DVP sa okamihy perfúzie zobrazia ako tri červené zvislé stĺpce na diferenčnom grafe (Q4) znázornenom nižšie. Tieto okamihy sa dajú jednoducho upravovať presunutím stĺpcov na požadované okamihy.



Obrázok 30 – Okamihy perfúzie DVP

4.14.6 DATABÁZA VÝSLEDKOV ANALÝZ

Každý klip je spojený s databázou výsledkov, do ktorej sa dá uložiť úplný kontext každého výsledku analýzy. Tým sa umožňuje neskoršie obnovenie výsledkov výberom zodpovedajúceho (predtým analyzovaného) klipu na úvodnej stránke systému VueBox®.

Result	Database			x
	Click OK to save the current Result.			
	Save As			
	Result (2)			
	Name	Date	Time	
	Clip sample result	27.01.2011	10:33:49	
	OK Delete	Cancel		

Obrázok 31 – Dialógové okno databázy výsledkov

Databáza výsledkov sa automaticky zobrazí pri uložení výsledku alebo nahraní klipu, ktorých predchádzajúce analýzy existujú.



ULOŽENIE ANALÝZY

Ak chcete uložiť aktuálny výsledok:

- 1. Kliknite na tlačidlo 📩 na hlavnom paneli nástrojov.
- 2. Do poľa **Uložiť ako** zadajte názov výsledku.
- 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete prepísať výsledok:

- 1. Kliknite na tlačidlo 🗖 na hlavnom paneli nástrojov.
- 2. Vyberte výsledok v zozname.
- 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete odstrániť výsledok:

- 1. Kliknite na tlačidlo 📩 na hlavnom paneli nástrojov.
- 2. Vyberte výsledok v zozname.
- 3. Kliknite na tlačidlo ODSTRÁNIŤ.

4.15 EXPORT DÁT ANALÝZY

4.15.1 PRINCÍP

Systém VueBox® poskytuje možnosť exportovať numerické a obrazové dáta a dáta o klipe do zložky definovanej používateľom. Napríklad numerické dáta sú obzvlášť užitočné pri vykonávaní ďalších analýz v tabuľkovom procesore. Obrazové dáta predstavujú súbor snímok obrazovky, ktorý obsahuje snímky oblasti záujmu a parametrické snímky. Tieto snímky umožňujú kvalitatívne porovnávanie jednotlivých vyšetrení v priebehu terapeutického sledovania daného pacienta. Druhý príklad kvalitatívnej analýzy predstavujú spracované klipy, ktoré môžu poskytnúť lepšie posúdenie príjmu kontrastnej látky. Statické snímky alebo spracované klipy môžu byť vhodné na účely dokumentácie alebo prezentácie. Nakoniec sa môže vytvoriť správa o analýze, v ktorej sú zhrnuté kvalitatívne (t. j. statické snímky) a kvantitatívne (t. j. numerické dáta) informácie.



Používateľ musí vždy preskúmať konzistentnosť exportovaných výsledkov (t. j. snímok, numerických dát atď.).

4.15.2PRVKY ROZHRANIA



Niektoré možnosti exportu nemusia byť vo všetkých aplikačných balíčkoch k dispozícii.

Na obrázku znázornenom nižšie je zobrazená snímka obrazovky s prvkami rozhrania v režime exportu.



Obrázok 32: Používateľské rozhranie v režime exportu

Názov	Funkcia	
Dáta		
TSV	slúži na export textu do súboru vo formáte tabuľky (s príponou XLS) vrátane kriviek intenzity v čase a odhadov perfúzie.	
Snímky		
Celá obrazovka	slúži na export snímky obrazovky predného panela (všetky 4 kvadranty).	
Ultrazvuková snímka (aktuálna)	slúži na export aktuálnej ultrazvukovej snímky s jej oblasťami záujmu (kvadrant 1).	
Parametrické snímky	slúži na export parametrických snímok (kvadrant 2).	
Krivka intenzity v čase	slúži na export snímky grafu (kvadrant 3).	
Klip		
Pôvodný	slúži na export pôvodného klipu.	
Parametrický	slúži na export spracovaného klipu.	
Natívny a parametrický	slúži na export pôvodného a spracovaného klipu v režime zobrazenia vedľa seba.	
Kvalita videa	kvalita exportovaného klipu (v percentách).	
Snímková frekvencia	snímková frekvencia videa exportovaného klipu (faktor čiastkových vzoriek).	
Správa o analýze		

Vytvoriť slúži na vytvorenie správy o analýze a zobrazenie dialógového okna



správu generátora správ.

Názov priečinka

Uložiť ako uvádza názov priečinka, do ktorého sa uložia súbory výsledkov.

4.15.3 PRACOVNÝ POSTUP

Export dát:

- 1. Kliknite na tlačidlo 📥.
- 2. Na ľavom paneli vyberte cieľový adresár.
- 3. V položke **Dáta**, **Snímky** a **Klip** na pravom paneli vyberte typ výsledkov, ktoré sa majú exportovať.
- 4. V položke **Možnosť** zadajte názov priečinka s výsledkom.
- 5. Kliknutím na tlačidlo OK na hlavnom paneli nástrojov sa výsledky exportujú do priečinka s výsledkom so zadaným názvom.

4.15.4 SPRÁVA O ANALÝZE

Správa o analýze je súhrnom kvalitatívnych (t. j. statických snímok) a kvantitatívnych (t. j. numerických dát) informácií v jednej ľahko čitateľnej správe, ktorá sa dá prispôsobiť podľa potrieb používateľa. Správa je rozdelená na dve časti: hlavičku a hlavnú časť.

Hlavička obsahuje tieto informácie:

Informácie týkajúce sa nemocnice	Informácie týkajúce sa pacienta a vyšetrenia
Názov nemocnice	 Identifikačný údaj pacienta
Názov oddelenia	Meno pacienta
Meno prednostu	Meno lekára
Telefónne a faxové číslo	Dátum vyšetrenia
	Dátum narodenia pacienta
	Použitá kontrastná látka
	Označenie vyšetrenia

Informácie týkajúce sa nemocnice sa dajú upravovať a medzi jednotlivými reláciami sa uložia. Informácie o pacientovi a vyšetrení sa automaticky získajú z hlavičky dátového súboru DICOM, ak je k dispozícii. V opačnom prípade sa dajú upravovať.

V konkrétnom prípade balíčka Liver DVP (pozri časť 4.3.4):

Hlavná časť správy obsahuje tieto informácie:

- snímku analyzovaného klipu vrátane ROI,
- snímku DVPP,
- tri snímky v rôznych okamihoch DVP,
- graf predstavujúci priemerný signál v dostupnej ROI,
- graf predstavujúci priemerný diferenčný signál v dostupnej ROI (t. j. signál DVP),



• editovateľné poznámkové pole.

Vo všetkých ostatných prípadoch:

Hlavná časť správy obsahuje tieto informácie:

- snímku analyzovaného klipu vrátane ROI,
- graf predstavujúci priemerný signál v dostupnej ROI,
- vybraný model perfúzie,
- parametrickú snímku a kvantitatívne hodnoty každého parametra perfúzie z absolútneho a relatívneho hľadiska,
- editovateľné poznámkové pole.

Parametre perfúzie sa dajú do správy o analýze dynamicky pridávať alebo zo správy o analýze odstraňovať, čím sa zmenší alebo zväčší počet strán. Výber používateľa sa medzi jednotlivými reláciami uloží.

		🔂 🖉 📲
Howard Bracco Suisse SA	н н э н а	ALL CHATOL REPORT
Rate Rate	xport principal	
Professor Test		
Phone: 555 5555	Bracco Suisse SA	\sim
Fax: 555-5556	BRADCO Toot	
1	LIVE NOV CHOICE Fax:000.0000	
Pat-ID: 5	PatD: 3 Date of exam: 1	12/18/2006
Name: Hypervasoular metastasis	Name: Hypervascular metastasis Date of birth:	
Physician:	Phylician Contrast agent	
Bram date: 12/18/2005	Ind. for exam:	
Birth date:	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	
Contrast	2.0 100 100 T	
Ind for exam-	Description of the second seco	State of the state
	25	
This is a test		Time (s)
	Perfusion Model: BolusBLOF	
	Anne spectra test and an and	
	PE - Peak Enhancement	
	[au] [%] Anelysis	[e.u] [%]
	Ariaysis 4.74 0.00 LOW	1.00
	Test High	493
	Reference 2 Low / High	- 33.73
	Parametric 2	
	Comments	
	This is a test	
		Date, Signature
	SonoTumor 4.1.4.0	Page 1 sur 1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nun	néro de la page actuelle : 1 Nombre total de pages : 1	Facteur de zoom : Toute la page

Obrázok 33 – Správa o analýze, rozhranie na úpravy hlavičky



Obrázok 34 – Správa o analýze, výber kvantitatívnych parametrov

Nakoniec sa stlačením tlačidla ダ môže správa uložiť do konečného súboru PDF.

4.16 IMPORT A EXPORT POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ

Používateľské nastavenia, ako je databáza predvolieb ROI, výsledkov a zobrazenia, sa môžu exportovať do jedného súboru (s príponou ".sharp") a neskôr znovu importovať. Táto funkcia môže byť užitočná na zdieľanie výsledkov medzi používateľmi alebo pri prenose softvéru na iný počítač.

Export používateľských nastavení:

- 1. Kliknite na tlačidlo 🥮 na bočnom paneli nástrojov.
- 2. Vyberte umiestnenie exportu.
- 3. Kliknite na tlačidlo 🧭.

Import používateľských nastavení:

- 1. Kliknite na tlačidlo na bočnom paneli nástrojov.
- 2. Kliknutím na tlačidlo 📥 vyberte možnosť Kopírovať z...
- 3. Vyberte umiestnenie súboru používateľských nastavení a v zozname vyberte súbor používateľských nastavení.
- 4. Kliknite na tlačidlo 🧭.

4.17 OBRAZOVKA S INFORMÁCIAMI O SOFTVÉRI

Na informačnej obrazovke sa uvádzajú informácie o softvéri, ako je číslo verzie a názov výrobcu softvéru.

Zobrazenie obrazovky s informáciami o softvéri:

1. Kliknite na tlačidlo 😢 na hlavnom paneli nástrojov.



5 RÝCHLY SPRIEVODCA

V tejto časti sa opisujú dva typické pracovné postupy na vykonanie analýzy pomocou systému VueBox®.

5.1 VŠEOBECNÉ ZOBRAZOVANIE – ANALÝZA BOLUSU

- 1. Otvorte klip bolusu v balíčku GI-Perfusion.
- 2. Upravte nastavenia linearizácie na paneli Nastavenia videa.
- 3. Na karte modelov perfúzie vyberte perfúzny model **Bolus**.
- 4. Pomocou editora klipov definujte snímky, ktoré sa majú vylúčiť.
- 5. Podľa potreby postupne nakreslite ROI.
- 6. Posunutím **jazdca snímok** sa vyberie referenčná snímka na kompenzáciu pohybu.
- 7. Kliknutím na tlačidlo 🎤 sa spustí **kompenzácia pohybu**.
- 8. Kontrolu klipu s kompenzovaným pohybom je možné vykonať pomocou **jazdca snímok.**
- 9. V prípade neúspešnej **kompenzácie pohybu** vyskúšajte jeden z týchto postupov:
- 10. Vyberte inú referenčnú snímku a opäť kliknite na tlačidlo A na opätovné použitie **kompenzácie pohybu.**
- 11. Kliknutím na tlačidlo **d** sa vráťte do **editora klipov** a vylúčte všetky snímky, ktoré by mohli zhoršiť výsledok korekcie pohybu, ako napríklad pohyby mimo roviny, a potom opätovne použite **kompenzáciu pohybu**.
- 12. Keď budete s kompenzáciou pohybu spokojní, kliknite na tlačidlo 🖤, čím sa spustí **spracovanie dát perfúzie**.
- 13. V dialógovom okne **Detekcia prítoku kontrastnej látky** schváľte okamih alebo vyberte iný.
- 14. V prípade potreby nastavte jazdce položiek Zosilnenie a Dynamický rozsah pre každú parametrickú snímku alebo začiarknite možnosť Použiť predvoľbu, aby bolo možné použiť používateľské predvoľby.
- 15. Kliknutím na tlačidlo 🕩 exportujte dáta.
- 16. Kliknutím na tlačidlo 🔚 uložte kontext.

5.2 VŠEOBECNÉ ZOBRAZOVANIE – ANALÝZA DOPLŇOVANIA

- 1. Otvorte klip doplňovania v balíčku GI-Perfusion.
- 2. Upravte nastavenia linearizácie na paneli Nastavenia videa.
- Počkajte na dokončenie detekcie zábleskových snímok. V prípade potreby nastavte zábleskové snímky ručne pomocou tlačidla ^(E) alebo klávesu "F" na klávesnici.
- 4. Na karte modelov perfúzie vyberte perfúzny model **Doplňovanie**.
- V prípade výskytu viacerých segmentov vyberte segment doplňovania, ktorý sa má analyzovať, a to pomocou tlačidiel so šípkami (
- 6. Podľa potreby postupne nakreslite viac ROI.
- 7. Posunutím **jazdca snímok** sa vyberie referenčná snímka na korekciu



pohybu.

- 8. Kliknite na tlačidlo 🎤.
- 9. Kontrolu klipu s kompenzovaným pohybom je možné vykonať pomocou **jazdca snímok.**
- 10. V prípade neúspešnej **kompenzácie pohybu** vyskúšajte jeden z týchto postupov:
- 11. Vyberte inú referenčnú snímku a opäť kliknite na tlačidlo A na opätovné použitie **kompenzácie pohybu.**
- 12. Kliknutím na tlačidlo **d** sa vráťte do **editora klipov** a vylúčte všetky snímky, ktoré by mohli zhoršiť výsledok korekcie pohybu, ako napríklad pohyby mimo roviny, a potom opätovne použite **kompenzáciu pohybu**.
- 13. Keď budete s kompenzáciou pohybu spokojní, kliknite na tlačidlo ³⁰, čím sa spustí **spracovanie dát perfúzie**.
- 14. V prípade potreby nastavte jazdce položiek **Zosilnenie** a **Dynamický rozsah** pre každú parametrickú snímku alebo začiarknite možnosť **Použiť predvoľbu,** aby bolo možné použiť používateľské predvoľby.
- 15. Kliknutím na tlačidlo 🕩 exportujte dáta.
- 16. Kliknutím na tlačidlo 🔚 uložte kontext.

5.3 LOŽISKOVÉ LÉZIE PEČENE, ANALÝZA DYNAMICKÉHO VASKULÁRNEHO PROFILU

- 1. Otvorte klip bolusu v balíčku Liver DVP.
- 2. Upravte nastavenia linearizácie na paneli Nastavenia videa.
- 3. Pomocou editora klipov definujte snímky, ktoré sa majú vylúčiť.
- 4. Postupne nakreslite ROI lézie 1 a referenčnú ROI.
- 5. V prípade potreby sa môže nakresliť ďalšia ROI lézie 2 a lézie 3 (pozri časť 4.8).
- 6. Posunutím **jazdca snímok** sa vyberie referenčná snímka na kompenzáciu pohybu.
- 7. Kliknutím na tlačidlo 🎤 sa spustí **kompenzácia pohybu**.
- 8. Kontrolu klipu s kompenzovaným pohybom je možné vykonať pomocou **jazdca snímok.**
- 9. V prípade neúspešnej **kompenzácie pohybu** vyskúšajte jeden z týchto postupov:
- 10. Vyberte inú referenčnú snímku a opäť kliknite na tlačidlo A na opätovné použitie **kompenzácie pohybu.**
- 11. Kliknutím na tlačidlo **d** sa vráťte do **editora klipov** a vylúčte všetky snímky, ktoré by mohli zhoršiť výsledok korekcie pohybu, ako napríklad pohyby mimo roviny, a potom opätovne použite **kompenzáciu pohybu**.
- 12. Keď budete s kompenzáciou pohybu spokojní, kliknite na tlačidlo ^{SV}, čím sa spustí **spracovanie dát perfúzie**.
- 13. V dialógovom okne **Detekcia prítoku kontrastnej látky** schváľte okamih alebo vyberte iný.
- 14. V prípade potreby nastavte jazdce položiek Zosilnenie a Dynamický



rozsah pre každú parametrickú snímku alebo začiarknite možnosť **Použiť predvoľbu,** aby bolo možné použiť používateľské predvoľby.

- 15. Kliknutím na tlačidlo 🕩 exportujte dáta.
- 16. Kliknutím na tlačidlo 🔚 uložte kontext.

5.4 PLAQUE - PLÁT

- 1. Otvorte klip Plaque v **balíčku Plaque**.
- 2. Upravte nastavenia linearizácie na paneli Nastavenia videa.
- 3. Nakreslite **ROI s názvom Vymedzenie**, ktorou sa vymedzuje oblasť spracovania
- 4. Nakreslite ROI s názvom Plát, ktorou sa vymedzuje oblasť plátu
- 5. Nakreslite **ROI s názvom Lúmen** (táto referenčná ROI by sa mala nakresliť na účely identifikácie malej referenčnej oblasti lúmenu)
- 6. Podľa potreby sa môže nakresliť voliteľná ROI s názvom Plát
- 7. Posunutím **jazdca snímok** sa vyberie referenčná snímka na kompenzáciu pohybu.
- 8. Kliknutím na tlačidlo 🎤 sa spustí **kompenzácia pohybu**.
- 9. Kontrolu klipu s kompenzovaným pohybom je možné vykonať pomocou **jazdca snímok.**
- 10. Kliknutím na tlačidlo 📽 sa spustí **spracovanie dát**.
- 11. V prípade potreby upravte umiestnenie základného a perfundovaných segmentov v dialógovom okne **Detekcia snímkových segmentov**.
- 12. Kliknutím na tlačidlo 🕩 exportujte dáta.
- 13. Kliknutím na tlačidlo 🗖 uložte kontext.



6 REGISTER

aktivačný proces; 9; 10 Anonymizácia klipu; 26 artefakty: 7 automatické nastavenie mierky; 36 Bezpečnostné opatrenia; 6 bolus; 17; 29 Bolus; 29; 43 databáza výsledkov; 37 Detekcia prítoku kontrastnej látky; 28; 43; 45 Detekcia zábleskových snímok; 20 dokumentácia; 38 doplňovanie; 17; 19; 29; 34; 44 Doplňovanie; 19; 30; 43 Dynamický rozsah; 36; 43; 44; 45 editor klipov; 17 Export dát analýzy; 38 farebná mapa; 35 farebná paleta; 34 funkcia linearizácie; 16 Hlavný panel nástrojov; 11 inštalácia; 9 Jazdec snímok; 18; 19; 43; 44 kalibrácia dĺžky; 25 Kalibračné súbory; 16 Kompenzácia pohybu; 26 kompenzácia zosilnenia; 16 Kopírovanie a vloženie ROI; 23 korekcia pohybu; 43; 44 krivky intenzity v čase; 39 kvantifikácia; 28; 29; 36 linearizácia: 27: 28 meranie dĺžky; 25 Model perfúzie; 27; 29 mTT: 30 Nakreslenie ROI; 22 náležitosti: 9 nastavenia videa; 16 Nástroj na anotáciu; 26 Oblasti záujmu; 21 obrazovka s informáciami o softvéri; 42 Odstránenie ROI; 22 Odstránenie vybraného klipu; 20 Okno výsledkov; 34 Oneskorenie prenosu; 20 orientačná značka; 24

Označenie ROI; 22 Panel nástrojov pre ROI; 21 Parametrické zobrazovanie; 33 PE: 29 Podporované dátové súbory; 15 podvzorkovacia frekvencia; 16 pomocník; 13 Používateľské nastavenia; 42 predvol'ba; 36; 37; 43; 44; 45 Predvoľba; 36 predvoľby zobrazenia; 36 Prehliadač vyšetrenia; 43; 44 Prehrávanie: 18 Preskočenie duplicitných snímok; 28 Presunutie ROI; 23 Presunutie vybraného klipu nadol; 20 Presunutie vybraného klipu nahor; 20 Priblíženie: 18 QOF; 30; 31 rBF; 30 rBV; 30; 34 relatívne merania; 28; 35 reťazenie klipov; 20 režim duálneho zobrazenia: 16 Režim duálneho zobrazenia; 23 **ROI: 35** rozlíšenie obrazovky; 9 RT: 29 Rýchle prehrávanie; 18 Rýchly sprievodca; 43 Selektor klipov; 20 Spracovanie dát perfúzie; 27 správa o analýze; 40 Stavový riadok snímok; 18; 19 **TSV: 39** TTP: 30 Uložiť; 38; 40 Úprava ROI; 23 úvodná stránka; 13 Všeobecný pracovný postup; 14 Vylúčiť; 19 WiAUC; 29; 30 **WiPI: 30** WiR: 30 Zahrnúť; 19 Zosilnenie; 36; 43; 44; 45





VueBox® v6.0



Bracco Suisse SA – Software Applications

2015/09



Software Applications 31, route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates Ženeva – Švajčiarsko Fax: +41-22-884 8885

www.bracco.com

BRACCO Suisse S.A.

