VueBoxTM Quantification Toolbox



Istruzioni per l'uso

Copyright© 2014 Bracco Suisse SA

La presente pubblicazione non può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di dati, distribuita, ricreata, visualizzata o trasmessa in qualunque forma e tramite qualunque mezzo (elettronico, meccanico, di registrazione o altro), per intero o in parte, senza il previo consenso scritto di Bracco Suisse SA. Qualora il presente manuale dovesse essere pubblicato, dovrà essere accompagnato dalla seguente nota: Copyright© 2014 Bracco Suisse SA TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Il Software descritto nel presente manuale è fornito dietro licenza e può essere utilizzato o copiato esclusivamente in conformità ai termini di tale licenza.

Le informazioni contenute nel presente manuale hanno solo finalità formativa e sono soggette a modifica senza preavviso.



VueBox™ v5.1



Bracco Suisse SA – Software Applications

2014/10

 ϵ_{0086}

BRACCO Suisse S.A. Software Applications 31, route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates Genève - Suisse fax +41-22-884 8885 www.bracco.com





INDICE

1	In	troduzione	5							
	1.1	Informazioni sull'uso di questo manuale5								
	1.2	Come interpretare i simboli del prodotto5								
	1.3	Definizioni6								
	1.4	Descrizione del sistema								
	1.5	Utilizzo previsto	. 6							
	1.6	Durata di vita del prodotto	. 7							
	1.7	Precauzioni per la sicurezza	. 7							
	1.8	Installazione e manutenzione	. 7							
	1.9	Sicurezza del paziente e dell'utente	. 7							
	1.10	Misurazione	. 8							
2	In	stallazione	9							
	2.1	Requisiti di sistema	. 9							
	2.2	Installazione di VueBox [™]	. 9							
	2.3	Attivazione di VueBox [™] 1	L O							
3	St	rumenti di lavoro generali1	.1							
	3.1	Elementi dell'interfaccia1	1							
	3.1.	.1 Barra degli strumenti principale	11							
-	3.1.	.2 Barra degli strumenti laterale	12							
4	Rit	ferimento per l'uso1	.3							
	4.1	Interfaccia utente	13							
	4.2	Flusso di lavoro generale	14							
	4.3	Pacchetti di applicazioni specifici	15							
	4.3.	2 Coloriano del passhetto	15							
	4.3. 43	3 GI-Perfusion - General Imaging Perfusion Quantification (Quantificatione	12							
	della	a perfusione tramite immagini generali)	15							
	4.3.	.4 Liver DVP – Lesione focale epatica	15							
	4.4	Set dati supportati	L 6							
	4.5	Impostazioni video 1	L6							
	4.6	File di calibrazione 1	L7							
	4.7	Versione del clip1	L7							
	4.7.	.1 Principio	17							
	4.7.	.2 Elementi dell'interfaccia	18							
	4./.	.3 Flusso di lavoro	19							
	4.7.	5 Pilevamento immagine flach	20							
	4.8	Regioni di interesse	21							
	4.8.	.1 Principio	22							
	4.8.	.2 Elementi dell'interfaccia	22							
	4.8.	.3 Flusso di lavoro	23							
	4.8.	.4 Modalità doppia visualizzazione	24							
	4.9	Calibrazione lunghezza e misurazione	26							
	4.10	Rendere anonima una clip2	27							
	4.11	Annotazione2	27							
	4.12	Compensazione del movimento2	27							
	4.12		27							
	4.12	z.z iusso di lavoro	20							
	H.I.J	2 1 Drincinio	2 0							
	4.13	3.2 Segnale linearizzato	20 29							
	4.13	3.3 Rilevamento dell'arrivo contrasto	29							



	4.13	8.4 S	altare le immagini duplicate	.29
	4.13	8.5 M	lodelli di perfusione	.30
	4.13	5.6 P	attern vascolare dinamico	.32
	4.13	5./ If	ritari di accettazione della micurazione	.33 24
	4.13		maging parametrice	.54
	4.13	9.9 II 210 E	lusso di lavoro	.34
	4.13 / 1/	Eines	tra dei ricultati	35
	 1 11		lomonti dell'interfaccia	25
	4.14	1.1 L	arametri di visualizzazione configurabili	.55
	4.14	1.2 D	arametri di visualizzazione con scalatura automatica	.57
	4.14	г.Э.	lemorizzare/caricare i narametri di visualizzazione	38
	4.14	1.4 M	14.5 Rilevazione dei tempi di nerfusione	38
	4 14	1.5 - 1.6 D	atabase dei risultati delle analisi	39
	4.15	Fsnor	tazione dati di analisi	40
	4 15	51 P	rincipio	40
	4 1 5	52 F	lementi dell'interfaccia	40
	4.15	5.3 F	lusso di lavoro	.41
	4.15	5.4 ra	annorto analisi	.41
	4.16	Impo	rtazione ed esportazione delle impostazioni utente	44
	4.17	Scher	mata delle informazioni	44
5	Gu	ida ra	anida	45
	5 1	Analia	si di GT – Bolo	45 45
	5.1	Analia	si di GI – Dolo	73
	5. Z	Anans	Si di Gi - Riempimento (Somministi azione mediante	1 E
			one continua)	43
_	5.J		si delle lesioni focali epaticne, pattern vascolare dinamico	40
6	Ind	dice		48



1 INTRODUZIONE

1.1 INFORMAZIONI SULL'USO DI QUESTO MANUALE

Gli esempi, i suggerimenti e gli avvisi presenti in questo manuale aiutano l'utente nelle prime fasi di utilizzo del software VueBox™ e gli forniscono consigli su alcuni dei principali elementi. Tali informazioni sono indicate dai seguenti simboli:



Il simbolo *attenzione* indica informazioni importanti, precauzioni per la sicurezza o altre avvertenze.

Il simbolo *stop* mette in evidenza informazioni importanti. In questo caso, fermarsi e leggere con attenzione prima di procedere.



Il simbolo con la *lampadina* indica un suggerimento o un'idea che può semplificare l'uso di VueBox[™]. Il simbolo può essere inoltre riferito a informazioni disponibili in altri capitoli.

1.2 COME INTERPRETARE I SIMBOLI DEL PRODOTTO

Simbolo	Dove si trova	Descrizione
RIF	Manuale utente	Nome e versione del prodotto
	Manuale utente	Nome del produttore
\sim	Manuale utente	Anno e mese di produzione
	Manuale utente	Procedura di valutazione della conformità secondo la direttiva 93/42/CEE allegato II.3 Classificazione secondo la direttiva 93/42/CEE, allegato IX: classe IIa secondo la norma 10



1.3 DEFINIZIONI

ROI	Region Of Interest - Regione di interesse							
PE	Peak Enhancement - Picco di enhancement							
WiAUC	Wash-in Area Under Curve - Area sotto la curva (Wash-in)							
RT	Rise Time - Tempo di innalzamento							
TTP	Time To Peak - Tempo al picco							
WiR	Wash-in Rate - Velocità di Wash-in							
WiPI	Wash-in Perfusion Index - Indice di perfusione Wash-in							
WoAUC	Wash-out AUC - AUC Wash-out							
WiWoAUC	Wash-in and Wash-out AUC - AUC Wash-in e Wash-out							
FT	Fall Time - Tempo di caduta							
WoR	Wash-out Rate - Velocità di Wash-out							
QOF	Quality Of Fit - Qualità del fitting							
rBV	relative Blood Volume - Volume di sangue relativo							
mTT	Mean Transit Time - Tempo transito medio							
PI	Perfusion Index - Indice di perfusione							
TSV	Tabulation-Separated Values - Valori separati da tabulazione							
FLL	Focal Liver Lesion (Lesione focale epatica)							
DVP	Dynamic Vascular Pattern (Pattern vascolare dinamico)							
DVPP	Dynamic Vascular Pattern Parametric (Immagine parametrica del							
	pattern vascolare dinamico)							

1.4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA

VueBox[™] è un pacchetto software utile per quantificare la perfusione del sangue, basato su clip acquisite mediante ecografia con mezzo di contrasto (CEUS), per applicazioni Radiologico/Internistiche (esclusa cardiologia).

Dall'analisi di una sequenza temporale di immagini ecocontrastografiche 2D vengono calcolati parametri di perfusione quali: Velocità di Wash-in (WiR), Picco di enhancement (PE), Tempo innalzamento (RT) o Area sotto la curva durante il Wash-in (WiAUC). I parametri di tempo (ad es. RT) si possono interpretare in termini assoluti, mentre i parametri di ampiezza (ad es. WiR, PE e WiAUC) si possono interpretare in termini relativi (in confronto ai valori in una regione di riferimento). VueBox™ è in grado di visualizzare la distribuzione spaziale di tutti questi (e altri) parametri, sintetizzando le sequenze temporali delle immagini di contrasto in singole immagini parametriche. Sono forniti modelli relativi alle due modalità di amministrazione più diffuse: bolo (cinetica wash-in/wash-out) e infusione (cinetica di riempimento dopo la distruzione).

Nel caso specifico delle lesioni focali epatiche (FLL), viene visualizzato il pattern vascolare dinamico (DVP) di una lesione in confronto al tessuto parenchimale sano circostante. Inoltre, le informazioni relative al DVP, acquisite nel corso del tempo, sono sintetizzate in un'unica immagine parametrica definita parametro del pattern vascolare dinamico (DVPP).

1.5 UTILIZZO PREVISTO

VueBox[™] è da utilizzarsi per valutare i parametri di perfusione relativa in applicazioni radiologiche (esclusa cardiologia), sulla base di set dati DICOM in 2D acquisiti tramite esami di ecografia con mezzo di contrasto (CEUS).

La visualizzazione del DVP tramite un'ecografia con mezzo di contrasto, effettuata in seguito alla somministrazione di un bolo, aiuterà i medici specialisti a caratterizzare le lesioni sospette e a distinguere meglio i tipi di lesioni benigne da quelle maligne.



1.6 DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

Per una data versione del prodotto, il software e la sua documentazione sono supportati per cinque anni dalla data di rilascio.

1.7 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente questa sezione prima di iniziare a utilizzare il programma. Questa sezione comprende importanti informazioni relative all'utilizzo e alla gestione sicura del programma nonché informazioni sull'assistenza e supporto.



L'utilizzo del sistema è consentito solo a medici che esercitano la professione e sono stati adeguatamente formati.



Ogni diagnosi basata sull'utilizzo del presente prodotto deve essere confermata da una diagnosi differenziale prima di procedere con eventuali trattamenti, sulla base del buon senso medico.



Devono essere elaborati solo set di dati DICOM in 2D acquisiti tramite esami di ecografia con mezzo di contrasto (CEUS) per i quali è disponibile un file di calibrazione.

1.8 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE



Bracco Suisse SA declina ogni responsabilità per problemi attribuibili a modifiche, aggiunte o cancellazioni non autorizzate al software o hardware di Bracco Suisse SA, nonché per l'installazione non autorizzata di software di terze parti.



Come produttore e distributore del presente prodotto, Bracco Suisse SA non è responsabile per la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del sistema, qualora:

- il prodotto non venga utilizzato come da istruzioni del manuale d'uso
- il prodotto venga utilizzato al di fuori delle sue normali condizioni d'uso
- il prodotto venga utilizzato al di fuori dell'ambiente d'uso specificato.

1.9 SICUREZZA DEL PAZIENTE E DELL'UTENTE



L'utente deve essere soddisfatto dell'idoneità e completezza delle clip acquisite durante l'esame CEUS, prima di effettuare l'analisi con VueBox[™]. In caso contrario, si consiglia di ripetere l'acquisizione dei dati. Per informazioni su come eseguire le acquisizioni CEUS per una quantificazione affidabile della perfusione, consultare le istruzioni d'uso fornite dal fornitore dell'apparecchiatura a ultrasuoni e la nota di Bracco "Protocollo per l'esecuzione di una quantificazione affidabile della perfusione".



Le informazioni contenute nel presente manuale sono da utilizzarsi solo per l'uso del software applicativo prodotto da Bracco Suisse SA. Esse non comprendono informazioni sull'acquisizione di ecocardiogrammi o di esami a ultrasuoni in generale. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni d'uso del proprio apparecchio a ultrasuoni.



1.10 MISURAZIONE



L'utente ha la responsabilità di individuare la regione di interesse (ROI) più idonea al fine di includere solo i dati CEUS. La ROI non deve comprendere sovrapposizioni quali testi, etichette o misurazioni e dovrebbe essere tracciata solo per i dati CEUS (cioè senza sovrapposizioni in B-mode o Color Doppler).

L'utente ha la responsabilità di individuare l'eventuale presenza di artefatti nei dati da analizzare. Gli artefatti possono influire fortemente sui risultati dell'analisi e richiedere una seconda acquisizione. Esempi tipici di artefatti:

- chiara discontinuità dovuta ad un movimento a scatti nel corso dell'acquisizione o a cambiamento del piano di acquisizione
- eccessivo ombreggiamento delle immagini
- scarsa definizione anatomica o una rappresentazione anatomica distorta



Nel caso di un'immagine ricostruita con risultati non ottimali, come stabilito in base ai criteri sopra indicati (ad es. artefatti) o in base all'esperienza e alla formazione clinica dell'utente, non dovranno essere effettuate misurazioni da utilizzarsi per finalità diagnostiche.

L'utente dovrà accertarsi dell'accuratezza delle immagini e dei risultati delle misurazioni. Qualora vi sia anche un minimo dubbio rispetto all'accuratezza di immagini e misurazioni, ripetere l'acquisizione dei dati.

L'utente ha la responsabilità di garantire una calibrazione della lunghezza idonea. In caso di uso non corretto, si potrebbero infatti ottenere risultati di misurazioni errati.

L'utente deve sempre accertarsi di aver selezionato la giusta calibrazione in rapporto al sistema a ultrasuoni, alla sonda e alle impostazioni utilizzati. Tale controllo deve essere eseguito per ogni clip da analizzare.



2 INSTALLAZIONE

2.1 REQUISITI DI SISTEMA

	Configura	azione minima	Configurazione proposta		
CPU	Intel® Per	ntium 4 520	Intel® Core 2 Duo E8400 o superiore		
RAM	1 GB	2 GB o più			
Scheda grafica Nvidia GeF Risoluzione		Force 8500GT 512DDR e minima 1024x768	Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR Risoluzione 1280x1024 e superiori		
Monitor	17" SVGA	(CRT)	19" TFT a schermo piatto o superiore		
Requisiti aggiun	tivi				
Sistema operativo	:	Microsoft® Windows [™] XP (SP2), 32 bit Microsoft® Windows [™] VISTA (SP1), 32 bit / 64 bit Microsoft® Windows [™] 7, 32 bit / 64 bit Microsoft® Windows [™] 8, 32 bit / 64 bit			
Dimensioni testo s	u schermo	96 dni			
Billiensioni teoto s		50 ap.			

Accertarsi che la risoluzione dello schermo sia conforme ai requisiti minimi e che il parametro **DPI** (Dot Per Inch) sia impostato su **96**.

2.2 INSTALLAZIONE DI VUEBOX[™]

Il pacchetto di installazione di VueBox[™] richiede i seguenti prerequisiti:

- Microsoft .NET Framework 4.0
- SAP Crystal Report Runtime Engine for .NET Framework 4.0
- Visual C++ 2010 Runtime Libraries

Durante la procedura di installazione, l'utente sarà avvertito qualora sia necessario installare uno dei prerequisiti menzionati.

Per installare VueBox[™] seguire i passaggi indicati di seguito:

- 1. chiudere tutte le applicazioni
- 2. eseguire il pacchetto di installazione *setup.exe* che si trova nella cartella di installazione di VueBox[™]
- 3. accettare l'installazione dei prerequisiti (se non già installati)
- 4. selezionare la cartella di installazione e premere Avanti
- 5. seguire le istruzioni su schermo
- 6. al termine del processo di installazione, premere **Chiudi**.

L'installazione è adesso completata. È possibile lanciare VueBox™ dalla cartella VueBox del menu Start o direttamente dall'icona sul desktop.

È possibile disinstallare VueBox[™] tramite la funzionalità **Aggiungi/Rimuovi** presente nel **Pannello di controllo** di Windows.



2.3 ATTIVAZIONE DI VUEBOX™

Al primo avvio, VueBox[™] lancia un processo di attivazione che convalida e sblocca la copia dell'applicazione software posseduta dall'utente.

In questo processo sarà richiesto all'utente di inserire le seguenti informazioni:

- Numero seriale
- Indirizzo e-mail
- Nome ospedale / azienda

Il processo di attivazione dovrà comunicare tali informazioni al server di attivazione. Questa operazione può essere eseguita automaticamente tramite l'**attivazione online**, o manualmente utilizzando l'**attivazione via e-mail**.

Nell'**attivazione online**, VueBox[™] viene attivato e sbloccato automaticamente seguendo le istruzioni su schermo.

Nell'**attivazione via e-mail**, viene generata un'e-mail contenente tutte le informazioni necessarie per l'attivazione di VueBox[™] e viene richiesto all'utente di inviare tale e-mail al server di attivazione (di cui sarà visualizzato l'indirizzo e-mail). In qualche minuto l'utente riceverà una risposta automatica del sistema via e-mail contenente il **codice di sblocco**. Tale **codice di sblocco** sarà richiesto all'utente al successivo avvio di VueBox[™] per concludere il processo di attivazione.

Si ricorda che il processo di attivazione, indipendentemente dal fatto che sia stato attuato online o via e-mail, deve essere eseguito **solo una volta**.



3 STRUMENTI DI LAVORO GENERALI

3.1 ELEMENTI DELL'INTERFACCIA

3.1.1 BARRA DEGLI STRUMENTI PRINCIPALE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Å	Á		Ê	(\$		-	?	-

		Dispor	nibile in m	odalità	
Elem ento	Funzione	Editor di clip	Movim ento compe nsato	Risultat o	Commenti
1	Editor di clip		Х	Х	Torna alla modalità Editor di clip.
2	Calibrazione lunghezza	Х	Х	Х	Imposta una distanza conosciuta sull'immagine per calibrare le misurazioni della lunghezza e dell'area.
3	Copia ROI	Х	Х	Х	Copia tutte le regioni ROI della finestra attiva nel Database ROI.
4	Incolla ROI	Х	Х	Х	Incolla l'insieme di regioni ROI selezionate dal Database ROI.
5	Compensazion e movimento	Х	Х		Applica riallineamenti spaziali a tutte le immagini utilizzando una specifica immagine di riferimento.
6	Perfusion data processing (Elaborazione dei dati relativi alla perfusione)	Х	Х		Eseguire la quantificazione della perfusione oppure calcolare il DVP in base al pacchetto selezionato
7	Salva risultato			Х	Memorizza un file dei risultati (contesto risultati analisi) nel Database risultati.
8	Esporta dati			Х	Esporta i dati selezionati (ad es. dati di quantificazione, screenshot, video).
9	Info	Х	Х	Х	Visualizza la schermata delle informazioni sul software.
10	Esci	Х	Х	X	Chiude tutte le clip aperte ed esce dall'applicazione software.



3.1.2 BARRA DEGLI STRUMENTI LATERALE



		Dis	ponibile in mo	dalità	
Elemento	Funzione	Editor di clip	Movimento compensato	Risultato	Commenti
11	Importa/Esporta impostazioni utente	Х	X	x	Importa/esporta le impostazioni dell'utente (cioè ROI, database dei risultati e dei parametri di visualizzazione).
12	Misurazione lunghezza	Х	Х	Х	Misura le distanze nell'immagine.
13	Annotazioni	Х	Х	Х	Aggiunge etichette di testo alle immagini.
14	Rendi anonimo	Х	Х	Х	Nasconde nome e identificativo del paziente.



4 RIFERIMENTO PER L'USO

P P P

Per ottenere un aiuto immediato per l'utilizzo di VueBoxTM, cliccare sul bottone ² sulla barra strumenti principale e quindi sul bottone "Aiuto".



Per visualizzare il manuale del software è necessario aver installato Adobe Acrobat Reader[®]. Qualora Adobe Acrobat Reader[®] non sia installato sul sistema, scaricare l'ultima versione da <u>www.adobe.com</u>.

4.1 INTERFACCIA UTENTE

VueBox[™] è un'applicazione software con interfaccia a più finestre. La possibilità di elaborare diverse clip in finestre secondarie risulta di estrema praticità per l'utente che, per esempio, desideri analizzare simultaneamente più sezioni trasversali di una determinata lesione. Un altro esempio può essere quello di un utente interessato a raffrontare una certa immagine di una lesione riferita però a diverse date. Ogni analisi viene eseguita in una singola finestra secondaria indipendente. VueBox[™] è inoltre multitasking, per cui ogni finestra secondaria può elaborare dati mentre l'interfaccia madre rimane nel contempo disponibile per altre operazioni. Infine, i calcoli che assorbono molte risorse di sistema, come quelli relativi alla quantificazione della perfusione, sono stati ottimizzati al fine di beneficiare, se disponibile, dei processori multicore tramite la tecnologia nota come parallelizzazione.

Quando si lancia il programma VueBox[™], compare una pagina iniziale in cui sono indicati il nome del software e il numero della versione. In questa pagina iniziale si possono selezionare i pacchetti (es. GI-Perfusion, Liver DVP), contenenti una serie di funzioni dedicate da utilizzare in un contesto specifico.



Figura 1 – Pagina iniziale di VueBox™

Una volta selezionato il pacchetto, si possono aprire le clip; le eventuali clip e analisi recenti possono essere riaperte rapidamente. Inoltre, quando si seleziona una clip recente, le relative analisi associate (contesti di analisi salvati in precedenza) sono accessibili e possono essere ripristinate.



All'apertura di una clip, viene visualizzata una vista con un singolo quadrante che include la barra degli strumenti delle impostazioni video, l'editor di clip e le altre funzionalità utili prima di lanciare il processo di analisi (ad es. barra degli strumenti per disegnare le regioni ROI, ecc.).



Figura 2 – Vista con un singolo quadrante

Infine, una volta completata l'elaborazione dei dati della perfusione, i risultati vengono presentati tramite una vista a quattro quadranti che mostra le curve intensità tempo, le immagini parametriche e i valori dei parametri di perfusione.

Impostazioni del display



Figura 3– Vista a quattro quadranti

4.2 FLUSSO DI LAVORO GENERALE

Il flusso di lavoro dell'applicazione è facile e intuitivo per un utilizzo clinico di routine. Esso comprende i seguenti passaggi:

7. Scegliere un pacchetto di applicazioni



- 8. Caricare un set di dati
- 9. Regolare le impostazioni del video
- 10. Selezionare il modello di perfusione, se necessario
- 11. Eliminare le immagini indesiderate con il clip editor
- 12. Estrarre diverse ROI
- 13. Applicare la compensazione del movimento, se necessario
- 14. Eseguire la quantificazione
- 15. Visualizzare, salvare ed esportare i risultati

4.3 PACCHETTI DI APPLICAZIONI SPECIFICI

4.3.1 PRINCIPIO

Mentre VueBox[™] è un pacchetto generale di strumenti per la quantificazione, sono state sviluppate funzioni dedicate per soddisfare esigenze specifiche (es. DVP per le lesioni focali epatiche, vedere la sezione 4.3.4). Queste funzioni dedicate sono inserite in "pacchetti", che possono essere selezionati in base alle necessità dell'utente.

Nella maggior parte dei casi, le funzioni centrali di VueBox[™] (es. linearizzazione dei dati sul video, modifica di clip, estrazione di ROI, compensazione del movimento, salvataggio del contesto di analisi, esportazione dei risultati, ecc.) sono simili in tutti i pacchetti.

4.3.2 SELEZIONE DEL PACCHETTO

I pacchetti di applicazioni specifici possono essere selezionati nella pagina iniziale (vedere la sezione 4.1) facendo clic sul pulsante corretto.



Figura 4 – Selezione del pacchetto di applicazioni specifico



L'utente deve verificare di avere selezionato il pacchetto corretto per poter eseguire l'analisi (es. Liver DVP per le lesioni focali epatiche).

4.3.3 **GI-PERFUSION – GENERAL IMAGING PERFUSION QUANTIFICATION** (QUANTIFICAZIONE DELLA PERFUSIONE TRAMITE IMMAGINI GENERALI)

Il pacchetto General Imaging Perfusion Quantification contiene strumenti generali per la quantificazione della perfusione, fra cui i modelli di perfusione Bolus (Bolo) e Replenishment (Riempimento) (vedere la sezione 4.13.5), che consentono di ricavare le stime quantitative della perfusione tramite i parametri di perfusione nelle applicazioni radiologiche generali (esclusa la cardiologia).

4.3.4 LIVER DVP – LESIONE FOCALE EPATICA

Il pacchetto dedicato per le lesioni focali epatiche contiene i seguenti strumenti specifici per l'analisi delle FLL:

• Modello di perfusione dedicato Bolus per il fegato (Bolus Liver)



- Pattern vascolare dinamico (vedere la sezione 4.13.6)
- Immagine parametrica del pattern vascolare dinamico (vedere la sezione 4.13.7)
- Rapporto di analisi personalizzato (vedere la sezione 4.15.4)

Questi strumenti consentono di mettere in evidenza le differenze di perfusione sanguigna tra le lesioni epatiche e il parenchima.

Questo pacchetto non include strumenti di quantificazione della perfusione, a differenza del pacchetto General Imaging Perfusion Quantification.

4.4 SET DATI SUPPORTATI

VueBox[™] supporta clip DICOM 2D, visualizzate tramite un'ecografia con mezzo di contrasto, di sistemi per cui sono disponibili tabelle di linearizzazione (chiamate anche file di calibrazione). Altri set di dati - fra cui clip con Color Doppler, clip in modalità B e visualizzazioni sovrapposte con mezzo di contrasto/in modalità B - non sono supportati.



ultrasuoni, la linearizzazione Per alcuni sistemi а è eseguita automaticamente e non è richiesta la selezione manuale di un file di calibrazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: http://vuebox.bracco.com.

In generale, sono consigliate clip relative al bolo di durata superiore a 90 secondi al fine di includere le fasi di wash-in e wash-out. Le clip di solo wash-in possono essere molto più brevi.

4.5 IMPOSTAZIONI VIDEO

Video Settings	д				
- Frame rate					
Sub-sampling rate: 1 -> 10 Hz	-				
Medical imaging system					
58 Calibration files found. Please click here.					
Manufacturer name : SIEMENS					
Model name : Sequoia 512					
Settings : 4C1, CPS, 80dB, PP1, D	elta2,				
Overall 0 🔽 [dB]					

Quando si carica una clip viene visualizzato il pannello delle impostazioni video. In questo pannello l'utente deve:

- definire la **frequenza di sottocampionamento** desiderata, se necessario, per ridurre il numero di frame da elaborare (**opzionale**)
- selezionare il sistema e le impostazioni ad ultrasuoni usato per l'acquisizione al fine di applicare la giusta funzione di linearizzazione ai dati immagine (obbligatorio)
- attivare la modalità doppia visualizzazione se il clip è stato registrato con immagini sia a contrasto che in B-mode una accanto all'altra (o una sopra l'altra) su schermo (opzionale)
- selezionare la compensazione guadagno al fine di compensare le variazioni del valore guadagno nei diversi esami e poter raffrontare i risultati di un determinato paziente nelle diverse visite

Figura 5 – Pannello delle impostazioni video



(opzionale)



Bracco consiglia l'attivazione della modalità doppia visualizzazione, quando disponibile, perché tale funzionalità rende più robusto l'algoritmo della compensazione movimento.

I valori predefiniti vengono memorizzati da una sessione all'altra (ad es. l'ultimo sistema a ultrasuoni utilizzato, ecc.). È quindi importante verificare la correttezza di tali impostazioni prima di procedere con l'analisi.



L'utente prima di eseguire l'analisi dovrebbe inoltre accertarsi che il frame rate della clip che viene rilevata dal file DICOM e visualizzata nel pannello delle impostazioni video sia corretto. Un valore di frame rate non corretto può generare una base temporale errata e influire quindi sui valori calcolati per i parametri di perfusione.

4.6 FILE DI CALIBRAZIONE

I file di calibrazione contengono le funzioni di linearizzazione e di correzione della mappa colore appropriate per un certo sistema a ultrasuoni e le sue specifiche impostazioni (cioè sonda, range dinamico, mappa colore, ecc.). Utilizzando i file di calibrazione, VueBox™ è in grado di convertire i dati video estratti dalle clip DICOM in dati echo-power, secondo una quantità direttamente proporzionale alla concentrazione istantanea del mezzo di contrasto in ogni regione presente nel campo di vista ecografico.

I file di calibrazione sono distribuiti agli utenti in base ai loro sistemi ultrasonografici (ad es. Philips, Siemens, Toshiba, ecc.) e si possono aggiungere al software VueBox[™] semplicemente trascinandoli nell'interfaccia utente di VueBox[™].

Per ogni sistema a ultrasuoni sono disponibili le impostazioni più comuni. Tuttavia, dietro richiesta dell'utente, è possibile generare nuovi file di calibrazione con specifiche impostazioni.

Per ulteriori informazioni su come ottenere file di calibrazione aggiuntivi contattare il rappresentante locale di Bracco Imaging Italia srl.

4.7 VERSIONE DEL CLIP

4.7.1 PRINCIPIO

Il modulo dell'editor di clip consente all'utente di limitare l'analisi a una specifica finestra temporale e di escludere immagini non desiderate dall'elaborazione (sia immagini isolate che in serie).

Come illustrato nella figura in basso, l'editor di clip può essere utilizzato per mantenere, durante le fasi di wash-in e wash-out di un bolo, solo le immagini comprese in un determinato intervallo di tempo. Se si applica la tecnica di distruzione-riempimento durante l'esperimento, l'editor di clip definisce automaticamente i segmenti di riempimento selezionabili includendo solo le immagini comprese fra due eventi di distruzione.



Figura 6 - Esempi tipici di versione della clip



Quando si utilizza il modello di perfusione in bolo, l'utente deve accertarsi di aver incluso entrambe le fasi di wash-in e wash-out. In caso contrario il risultato dell'elaborazione dei dati di perfusione potrebbe essere alterato.

4.7.2 ELEMENTI DELL'INTERFACCIA

La figura seguente mostra una screenshot degli elementi dell'interfaccia nell'editor di clip in modalità riempimento.



Figura 7: interfaccia utente nell'editor di clip in modalità riempimento.



Elemento	Nome	Funzione				
Visualizzazior	ne immagine					
60 / 286	N. immagine	mostra il numero del frame attualmente visualizzato e il numero totale di frame disponibili nella clip.				
2.8 s	Indicatore tempo	mostra il momento temporale dell'immagine attualmente visualizzata.				
\triangleleft	Zoom In / Out	aumenta o riduce le dimensioni dell'immagine.				
	Cursore immagine	seleziona l'immagine da visualizzare. Se il cursore è puntato su un'immagine esclusa, questa viene circondata da un riquadro rosso.				
-	Barra di stato dell'immagine	mostra i range delle immagini escluse e incluse rispettivamente di colore rosso e verde. Le immagini di distruzione sono visualizzate in arancione.				
	Riproduci	lancia il riproduttore video.				
	Riproduzione veloce	lancia il riproduttore video in modalità veloce.				
Editor di clip						
-	Escludere	consente di impostare la modalità di esclusione.				
٠	Includere	consente di impostare la modalità di inclusione.				
E	Aggiungere flash	consente di contrassegnare l'immagine corrente come flash (vedere la sezione 4.7.5).				
4 4	Settore del segmento di riempimento	consente di selezionare il segmento di riempimento precedente/successivo (disponibile soltanto se la clip contiene segmenti di distruzione- riempimento).				

4.7.3 FLUSSO DI LAVORO

ESCLUSIONE DI IMMAGINI

Per escludere un intervallo di immagini:



- 1. Muovere il **Cursore immagine** sulla prima immagine da escludere
- 2. Fare clic sul pulsante **Escludi** 😑
- 3. Muovere il **Cursore immagine** sull'ultima immagine da escludere.

INCLUSIONE DI IMMAGINI

Per includere un intervallo di immagini:

- 1. Muovere il **Cursore immagine** sulla prima immagine da includere
- 2. Fare clic sul pulsante Includi 🛨
- 3. Muovere il **Cursore immagine** sull'ultima immagine da includere

MODIFICARE L'INTERVALLO DELLE IMMAGINI ESCLUSE

Per modificare l'intervallo delle immagini escluse:

- 1. Muovere il puntatore del mouse sopra la **Barra di stato dell'immagine** verso uno dei due lati estremi di un intervallo di immagini escluse (
- 2. Quando il puntatore assume la forma di un segno di divisione verticale ++, trascinare il lato estremo per modificare l'intervallo di immagini escluse.

SPOSTARE L'INTERVALLO RANGE DELLE IMMAGINI ESCLUSE

Per spostare l'intervallo delle immagini escluse:

- 1. Muovere il puntatore del mouse sopra la **Barra di stato dell'immagine** verso uno dei due lati estremi di un intervallo di immagini escluse (
- 2. Quando il puntatore assume la forma di un segno di divisione verticale \clubsuit , premere il tasto **Maiusc** e trascinare l'intervallo delle immagini escluse verso la posizione desiderata.

4.7.4 CONCATENAZIONE DI CLIP

La concatenazione di clip, o combinazione di clip, è il processo tramite il quale si raggruppano insieme delle clip per costruire una singola sequenza di immagini. Utilizzando questa funzionalità, è possibile elaborare un insieme di clip registrate in ordine cronologico tramite uno scanner a ultrasuoni. La funzione di concatenazione è utile quando il sistema a ultrasuoni ha un tempo di registrazione delle clip limitato per ogni file DICOM.



Bracco consiglia di concatenare le clip con un ritardo di transizione fra le varie clip \leq a 15 secondi.



* *	Concatenazio ne clip	apre una clip concatenandola a quella corrente.
	Muovi clip selezionata in alto	muove verso l'alto la clip selezionata nella lista del selettore delle clip.
X	Elimina clip selezionata	rimuove la clip selezionata dalla lista del selettore delle clip.
	Muovi clip selezionata in basso	muove verso il basso la clip selezionata nella lista del selettore delle clip.
4 🗸 [S]	Ritardo di transizione	imposta il ritardo di transizione (in secondi) fra l'inizio della clip selezionata e la fine della clip precedente in modo da tenere conto di questo ritardo nell'analisi.
Clip 1 Clip 2	Selettore clip	seleziona una clip della lista.

4.7.5 RILEVAMENTO IMMAGINE FLASH

L'editor di clip consente di selezionare il modello di perfusione (cioè bolo o riempimento). Al fine di ridurre il rischio di selezionare un modello sbagliato (ad es. un modello di riempimento per un'iniezione di bolo), il pulsante del riempimento diviene attivo solo se il software rileva immagini flash nella clip. Il rilevamento flash è un processo automatico lanciato ogni volta che una clip viene caricata in VueBox[™].



Figura 8 – Rilevamento immagine flash

Il progredire del rilevamento automatico dell'immagine flash è visibile nella barra degli strumenti dell'editor di clip come mostrato nella figura in alto. In alcuni casi, questo rilevamento può non essere accurato. Pertanto, quando il rilevamento automatico non è accurato o risulta errato, l'utente può preferire annullarlo. Per annullare il rilevamento dell'immagine flash o per rimuovere immagini flash non desiderate:

- 1. se il rilevamento è ancora in esecuzione, fare clic sul pulsante "X" per arrestarlo.
- se il rilevamento è stato completato, fare clic sul riquadro arancione di distruzione ubicato nel box dell'editor di clip (con una lettera "X" inserita).



Tuttavia, il modello Replenishment non sarà più accessibile. Pertanto, se si desidera elaborare clip di distruzione/riempimento con il modello di riempimento, sarà necessario identificare manualmente le immagini flash posizionando l'image slider (cursore) nel



punto desiderato e facendo clic sul pulsante igsilon oppure premendo il tasto F della tastiera a ogni frame di distruzione.



La rilevazione e/o l'identificazione manuale delle immagini flash non è disponibile in tutti i pacchetti (es. Liver DVP, che è compatibile soltanto per la cinetica del bolo).

4.8 REGIONI DI INTERESSE

4.8.1 PRINCIPIO

Con l'aiuto della **Barra degli strumenti ROI**, l'utente può definire fino a cinque **Regioni di interesse** sulle immagini delle clip utilizzando il mouse; una ROI obbligatoria denominata Delimitazione e fino a quattro ROI generiche. La ROI Delimitazione serve per delimitare l'area di elaborazione. Essa deve escludere qualunque dato non ecografico, come testo, barre colorate o confini delle immagini. Una prima ROI generica (ad es. ROI 1) include di solito una lesione, se applicabile, mentre una seconda ROI generica (ad es. ROI 2) può comprendere tessuto sano e fungere da riferimento per le relative misurazioni. Tenere presente che i nomi delle ROI sono arbitrari e possono essere immessi dall'utente. A discrezione dell'utente sono inoltre disponibili altre due ROI aggiuntive.



Figura 9 – Esempio di regioni di interesse



Nel caso specifico del pacchetto Liver DVP (vedere la sezione 4.3.4), le ROI non sono più generiche e hanno un utilizzo specifico. Oltre alla ROI di delimitazione, sono disponibili le seguenti 4 ROI: Lesion 1 (Lesione 1), Reference (Riferimento), Lesion 2 (Lesione 2), Lesion 3 (Lesione 3). Notare che le ROI Lesion 1 e Reference sono obbligatorie.

Figura 10: Barra degli strumenti ROI

4.8.2 ELEMENTI DELL'INTERFACCIA

La **Barra degli strumenti ROI** (ubicata nell'angolo in alto a sinistra del visualizzatore di immagini) offre strumenti che consentono di disegnare quattro diverse forme. L'**etichetta ROI** sulla destra della barra degli strumenti identifica la regione attualmente da disegnare e può essere editata facendo clic sopra di essa.

Pulsante	Nome	Funzione
5	Seleziona	consente di selezionare/modificare una regione di interesse.

Bracco Suisse SA – Software Applications

ROI Label



Rettangolo disegna una forma rettangolare.
Ellisse disegna una forma ellittica.
Poligono disegna una forma di poligono chiuso.
Curva chiusa disegna una forma curvilinea chiusa.

4.8.3 FLUSSO DI LAVORO

DISEGNARE UNA ROI

Per disegnare una ROI rettangolare o ellittica:

- 1. Selezionare una forma nella barra degli strumenti ROI (\square o \square)
- 2. Muovere il puntatore del mouse verso la locazione desiderata nell'immagine in Bmode (lato sinistro) o nell'immagine a contrasto (lato destro)
- 3. Fare clic e trascinare per disegnare la ROI

Per disegnare una ROI con un poligono chiuso o una ROI curva:

- 4. Selezionare una forma nella barra degli strumenti ROI (\square o \square)
- 5. Muovere il puntatore del mouse verso la locazione desiderata nell'immagine in Bmode (lato sinistro) o nell'immagine a contrasto (lato destro)
- 6. Per aggiungere punti di ancoraggio, fare ripetutamente clic mentre si sposta il puntatore del mouse
- 7. Fare doppio clic in qualunque momento per chiudere la forma desiderata

ELIMINAZIONE DI UNA ROI

Per eliminare una ROI:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine nella quale impostare la modalità di selezione della ROI o fare clic sul pulsante
- 2. Muovere il puntatore del mouse verso qualunque confine della ROI
- 3. Selezionare la ROI utilizzando il pulsante del mouse di sinistra o destra
- 4. Premere il tasto CANC o la BARRA SPAZIATRICE

SPOSTARE UNA ROI

Per cambiare l'ubicazione di una ROI:

- 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine nella quale impostare la modalità di selezione della ROI o fare clic sul pulsante
- 2. Muovere il puntatore del mouse verso qualunque confine della ROI
- 3. Quando il puntatore assume la forma di una doppia freccia, fare clic e trascinare la ROI verso la nuova ubicazione

MODIFICARE UNA ROI

Per cambiare l'ubicazione dei punti di ancoraggio di una ROI:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine nella quale impostare la modalità di selezione della ROI o fare clic sul pulsante



- 2. Muovere il puntatore del mouse verso qualunque punto di ancoraggio della ROI
- 3. Quando il puntatore assume la forma di una croce, fare clic e trascinare il punto di ancoraggio verso la nuova ubicazione

COPIARE E INCOLLARE UNA ROI

Le regioni di interesse si possono copiare in una libreria ROI e incollarle quindi in un secondo tempo nell'analisi di una clip. Per copiare tutte le ROI attualmente disegnate:

- 1. Fare clic sul pulsante nella barra degli strumenti principale
- Impostare un nome o accettare quello generato di default e premere il pulsante OK



Figura 11 – Copiare una ROI nella libreria

Per incollare una ROI dalla libreria:

- Fare clic sul pulsante nella barra degli strumenti principale
- 2. Selezionare l'elemento dalla lista e premere il pulsante OK



Figura 12 – Incollare una ROI dalla libreria

4.8.4 MODALITÀ DOPPIA VISUALIZZAZIONE

La modalità a doppia visualizzazione diventa attiva quando una clip viene divisa in due aree di immagine: con contrasto e B-mode. Ogni area di immagine può essere individuata dal suo marker di orientamento, di norma il logo del produttore dello scanner a ultrasuoni, che mostra l'orientamento di scansione della sonda.



Figura 13 – Modalità a doppia visualizzazione con opzioni di rilevamento automatico o manuale

In questa modalità, è possibile disegnare le ROI in qualunque lato (cioè a contrasto o in B-mode) a condizione che il lato a contrasto sia determinato in modo manuale dall'utente. Questa operazione viene eseguita abilitando come prima cosa la modalità a doppia visualizzazione nel pannello delle impostazioni video e quindi facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sul marker di orientamento dell'immagine a contrasto. VueBox[™] delinea il marker di orientamento utilizzando un rettangolo bianco e rileva automaticamente il marker corrispondente sul lato della B-mode.





Figura 14 – Rilevamento del marker di orientamento in modalità a doppia visualizzazione

In alcuni casi, non sono disponibili simili marker di orientamento sia sull'immagine a contrasto che in quella in B-mode. Pertanto, non è possibile eseguire il rilevamento automatico ed è opportuno scegliere la selezione manuale dei punti di riferimento in entrambe le immagini.

Per attivare la doppia visualizzazione con rilevamento automatico (cioè quando sono disponibili entrambi i marker di orientamento della sonda):

- 1. Impostare il pulsante di attivazione/disattivazione su "On" nella sezione per la doppia visualizzazione nel pannello delle impostazioni video
- 2. Accertarsi che il pulsante di attivazione/disattivazione
- 3. Fare clic sul marker di orientamento della sonda dell'immagine a contrasto
- 4. Verificare che il corrispondente marker di orientamento ubicato sull'immagine in B-mode sia stato correttamente rilevato

Per attivare la doppia visualizzazione con selezione manuale dei punti di riferimento (cioè quando i marker di orientamento della sonda non sono disponibili o sono diversi):

- 1. Impostare il pulsante di attivazione/disattivazione su "On" nella sezione per la doppia visualizzazione nel pannello delle impostazioni video
- 2. Impostare il pulsante di attivazione/disattivazione Manuale" su "Manuale"
- 3. Fare clic su un punto di riferimento dell'immagine nell'immagine a contrasto
- 4. Fare clic su un corrispondente punto di riferimento dell'immagine nell'immagine in B-mode
- 5. Nota: premendo il pulsante sinistro del mouse nelle vicinanze di ogni punto di riferimento, viene attivato uno strumento di ingrandimento che aiuta l'utente a posizionare il cursore in modo estremamente preciso



L'utente deve accertarsi di aver selezionato il marker di orientamento corretto (cioè quello sul lato dell'immagine a contrasto). In caso contrario, tutte le ROI potrebbero risultare invertite e tutti i risultati delle analisi potrebbero non essere validi.



Nella modalità di selezione manuale dei punti riferimento, l'utente dovrebbe selezionare con attenzione una coppia di punti di riferimento dell'immagine che abbiano la medesima distanza spaziale sia nell'immagine in B-mode che in quella con contrasto. In caso contrario, il posizionamento della ROI potrebbe non essere corretto e ciò può influire negativamente sia sulla registrazione dell'immagine che sui risultati dell'analisi.

sia



4.9 CALIBRAZIONE LUNGHEZZA E MISURAZIONE

Lo strumento di calibrazione lunghezza consente di eseguire le misurazioni della lunghezza e dell'area di oggetti anatomici presenti nelle immagini. Esso agisce individuando una distanza nota in una qualunque immagine della clip. Una volta tracciata la linea, è necessario inserire l'effettiva distanza corrispondente in mm.

Per calibrare:

- 1. fare clic sul pulsante calibrazione lunghezza 🔨
- 2. disegnare una linea su una distanza nota nell'immagine (ad es. lungo una scala con profondità calibrata)
- 3. nella casella di dialogo Calibrazione lunghezza, digitare la distanza corrispondente in mm



Una volta definita la Calibrazione lunghezza, le aree delle regioni di interesse saranno elencate in cm², nella tabella dei parametri quantitativi.

Le lunghezze all'interno delle immagini si possono misurare utilizzando lo strumento di Misurazione lunghezza —. Il primo strumento di Misurazione III è denominato *righello* e consente di disegnare linee rette. Il secondo III è denominato *croce* e consente di tracciare una "croce", cioè 2 linee perpendicolari l'una all'altra.

Per effettuare una misurazione della lunghezza:

- 1. fare clic sul pulsante della misurazione lunghezza —
- 2. selezionare il tipo di righello nella barra degli strumenti ROI (linea o croce).

🔨 🔢 🖶 Length measurement (ESC key to cancel)

- 3. portare il righello sull'immagine tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare la linea per modificarne la lunghezza. Con la stessa procedura è possibile modificare la direzione, ubicazione e dimensione del righello.
- 4. la croce segue lo stesso principio. L'utente può spostare la linea perpendicolare muovendo il mouse nella direzione opposta alla prima linea.



L'accuratezza degli strumenti di misurazione è stata verificata e a seguito di ciò sono da tenere in considerazione i seguenti margine di errore:

Errore sulla lunghezza (orizzontale e verticale) < 1%

Errore sull'area

< 1%



4.10 RENDERE ANONIMA UNA CLIP

Lo strumento Rendi clip anonima ^(S) è utile per le presentazioni, le conferenze e qualunque altra occasione in cui sia importante rimuovere le informazioni sul paziente in conformità alla legge sulla privacy. Tale strumento è disponibile in ogni fase di elaborazione del software VueBox[™]. L'utente può spostare o modificare le dimensioni della maschera che rende anonimo il nome del paziente nascondendolo. Questa maschera viene automaticamente riempita con il colore più presente nella porzione di immagine occultata.

Il flusso di lavoro generico dell'operazione è il seguente:

- 1. fare clic sul pulsante Rendi clip anonima 🔕
- 2. dimensionare e muovere la maschera per l'anonimato (forma rettangolare) nel punto dell'immagine in cui si trovano le informazioni da nascondere.



Figura 15 – Maschera per l'anonimato

4.11 ANNOTAZIONE

Lo strumento Annotazione ^{ABC} serve per apporre etichette su importanti parti delle immagini (per esempio, sul tipo di lesione). Dopo aver selezionato lo strumento, fare clic sul punto desiderato per posizionare l'annotazione nell'immagine. A questo punto il software visualizza una casella di dialogo nella quale l'utente può inserire il suo testo. È possibile spostare o eliminare le annotazioni esattamente come le ROI, cioè premendo il tasto CANC o la BARRA SPAZIATRICE.

4.12 COMPENSAZIONE DEL MOVIMENTO

4.12.1 PRINCIPIO

La **Compensazione del movimento** è uno strumento chiave per consentire valutazioni della perfusione affidabili. Il movimento in una clip può essere dovuto a movimenti di organi interni, come quelli generati dal respiro, o da piccole oscillazioni della sonda. L'allineamento manuale di singole immagini richiede molto tempo е pertanto non è stato incluso in VueBox[™]. VueBox[™] offre invece uno strumento di correzione automatica del movimento per ovviare al movimento generato dalla respirazione o alle oscillazioni della sonda che riallinea le strutture anatomiche basandosi ad un'immagine di riferimento selezionata dall'utente.



Tempo





4.12.2 LUSSO DI LAVORO

Per applicare la compensazione del movimento:

- 1. Muovere il **Cursore immagine** per scegliere un'immagine di riferimento
- 2. Fare clic sul pulsante 🔎 nella barra degli strumenti principale
- 3. Una volta applicata la compensazione movimento, l'editor di clip originale viene sostituito da un editor di clip con movimento corretto, nel quale la clip ottenuta con il processo di compensazione del movimento può essere ulteriormente elaborata. A questo punto, i colori della **Barra di stato dell'immagine** () che rappresentano gli intervalli delle immagini escluse e incluse, vengono impostati rispettivamente sul colore viola e blu.
- 4. Verificare l'accuratezza della compensazione del movimento scorrendo lungo la clip tramite il **Cursore immagine** (la compensazione movimento sarà andata a buon fine se le immagini sono riallineate e un eventuale movimento residuo è considerato accettabile).
- 5. Se la compensazione movimento non è andata a buon fine, fare quanto segue:
- 6. Utilizzare le forbici e selezionare un'altra immagine di riferimento e fare quindi clic sul pulsante intervente per riapplicare la **compensazione del movimento**.
- 7. Utilizzare l'editor di clip per escludere qualunque immagine che possa deteriorare il risultato della compensazione movimento, come movimenti fuori piano, e quindi applicare nuovamente la **compensazione del movimento**.



L'utente ha la responsabilità di verificare l'accuratezza della compensazione del movimento prima di eseguire l'analisi della clip. In caso di errore si possono infatti generare risultati non corretti.



L'utente deve escludere eventuali immagini fuori piano utilizzando l'editor di clip prima di eseguire la compensazione del movimento.



L'utente deve evitare di eseguire la compensazione del movimento quando la clip non contiene alcun movimento, perché ciò potrebbe alterare leggermente i risultati dell'analisi.

4.13 ELABORAZIONE DATI DI PERFUSIONE

4.13.1 PRINCIPIO

La funzione di Elaborazione dati di perfusione (o quantificazione perfusione) è una funzionalità centrale di VueBox[™] ed esegue la quantificazione in due fasi. I dati video vengono prima convertiti in dati echo-power, con una valorizzazione direttamente proporzionale alla concentrazione istantanea del mezzo di contrasto in ogni area presente nel campo di vista ecografico. Questo processo di conversione, denominato **linearizzazione**, prende in considerazione il rendering del colore o della scala dei grigi, il range dinamico della compressione logaritmica utilizzata durante l'acquisizione della clip e compensa il quadagno del contrasto all'interno del box di contrasto, a condizione che l'intensità di pixel non sia troncata o saturata. I dati echo-power in funzione del tempo, o Segnali linearizzati, vengono quindi elaborati per valutare la perfusione del sangue, utilizzando un approccio di costruzione della curva tramite un Modello di perfusione parametrico. I parametri derivati da tale modello sono denominati Parametri di perfusione e sono utili per stime relative della perfusione locale (ad es. in termini di volume di sangue relativo o di flusso di sangue relativo). Per esempio, tali parametri possono essere particolarmente utili per valutare l'efficacia di determinati agenti terapeutici durante trattamento. Nelle prossime sezioni, forniremo ulteriori spiegazioni in merito ai concetti di segnale linearizzato, modello di perfusione e imaging parametrico.



4.13.2 SEGNALE LINEARIZZATO

Un segnale linearizzato (o echo-power) rappresenta i dati echo-power in funzione del tempo, sia a livello di pixel che di una regione di interesse. Il segnale linearizzato è la risultante di un processo di linearizzazione dei dati video ed è proporzionale alla concentrazione locale del mezzo di contrasto. Considerato che tale valore è espresso in unità arbitrarie, sono possibili solo misurazioni relative. Per esempio, consideriamo le ampiezze echo-power in un determinato momento in due diverse ROI, una in un tumore e una nel parenchima. Se l'ampiezza dell'echo-power è doppia nel tumore rispetto al parenchima, ciò significa che la concentrazione dell'agente di contrasto a ultrasuoni nella lesione è quasi il doppio rispetto a quella presente nel parenchima. Lo stesso vale anche a livello di pixel.

4.13.3 RILEVAMENTO DELL'ARRIVO CONTRASTO

All'inizio del processo di quantificazione della perfusione, quando si seleziona il **modello Bolo**, viene rilevato l'arrivo del contrasto all'interno delle ROI. Il tempo di arrivo del contrasto viene automaticamente determinato come l'istante in cui l'ampiezza del segnale echo-power si innalza al di sopra del rumore di fondo (fase di wash-in) ed è rappresentato da una linea rossa. Come mostrato nella casella di dialogo **Rilevamento arrivo contrasto**, questo istante ha valore indicativo e può essere modificato trascinando la linea del cursore rosso. Dopo aver premuto il pulsante OK, tutte le immagini che precedono l'istante selezionato saranno escluse dall'analisi e l'origine temporale della clip sarà aggiornata di conseguenza. Tale istante dovrebbe precedere di poco l'arrivo del contrasto in una qualunque regione.



Figure 17 – Casella di dialogo del rilevamento di arrivo del contrasto

Il rilevamento arrivo contrasto automatico va utilizzato come un valore indicativo. L'utente deve verificare tale valore suggerito dal sistema prima di premere OK.

4.13.4 SALTARE LE IMMAGINI DUPLICATE

Quando una clip esportata dall'ecografo possiede un frame rate superiore frame rate dell'acquisizione (ad es. 25 Hz anziché 8 o 15 Hz) si possono visualizzare immagini duplicate (due o più immagini simili consecutive). In questo caso, le immagini duplicate vengono trasposte nella clip. Al fine di garantire un'analisi corretta nonché l'affidabilità dei parametri relativi al tempo, è necessario eliminare queste duplicazioni di immagini. Per far ciò, quando la clip viene caricata in memoria, il software raffronta ogni frame con



il precedente ed elimina quelli doppi. Questa è un'operazione automatica che non richiede l'intervento dell'utente.

4.13.5 MODELLI DI PERFUSIONE

Le curve di perfusione con VueBox[™] sono ottenute tramite un modello matematico che adatta il segnale linearizzato in modo ottimale. Nel contesto dell'imaging CEUS, la funzione matematica è denominata Modello di perfusione ed è scelta per rappresentare sia la cinetica del bolo o la cinetica del riempimento a seguito della distruzione delle microbolle (che si ottiene utilizzando l'infusione continua del mezzo di contrasto). Tali modelli consentono di valutare i Parametri di perfusione ai fini della quantificazione. Questi parametri si possono dividere in tre categorie: quelli che rappresentano un'ampiezza, quelli che rappresentano un tempo, o una combinazione di ampiezza e tempo. In primo luogo, i parametri associati all'ampiezza sono espressi come valori echo-power, in modo relativo (unità arbitrarie). I classici parametri di ampiezza sono il picco di enhancement nella cinetica del bolo, o il valore plateau in una cinetica di riempimento (infusione continua), che può essere associato al volume di sangue relativo. I parametri associati al tempo vengono espressi in secondi e fanno riferimento alla tempistica di arrivo del mezzo di contrasto nel campo di vista. Come esempio si consideri il tempo innalzamento (RT) parametro che misura il tempo che un segnale eco di contrasto richiede per passare dal livello basale al picco di enhancement, tale valore è proporzionale alla velocità di flusso sanguigno in una porzione di tessuto. In ultimo, i parametri di ampiezza e tempo si possono combinare per produrre valori connessi al flusso sanguigno (= volume sangue / tempo transito medio) o alla cinetica del bolo di mezzo di contrasto (= picco di enhancement / tempo innalzamento).

Per la cinetica del **Bolo**, VueBox[™] fornisce i seguenti parametri, illustrati nella figura di seguito:



PE	Peak enhancement - Picco di enhancement	[a.u]
WiAUC	Wash-in Area Under the Curve - Area sotto la curva (Wash-in) (AUC (TI:TTP))	[a.u]
RT	Rise Time – Tempo di Innalzamento (TTP – TI)	[s]
mTTI	mean Transit Time local - Tempo di transito medio locale (mTT – TI)	[s]



TTP	Time To Peak - Tempo al picco	[s]
WiR	Wash-in Rate - Velocità di Wash-in (inclinazione massima)	[a.u]
WiPI	Wash-in Perfusion Index - Indice di perfusione Wash-in(WiAUC / RT)	[a.u]
WoAUC	Wash-out AUC - AUC Wash-out (AUC (TTP:TO))	[a.u]
WiWoAUC	Wash-in and Wash-out AUC - AUC Wash-in e Wash-out(WiAUC + WoAUC)	[a.u]
FT	Fall Time - Tempo di Caduta (<i>TO – TTP</i>)	[s]
WoR	Wash-out Rate - Velocità di Wash-out (inclinazione minima)	[a.u]
QOF	Quality Of Fit between the echo-power signal and $f(t)$ - Qualità del fitting matematico fra segnale echo-power e $f(t)$	[%]

Nella rappresentazione grafica TI è l'istante in cui la tangente di inclinazione massima interseca l'asse delle ascisse (o valore offset se presente), mentre TO è l'istante in cui la tangente di inclinazione minima interseca l'asse delle ascisse (o valore offset se presente).

Per la cinetica del **Riempimento**, (somministrazione del mezzo di contraste mediante infusione continua) VueBox[™] fornisce i parametri, illustrati nella figura di seguito:





rBV	relative Blood Volume - Volume del sangue relativo (A)	[a.u]
WiR	Wash-in Rate - Velocità di Wash-in (inclinazione massima)	[a.u]
mTT	mean Transit Time - Tempo transito medio	[s]
PI	Perfusion Index - Indice di Perfusione (rBV/mTT)	[a.u]
QOF	Quality Of Fit between the echo-power signal and $f(t)$ - Qualità del fitting matematico fra segnale echo-power e $f(t)$	[%]

laddove [a.u] ed [s] significano rispettivamente "arbitrary unit" (unità arbitrarie) e "secondi".

Il modello di perfusione (es. Bolus, Replenishment) può essere selezionato nella scheda dei modelli di perfusione.



Figura 18 – Selezione del modello di perfusione

Nota: la disponibilità dei modelli di perfusione dipende dal pacchetto di applicazione selezionato (vedere la sezione 4.3).



L'utente deve verificare che sia stato selezionato il giusto modello di perfusione (bolo o riempimento/infusione continua prima di eseguire l'elaborazione dei dati di perfusione, in caso contrario i risultati delle analisi potrebbero non essere corretti.



L'utente deve accertarsi che la cinetica della perfusione non sia influenzata da alcun vaso o artefatto.



Nel caso della perfusione relativa al riempimento/infusione continua, l'utente deve accertarsi che il valore plateau sia raggiunto prima di considerare i risultati dell'analisi.

4.13.6 PATTERN VASCOLARE DINAMICO



Questa funzione è disponibile nel pacchetto di applicazione Liver DVP (vedere la sezione 4.3.4).

Nel caso specifico delle lesioni focali epatiche (FLL), il pattern vascolare dinamico (DVP) può essere usato per mettere in evidenza la distribuzione dell'agente di contrasto nella lesione, in confronto al tessuto epatico sano. Di conseguenza, con il passare del tempo vengono visualizzati i pixel sovrapotenziati e sottopotenziati. Le aree sovrapotenziate



sono visualizzate con colori caldi, mentre quelle sottopotenziate sono rappresentate con colori freddi.

Il segnale del DVP è definito come la sottrazione di un segnale di riferimento dai segnali dei pixel:

$$f_{DVP}(x, y, t) = [f(x, y, t) - O(x, y)] - [f_{REF}(t) - O_{REF}]$$

In cui f indica il segnale istantaneo e O la compensazione associata alle coordinate dei pixel (x,y). In base a questo risultato, il software visualizzerà una curva che rappresenta la distribuzione dell'agente di contrasto.



Figura 19 – Elaborazione del DVP

Nella figura soprastante, (a) rappresenta la simulazione della cinetica di perfusione del parenchima sano preso come riferimento (nero), di una lesione 1 "a *wash-out* rapido" (rosso) e di una lesione 2 "a *wash-out* lento" (verde), (b) indica i segnali elaborati del DVP espressi come differenze della potenza dei segnali ecografici rispetto al riferimento e (c) è la mappa a colori bipolare, che codifica con i colori caldi e freddi rispettivamente le ampiezze positive e negative, risultanti dall'operazione di sottrazione.

4.13.7 IMMAGINE PARAMETRICA DEL PATTERN VASCOLARE DINAMICO



Questa funzione è disponibile nel pacchetto di applicazione Liver DVP (vedere la sezione 4.3.4).

Oltre alla funzione del DVP (vedere la sezione 4.13.6), l'immagine parametrica del pattern vascolare dinamico (DVPP) mappa le firme dei segnali differenziali in un'unica immagine, chiamata immagine parametrica del DVP.

Usando i segnali del DVP, viene effettuata una classificazione a livello dei pixel, in cui ogni pixel è categorizzato in quattro classi in base alla polarità del relativo segnale differenziale rilevato nel corso del tempo, precisamente

- unipolare positivo "+"(firma sovrapotenziata),
- unipolare negativo "-" (firma sottopotenziata),
- bipolare positivo "+/-" (un sovrapotenziamento seguito da un sottopotenziamento) e viceversa
- bipolare negativo "-/+".

Poi viene creata un'immagine parametrica del DVP sotto forma di una mappa codificata a colori, in cui i pixel con colori freddi (rosso, blu, verde e giallo) corrispondono rispettivamente alle classi "+", "-" , "+/-" e "-/+", con una luminanza proporzionale all'energia del segnale differenziale.





Figura 20 – Esempio di immagini del DVPP

4.13.8 CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA MISURAZIONE

L'accuratezza dei parametri calcolati e misurati è stata verificata e a seguito di ciò sono da tenere in considerazione i seguenti margine di errore:

Parametri calcolati e misurati	Tolleranza
f(t)	± 15%
DVP(t)	± 15%
WiAUC	± 15%
RT	± 15%
mTTI	± 15%
TTP	± 15%
WiR (Bolo)	± 15%
WiR (Riempimento)	± 15%
WiPI	± 15%
WoAUC	± 15%
WiWoAUC	± 15%
FT	± 15%
WoR	± 15%
rBV	± 15%
mTT	± 15%
rBF	± 15%
QOF	± 15%

4.13.9 IMAGING PARAMETRICO

VueBox[™] è in grado di eseguire il rendering spaziale di qualunque parametro di perfusione, sotto forma di una mappa parametrica a colori. Questa mappa sintetizza la sequenza temporale delle immagini in una singola immagine parametrica. L'imaging parametrico può aumentare il contenuto informativo dell'esame con mezzo di contrasto.

Questa tecnica potrebbe risultare particolarmente utile quando si effettuano analisi qualitative nel corso di un monitoraggio. Nell'esempio relativo alla tecnica di distruzioneriempimento, l'efficacia di un farmaco inibente l'angiogenesi può essere valutata osservando le immagini parametriche del volume di sangue relativo (rBV) in un tumore, prima e durante il trattamento terapeutico, che indicano lo stato di perfusione del tumore. Un secondo vantaggio delle immagini parametriche è la visualizzazione spaziale



della risposta del tumore al trattamento, o dei suoi effetti sul parenchima sano circostante.

Per eseguire analisi qualitative sulla base di immagini parametriche, occorre tenere presente quanto segue:

- le clip devono rappresentare la medesima sezione anatomica da un esame all'altro
- l'acquisizione di sequenze ultrasonografiche a contrasto deve essere eseguita usando impostazioni di sistema identiche (potenza di trasmissione primaria, impostazioni di visualizzazione, guadagno, TGC, range dinamico e post-elaborazione)
- si possono confrontare solo immagini parametriche dello stesso parametro di perfusione



Figura 21 – Esempio di immagini parametriche

4.13.10 FLUSSO DI LAVORO

Per eseguire l'elaborazione dati di perfusione:

- 1. fare clic sul pulsante 🥸
- 2. solo nel caso del Bolo, accettare, modificare o ignorare il rilevamento arrivo contrasto automatico
- 3. verificare il risultato nella finestra dei risultati

4.14 FINESTRA DEI RISULTATI

4.14.1 ELEMENTI DELL'INTERFACCIA

Una volta che il processo di quantificazione della perfusione è stato completato, VueBox™ passa dalla modalità di editing delle clip alla modalità risultato. La visualizzazione della modalità risultato ha luogo tramite un layout a quattro quadranti (Q1-Q4). La rappresentazione a quattro quadranti combina tutti i risultati in un'unica vista, che comprende:

- Clip originale (Q1)
- Clip elaborata o immagine parametrica (Q2)
- Grafico che visualizza le curve di intensità tempo (segnali linearizzati e adattati) in ogni ROI (Q3)
- Tabella che elenca i valori dei parametri calcolati in ogni ROI (Q4)

Il quadrante Q1 mostra la clip originale mentre il Q2 visualizza una clip elaborata o un'immagine parametrica, a seconda della selezione effettuata tramite il menu di visualizzazione dell'immagine parametrica. Ogni immagine parametrica ha una sua mappa a colori, il cui rendering è nella barra a colori situata nell'angolo in basso a destra del quadrante Q2. Nel caso dei parametri di perfusione dell'ampiezza, la mappa a colori varia dal blu al rosso, rappresentando rispettivamente valori di ampiezza bassi o alti. Per quanto concerne i parametri temporali, la mappa a colori è la versione invertita di quella usata per i parametri dell'ampiezza.



Nel quadrante Q3, i colori delle tracce corrispondono a quelli delle ROI. Quando una ROI viene spostata o modificata, i suoi segnali e valori calcolati corrispondenti vengono automaticamente e immediatamente ricalcolati e visualizzati nel quadrante Q4. Le etichette ROI possono essere modificate editando i dati contenuti nelle celle della colonna a sinistra (Q4).



Figura 22 – Interfaccia utente nella modalità risultato

Controllo	Nome	Funzione
WiR - Wash-in Rate •	Vista immagine parametrica	consente di selezionare il parametro da visualizzare

Infine, è possibile visualizzare misurazioni relative nella tabella **Q4** selezionando una delle ROI come riferimento (nella colonna Ref.). I valori relativi sono visualizzati in [%] e [dB] per i parametri associati all'ampiezza e in [%] per i parametri associati al tempo.

WiR - W	Vash-in Rate			•
Ref.	Label	[a.u]	Ref [%]	Ref [dB]
	Whole Kidney	79.4	266.52	4.26
V	Medulla	29.8	100.00	0.00
	Cortex	91.9	308.34	4.89

Figura 23 - Tabella dei parametri quantitativi



Quando i parametri del DVP o DVPP (nel pacchetto Liver DVP) sono selezionati dal menu di visualizzazione delle immagini parametriche, la tabella dei parametri quantitativi è sostituita da un grafico in cui sono indicati i segnali differenziali del DVP.



4.14.2 PARAMETRI DI VISUALIZZAZIONE CONFIGURABILI

Al di sopra del quadrante Q2, sono disponibili dei cursori che consentono di regolare il valore di guadagno e range dinamico (compressione log) dell'immagine elaborata visualizzata dal quadrante Q2, in modo simile a quanto avviene su un comune ecografo.

Cursore / controllo	Nome	Funzione
Load Store Auto	Parametri	memorizza, ripristina e scala automaticamente i parametri di visualizzazione (guadagno e range dinamico di tutte le immagini parametriche).
Gain	Guadagno	controlla il guadagno applicato all'immagine attualmente elaborata (Q2). (da -60dB a +60dB)
⊂Dynamic — ———————————————————————————————————	Range dinamico	controlla il range dinamico della compressione log applicata all'immagine attualmente elaborata (Q2). (da 0dB a +60dB)

4.14.3 PARAMETRI DI VISUALIZZAZIONE CON SCALATURA AUTOMATICA

I parametri di visualizzazione (cioè guadagno e range dinamico) di ogni immagine parametrica vengono regolati automaticamente una volta che il processo di quantificazione della perfusione viene completato, tramite la funzione incorporata di scalatura automatica. Tuttavia questa regolazione ha un valore indicativo e può richiedere un'ulteriore regolazione manuale. La Figura 20 mostra un esempio di immagine parametrica prima e dopo scalatura automatica.



Figura 24: immagine parametrica prima e dopo la scala automatica dei parametri di visualizzazione



4.14.4 MEMORIZZARE/CARICARE I PARAMETRI DI VISUALIZZAZIONE

I parametri di visualizzazione si possono memorizzare in una libreria dedicata per poi caricarli in una fase successiva. Per memorizzare i parametri per tutte le immagini parametriche:

- 1. Fare clic sul pulsante store nella barra degli strumenti dei parametri
- Impostare un nome o accettare quello generato di default e premere il pulsante OK



Figura 25: memorizzazione dei parametri di visualizzazione nella libreria

Per caricare i parametri di visualizzazione dalla libreria:

- 3. Fare clic sul pulsante Load nella barra degli strumenti dei parametri
- 4. Selezionare l'elemento dalla lista e premere il pulsante OK

Select one item to apply disp	olay presets.		
Name	Date	Time	
Display Preset (1)	30.11.2012	12:02:29	

Figura 26: caricamento dei parametri di visualizzazione dalla libreria

4.14.5 4.14.5 RILEVAZIONE DEI TEMPI DI PERFUSIONE



Questa funzione è disponibile soltanto nel pacchetto Liver DVP (vedere la sezione 4.3.4)

I tempi di perfusione più rappresentativi (iniziale, centrale e finale) della clip del DVP sono forniti da VueBox[™] come indicazione delle immagini del DVP da aggiungere nella cartella del paziente. Una volta eseguita l'elaborazione del DVP, i tempi di perfusione sono visualizzati sotto forma di tre barre verticali rosse nel grafico delle differenze (Q4), come illustrato sotto. Questi tempi possono essere facilmente modificati trascinando le barre fino ai tempi desiderati.





Figura 27 – Tempi di perfusione del DVP

4.14.6 DATABASE DEI RISULTATI DELLE ANALISI

Ogni clip è associata a una database risultati nel quale è possibile memorizzare l'intero contesto di ogni risultato delle analisi. Ciò consente il ripristino di un risultato in un secondo tempo selezionando la clip corrispondente (analizzata in precedenza) dalla pagina iniziale di VueBox[™].

Result	Database					x
	Click OK to save	the current	Result			
	Save As					
	Result (2)					
	Name			Date	Time	
	Clip sample result			27.01.2011	10:33:49	
		ок	Delete	Cancel		

Figura 28 – Casella di dialogo del database risultati

Il database risultati viene visualizzato automaticamente quando si salva un risultato o si carica una clip per i quali esiste già una precedente analisi.

SALVATAGGIO DI UN'ANALISI

Per salvare il risultato corrente:

- 1. Fare clic sul pulsante 🔤 nella barra degli strumenti principale
- 2. Nel menu Salva con nome, digitare il nome del risultato
- 3. Fare clic sul pulsante OK.

Per sovrascrivere un risultato:

- 1. Fare clic sul pulsante 🔜 nella barra degli strumenti principale
- 2. Selezionare un risultato dalla lista
- 3. Fare clic sul pulsante OK.

Per rimuovere un risultato:

- 1. Fare clic sul pulsante 🚾 nella barra degli strumenti principale
- 2. Selezionare un risultato dalla lista
- 3. Fare clic sul pulsante ELIMINA



4.15 ESPORTAZIONE DATI DI ANALISI

4.15.1 PRINCIPIO

VueBox[™] offre la possibilità di esportare dati numerici, immagini e clip in una directory definita dall'utente. Per esempio, i dati numerici sono particolarmente utili per svolgere ulteriori analisi utilizzando comuni fogli di calcolo. I dati immagine sono un insieme di screenshot che contengono sia le regioni di interesse che le immagini parametriche. Queste immagini consentono l'esecuzione di confronti qualitativi fra successivi esami quando si segue un determinato paziente nel tempo. Un secondo esempio di analisi qualitativa, è rappresentato dal fatto che le clip elaborate possono fornire nel corso del tempo una migliore valutazione del contrasto rilevato. Inoltre, le immagini fisse o le clip elaborate possono risultare utili anche per la documentazione o le presentazioni. In ultimo, è anche possibile generare un rapporto dell'analisi che riepiloga le informazioni qualitative (le immagini fisse) e quelle quantitative (i dati numerici).



L'utente deve sempre riesaminare i risultati esportati (immagini, dati numerici, ecc.) per verificarne l'uniformità.

4.15.2 ELEMENTI DELL'INTERFACCIA



Alcune opzioni di esportazione possono non essere disponibili in tutti i pacchetti di applicazione.

La figura di seguito mostra una screenshot degli elementi dell'interfaccia in modalità di esportazione.



Figura 29: interfaccia utente in modalità esportazione

Nome	Funzione
Dati	
TSV	esporta un file con testo diviso da tabulazioni (estensione .xls) che include le curve di intensità tempo e le stime sulla perfusione.



Schermo intero	esporta una screenshot del pannello anteriore (tutti i 4 quadranti).
Immagine ultrasuoni (attuale)	esporta l'immagine a ultrasuoni attuale con le sue ROI (Quadrante 1).
Immagini parametriche	esporta tutte le immagini parametriche (Quadrante 2).
Curva intensità tempo	esporta un immagine del grafico (Quadrante 3).
Clip	
Clip Originale	esporta la clip originale.
Clip Originale Parametrica	esporta la clip originale. esporta la clip elaborata.
Clip Originale Parametrica Nativa e parametrica	esporta la clip originale. esporta la clip elaborata. esporta sia la clip originale che quella elaborata visualizzandole una accanto all'altra.
Clip Originale Parametrica Nativa e parametrica Qualità video	esporta la clip originale. esporta la clip elaborata. esporta sia la clip originale che quella elaborata visualizzandole una accanto all'altra. qualità della clip esportata (in percentuale).

Rapporto analisi

Genera	genera un rapporto analisi e visualizza la casella di dialogo del
rapporto	generatore di rapporti.

Nome cartella

Salva con nome indica il nome della cartella in cui saranno salvati i file dei risultati.

4.15.3 FLUSSO DI LAVORO

Per esportare i dati:

- 1. Fare clic sul pulsante 💻
- 2. Selezionare una directory di destinazione nel pannello a sinistra
- 3. Sotto **Dati**, **Immagini** e **Clip** nel pannello di destra, scegliere il tipo di risultati da esportare
- 4. Sotto **Opzione,** digitare il nome di una cartella per i risultati
- 5. Fare clic sul pulsante OK nella barra degli strumenti principale per esportare i risultati nella cartella specificata per i risultati

4.15.4 RAPPORTO ANALISI

Il rapporto analisi riepiloga sia le informazioni qualitative (le immagini fisse) che quelle quantitative (i dati numerici) in un singolo rapporto personalizzabile di facile lettura. Il rapporto è diviso in due parti: l'intestazione e il corpo.



L'intestazione contiene le informazioni elencate di seguito:

Informazioni sull'ospedale	Informazioni sul paziente e sull'esame			
Nome ospedale	ID paziente			
Nome dipartimento	Nome paziente			
Nome professore	Nome medico			
Numero di telefono e fax	Data esame			
	Data di nascita del paziente			
	Agente di contrasto utilizzato			
	Indicazione per l'esame			

Le informazioni sull'ospedale sono modificabili e vengono salvate di sessione in sessione. Le informazioni sul paziente e l'esame vengono estratte automaticamente dall'intestazione del set dati DICOM, se presente, e possono essere modificate se non presenti.

Il rapporto contiene le seguenti informazioni:

- un'immagine della clip analizzata, compresa la ROI,
- un'immagine del DVPP,
- tre immagini acquisite in tempi diversi del DVP,
- un grafico che rappresenta il segnale medio all'interno della ROI disponibile,
- un grafico che rappresenta il segnale differenziale medio all'interno della ROI disponibile (segnale del DVP),
- un campo editabile in cui inserire i commenti.

Altrimenti, in tutti gli altri casi:

Il corpo del rapporto contiene le seguenti informazioni:

- un'immagine della clip analizzata inclusiva della ROI
- un grafico che rappresenta il segnale medio all'interno della ROI disponibile
- il modello di perfusione selezionato
- un'immagine parametrica e valori quantitativi, in termini assoluti e relativi, per ogni parametro di perfusione
- un campo dei commenti modificabile

I parametri sulla perfusione si possono aggiungere e rimuovere in modo dinamico dal rapporto di analisi, riducendo o aumentando in questo modo il numero di pagine. Le selezioni dell'utente vengono salvate da una sessione all'altra.



		G (/ 🚽
😤 Hospital: Bracco Suisse SA 🖉 🐇 🖌 🔸 🕨	н 🔍 -	8	r p convers L Inspans
Department: Physics Rapport principal			
Professor: Test			
Phone: 555-5555	Bracco Suisse Physics	SA CONTRACTOR	
Fax: 555-5556	Phone:0556500 LITE FICH 21001 Fax:056-508	5	
	PatID: 3	Date of exem: 12/18/2006	
S Name Hyporyascular motastasis	Name: Hypervascular metastasis	Date of birth:	
Physician:	Physician:	Contrast agent:	
Exam date: 12/18/2006	Ind. for exam:		
Bith date:	04 fog 25 (04 3 %		
Contrast agent:	Constraint	and a second	
Ind. for exam:	Parada Marana Sara Sara Sara Sara Sara Sara Sara		
Comments:		0 II 29 M	
	Pertusi	on Model : BolusBILOFI	
	Addiment Support 740.4 2012 Nove Prove Providence		
	PE - Pesk Enhancement		
	Analysis 4.74	[%] Analysis [a.u] [%] 0.00 Low 1.66	
	Test -	High 4.93	
	Reference 2	Low / High - 33.73	
	Parametric 2	-	
	Comments		
	This is a test		
		Date Section	
	SonoTumor 4.1.4.0	Page 1 sur 1	
Numéro de la page ac	uelle : 1 Nombre total de pages : 1	Facteur de zoom : Toute la page	

Figura 30 - Rapporto di analisi, interfaccia di modifica dell'intestazione

				6	Image: A state of the state
Bassor Bassor	torindial				AND CONTROL PERSONAL
					100 C
Participant Partic		Bracco Suisse SA Physics Test Phone:555.0005 Fax:556.6608	4	\sim	
PE	Pet -ID: 3		Date of exem: 12/18/2006		
Ne Pa	Name: Hypervascular metastasis		Date of birth:		
uttat	Ind for every		Contrast agent:		
dua da	The for some				
WIAUC		Mina and Mina a	Time (b)	*	
	Automatical Automatica Automatical Automatical Automatica Automatical Automatical Automati	Diog Bucker			
	PE - Peak Ennin Centerix	[a.u] [%]	Analysis (a.u)	[%]	
	Analysis	4.74 0.0	0 Low 1.6	6	
RI	Test	-	High 4.9	3	
	Peranet	e2	Low / High	- 33.73	
	WIAUC - Area Under the Curve (Wash-in)				
	Analysis	[a.u] [%]	Analysis [a.u] 0 Low 48.3	[%]	
	Test		- High 127.1		
	Referen	e2	Low / High	- 38.00	
mTTI	Paramet	ic 2 ·			
The second second second					
	SonoTumor 41.4.0			Page 1 sur 2	
- Numéro	o de la page actuelle : 1 Nombre to	al de pages : 2	Facteur de	zoom : Toute la page	

Figura 31 - Rapporto analisi, selezione parametro quantitativo

Alla fine, il rapporto può essere salvato in un file PDF finale premendo 🧭.



4.16 IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI UTENTE

Le impostazioni utente come i database relativi a ROI, risultati e parametri di visualizzazione, si possono esportare in un unico file (con estensione ".sharp") e reimportare in un secondo momento. Questa funzione può essere utile per condividere risultati fra gli utenti o quando si trasferisce il software su un altro computer.

Per esportare le impostazioni utente:

- 1. Fare clic sul pulsante 🥦 dalla barra degli strumenti laterale
- 2. Selezionare la destinazione per l'esportazione
- 3. Fare clic sul pulsante 🧭

Per importare le impostazioni utente:

- 1. Fare clic sul pulsante 🥦 dalla barra degli strumenti laterale
- 2. Scegliere l'opzione Copia da... facendo clic sul pulsante 🔙
- 3. Selezionare la destinazione per il file delle impostazioni utente e scegliere quindi il file delle impostazioni utente dalla lista
- 4. Fare clic sul pulsante 🥩

4.17 SCHERMATA DELLE INFORMAZIONI

Nella schermata delle informazioni sono disponibili informazioni sul software quali il numero di versione e il produttore.

Per visualizzare la schermata delle informazioni:

1. Fare clic sul pulsante 😢 nella barra degli strumenti principale



5 GUIDA RAPIDA

Questa sezione descrive i due flussi di lavoro standard per l'esecuzione di un'analisi con VueBox™.

5.1 ANALISI DI GI – BOLO

- 1. Aprire una clip Bolus nel **pacchetto GI-Perfusion**.
- 2. Configurare le impostazioni di linearizzazione nel pannello **Impostazioni video**.
- 3. Selezionare il modello di perfusione **Bolus** nella scheda dei modelli di perfusione.
- 4. Definire le immagini da escludere utilizzando l'editor di clip.
- 5. Tracciare quindi la ROI come desiderato.
- 6. Muovere il **Cursore immagine** per scegliere un'immagine di riferimento per la compensazione movimento.
- 7. Fare clic sul pulsante Per lanciare la **compensazione movimento**.
- 8. Rivedere la clip con il movimento compensato utilizzando il **Cursore immagine.**
- 9. Se la **compensazione movimento** non è andata a buon fine, fare quanto segue:
- 10. Selezionare un'altra immagine di riferimento e fare quindi clic sul pulsante A per riapplicare la **compensazione movimento**.
- 11. Fare clic sul pulsante **%** per tornare all'**editor di clip** ed escludere qualunque immagine che possa deteriorare il risultato della compensazione movimento, come movimenti fuori piano, e quindi applicare nuovamente la **compensazione movimento**.
- 12. Quando si è soddisfatti della compensazione movimento, fare clic sul pulsante per lanciare l'**Elaborazione dati di perfusione**.
- 13. Accettare o selezionare un altro istante nella casella di dialogo **Rilevamento** arrivo contrasto.
- 14. Se necessario, regolare i cursori per i valori **Guadagno** e **Range dinamico** per ogni immagine parametrica o selezionare **Applica parametri** per applicare le preferenze dell'utente.
- 15. Fare clic sul pulsante 🕩 per esportare i dati
- 16. Fare clic sul pulsante 🗖 per memorizzare il contesto.

5.2 ANALISI DI GI – RIEMPIMENTO (SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE INFUSIONE CONTINUA)

- 1. Aprire una clip Replenishment nel **pacchetto GI-Perfusion**.
- 2. Attendere il completamento dell'operazione di **rilevazione dei flash**. Se necessario, impostare manualmente le immagini flash usando il pulsante **F** oppure il tasto F della tastiera.
- 3. Selezionare il modello di perfusione **Replenishment** nella scheda dei modelli di perfusione.
- 4. Se sono presenti segmenti multipli, selezionare il segmento di riempimento da analizzare tramite i pulsanti freccia (◆ ◆).
- 5. Tracciare quindi le ROI multiple come desiderato.



- 6. Muovere il **Cursore immagine** per scegliere un'immagine di riferimento per la compensazione movimento.
- 7. Fare clic sul pulsante 🎤
- 8. Rivedere la clip con il movimento compensato utilizzando il **Cursore immagine**.
- 9. Se la **compensazione movimento** non è andata a buon fine, fare quanto segue:
- 10. Selezionare un'altra immagine di riferimento e fare quindi clic sul pulsante A per riapplicare la **compensazione movimento**.
- 11. Fare clic sul pulsante **d** per tornare all'**editor di clip** ed escludere qualunque immagine che possa deteriorare il risultato della compensazione movimento, come movimenti fuori piano, e quindi applicare nuovamente la **compensazione movimento**.
- 12. Quando si è soddisfatti della compensazione movimento, fare clic sul pulsante per lanciare l'**Elaborazione dati di perfusione**.
- 13. Se necessario, regolare i cursori per i valori **Guadagno** e **Range dinamico** per ogni immagine parametrica o selezionare **Applica parametri** per applicare le preferenze dell'utente.
- 14. Fare clic sul pulsante 🟓 per esportare i dati.

15. Fare clic sul pulsante 🗖 per memorizzare il contesto.

5.3 ANALISI DELLE LESIONI FOCALI EPATICHE, PATTERN VASCOLARE DINAMICO

- 1. Aprire una clip Bolus nel **pacchetto Liver DVP**.
- 2. Configurare le impostazioni di linearizzazione nel pannello Impostazioni video.
- 3. Selezionare il modello di perfusione **Bolus** nella scheda dei modelli di perfusione.
- 4. Definire le immagini da escludere utilizzando l'**editor di clip**.
- 5. Estrarre consecutivamente le ROI Lesion 1 e Reference.
- 6. Se lo si desidera, si possono estrarre anche le ROI Lesion 2 e Lesion 3 (vedere la sezione 4.8).
- 7. Muovere il **Cursore immagine** per scegliere un'immagine di riferimento per la compensazione movimento.
- 8. Fare clic sul pulsante Per lanciare la **compensazione movimento**.
- 9. Rivedere la clip con il movimento compensato utilizzando il Cursore immagine.
- 10. Se la **compensazione movimento** non è andata a buon fine, fare quanto segue:
- 11. Selezionare un'altra immagine di riferimento e fare quindi clic sul pulsante A per riapplicare la **compensazione movimento**.
- 12. Fare clic sul pulsante of per tornare all'**editor di clip** ed escludere qualunque immagine che possa deteriorare il risultato della compensazione movimento, come movimenti fuori piano, e quindi applicare nuovamente la **compensazione movimento**.
- 13. Quando si è soddisfatti della compensazione movimento, fare clic sul pulsante per lanciare l'**Elaborazione dati di perfusione**.
- 14. Accettare o selezionare un altro istante nella casella di dialogo **Rilevamento** arrivo contrasto.



- 15. Se necessario, regolare i cursori per i valori **Guadagno** e **Range dinamico** per ogni immagine parametrica o selezionare **Applica parametri** per applicare le preferenze dell'utente.
- 16. Fare clic sul pulsante ┢ per esportare i dati
- 17. Fare clic sul pulsante 🗔 per memorizzare il contesto.



6 INDICE

Barra a colori, 41 Barra degli strumenti principale, 12 Barra degli strumenti ROI, 27 Barra di stato dell'immagine, 23, 25 Bolo, 21, 35 Bolo, 36, 51, 52 Calibrazione lunghezza, 31 Compensazione guadagno, 20 Compensazione movimento, 33 Concatenazione di clip, 25 Copiare e incollare una ROI, 29 Correzione movimento, 51, 52 Cursore immagine, 23, 24, 51, 52 Curve intensità tempo, 47 Database risultati, 45 Disegnare una ROI, 28 Documentazione, 46 Editor di clip, 21 Elaborazione dati di perfusione, 34 Elimina clip selezionata, 26 Eliminazione di una ROI, 28 Escludi, 24 Esportazione dati di analisi, 46 Etichetta ROI, 28 Exclude, 24 File di calibrazione, 20 Finestra dei risultati, 41 Flusso di lavoro generale, 17 Frequenza sottocampionamento, 20 Funzione di linearizzazione, 20 Guadagno, 43, 51, 52, 53 Guida rapida, 51 Help, 14 Imaging parametrico, 40 Impostazioni utente, 50 Impostazioni video, 20 Include, 24 Includi, 24 Installazione, 10 Linearizzazione, 34 Mappa a colori, 41 Marker di orientamento, 29 Misurazione lunghezza, 31 Misurazioni relative, 34, 42 Modalità doppia visualizzazione, 20 Modalità doppia visualizzazione, 29 Modello di perfusione, 34, 35 Modificare una ROI, 29

Mtt, 36, 37 Muovi clip selezionata in alto, 26 Muovi clip selezionata in basso, 26 Parametri, 43, 44, 51, 52, 53 Parametri, 43 Parametri di visualizzazione, 42 PE, 36 Precauzioni per la sicurezza, 8 Prerequisiti, 10 Processo di attivazione, 11 QOF, 36, 37 Quantificazione, 34, 35, 43 Range dinamico, 43, 51, 52, 53 Rapporto analisi, 47, 48 Rbf, 37 Rbv, 37, 40 Regioni di interesse, 27 Rendere anonima una clip, 32 Replenishment, 24 Replenishment, 24 Riempimento, 21, 35, 40, 52 Riempimento, 36, 51 Rilevamento arrivo contrasto, 34 Rilevamento dell'arrivo contrasto, 51, 53 Rilevamento immagine flash, 26 Riproduci, 23 Riproduzione veloce, 23 Risoluzione dello schermo, 10 Ritardo di transizione, 26 ROI, 42 RT, 36 Saltare le immagini duplicate, 35 Salva, 45, 47 Scalatura automatica, 43 Schermata delle informazioni, 50 Selettore clip, 26 Set dati supportati, 19 Spostare una ROI, 29 Start page, 14 Strumento annotazione, 32 Study Browser, 51, 52 TSV, 47 TTP, 36 Wiauc, 36 Wipi, 36 Wir, 36, 37 ZOOM, 23

RIF

VueBox™ v5.1



Bracco Suisse SA – Software Applications

2014/10



31, route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates Genève - Suisse fax +41-22-884 8885 www.bracco.com

