# VueBox<sup>TM</sup> verktøy for kvantifisering



# Bruksanvisning

Copyright© 2014 Bracco Suisse SA

Dette dokumentet kan ikke reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem, distribueres, gjenskapes, vises eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte (elektronisk, mekanisk, via innspilling eller annet), i sin helhet eller delvis, uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse til dette fra Bracco Suisse SA. Hvis dette dokumentet publiseres, skal følgende merknad gjelde: Copyright© 2014 Bracco Suisse SA MED ENERETT. Programvaren som omtales i denne håndboken, leveres under lisens og kan kun brukes eller kopieres i henhold til lisensvilkårene.

Informasjonen i denne håndboken er kun veiledende og kan endres uten varsel.



VueBox™ v5.1

Bracco Suisse SA – Software Applications

2014/10

Software Applications 31, route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates Genève - Suisse fax +41-22-884 8885 www.bracco.com

**BRACCO** Suisse S.A.





# INNHOLD

1	In	nledning	.5
	1.1	Om denne håndboken	. 5
	1.2	Tolke symbolene på produktet	. 5
	1.3	Definisjoner	. 6
	1.4	Beskrivelse av systemet	. 6
	1.5	Bruksområde	. 6
	1.6	Produktets levetid	6
	1.7	Forsiktighetsregler - sikkerhet	7
	1.8	Installasjon og vedlikehold	7
	1.9	Pasient- og brukersikkerhet	7
	1.10	Måling	7
2	In	stallasjon	.9
	2.1	Krav til systemet	9
	2.2	Installere VueBox™	9
	2.3	Aktivere VueBox™	9
3	Ge	enerelle verktøy for gransking	11
	3.1	Elementer i grensesnittet	11
	3.1.	1 Hovedverktøylinje	.11
_	3.1.	2 Vertikal verktøylinje	.12
4	Til	gang til brukerhåndboken	13
	4.1	Brukergrensesnitt	13
	4.2	Generell arbeidsflyt	14
	4.3	Spesifikke applikasjonspakker	15
	4.3.	1 Prinsipp	.15
	4.3.	2 Valg av pakke	.15
	4.J. Dorf	usion for General Avhilding)	יג 15
	4.3.	4 Liver-DVP – Fokal Leverlesion	.15
	4.4	Datasett som støttes	16
	4.5	Videoinnstillinger	16
	4.6	Kalibreringsfiler	17
	4.7	Redigere filmsekvenser	17
	4.7.	1 Prinsipp	.17
	4.7.	2 Elementer i grensesnittet	.18
	4.7.	3 Arbeidsflyt	.19
	4.7.	4 Konkatenering av filmsekvenser	.20
	4./.	Pagions of interest (område av interesse)	.∠⊥ רר
	<b>4.0</b>	1 Dringing	22
	4.8.	2 Flementer i grensesnittet	.22
	4.8.	3 Arbeidsflvt	.23
	4.8.	4 Todelt visning	.24
	4.9	Lengdekalibrering og måling	25
	4.10	Anonymisere filmsekvenser	26
	4.11	Kommentarer	27
	4.12	Bevegelseskompensering	27
	4.12	2.1 Prinsipp	.27
	4.12	2.2 Arbeidsflyt	.27
	4.13	Prosessere perfusjonsdata	28
	4.13	3.1 Prinsipp	28
	4.13	5.2 LINE&RT SIGNAL	.28
	4.1.		.20



4.13.4	Hoppe over dupliserte bilder	.29						
4.13.5	Perfusjonsmodell	.29						
4.13.6	Dynamisk vaskulærmønster	.32						
4.13.7	Parameter for dynamisk vaskulærmønster	.32						
4.13.8	Akseptkriterier for målingene	.33						
4.13.9	Parametrisk avbildning	.34						
4.13.10	Arbeidsflyt	.35						
4.14 Resu	ıltatvindu	35						
4.14.1	Elementer i grensesnittet	.35						
4.14.2	Justerbare forhåndsinnstillinger for visning	.36						
4.14.3	Autoskalerte forhåndsinnstillinger for visning	.37						
4.14.4	Lagre/laste inn forhåndsinnstillinger for visning	.38						
4.14.5	Øveblikkelig oppdaging av perfusjon	.38						
4.14.6	Analyseresultatdatabase	.39						
4.15 Eksp	oortere analvsedata	40						
4.15.1	Prinsipp	.40						
4.15.2	Elementer i grensesnittet	.40						
4.15.3	Arbeidsflvt	.41						
4.15.4	Analyserapport	.41						
4.16 Imp	ortere og eksportere brukerinnstillinger	44						
4.17 Skie	rmhildet Ahout (Om)	44						
E Hurtin	voilodning	 15						
	velleulling	45						
5.1 Gene	erell Avdilding- Bolusanalyse	45						
5.2 Gene	erell Avbilding – Etterfyllingsanalyse	45						
5.3 Foka	5.3 Fokale leverlesjoner, dynamisk analyse av vaskulærmønstre 46							
6 Stikkoi	rdregister	48						



# **1 INNLEDNING**

# **1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN**

Denne håndboken inneholder eksempler, forslag og advarsler som hjelper deg med å komme i gang med VueBox<sup>™</sup>-programmet og gir råd om viktige elementer. Denne informasjonen er angitt med følgende symboler:



Dette symbolet henviser til viktig informasjon, forsiktighetsregler eller advarsler.

*Stoppsymbolet* henviser til viktig informasjon. Du må stoppe og lese informasjonen før du fortsetter.



*Lyspæresymbolet* angir et forslag eller en idé som forenkler bruken av VueBox<sup>™</sup>. Det kan også henvise til informasjon i andre kapitler.

# **1.2 TOLKE SYMBOLENE PÅ PRODUKTET**

Symbol	Plassering	Beskrivelse
REF	Brukerhåndbok	Produktnavn og -versjon
	Brukerhåndbok	Produsentens navn
$\sim$	Brukerhåndbok	Produksjonsår og -måned
	Brukerhåndbok	Prosedyre for samsvarsvurdering i henhold til direktiv 93/42/EØF vedlegg II.3 Klassifisering i henhold til direktiv 93/42/EØF, vedlegg IX: klasse IIa i henhold til regel 10



# **1.3 DEFINISJONER**

ROI	Region Of Interest (område av interesse)						
PE	Peak Enhancement (maks. oppladning)						
WiAUC	Wash-in Area Under Curve (AUC under innvasking)						
RT	Rise Time (stigetid)						
ТТР	Time To Peak (tid til topp)						
WiR	Wash-in Rate (innvaskingsrate)						
WiPI	Wash-in Perfusion Index (perfusjonsindeks under innvasking)						
WoAUC	Wash-out AUC (AUC under utvasking)						
WiWoAUC	Wash-in and Wash-out AUC (AUC under innvasking og utvasking)						
FT	Fall Time (falletid)						
WoR	Wash-out Rate (utvaskingsrate)						
QOF	Quality Of Fit (modelleringens kvalitet)						
rBV	Relative Blood Volume (relativt blodvolum)						
mTT	Mean Transit Time (gjennomsnittlig transittid)						
PI	Perfusion Index (perfusionsindeks)						
TSV	Tabulation-Separated Values (tabulatordelte verdier)						
FLL	Focal Liver Lesion (Fokal leverlesion)						
DVP	Dynamic Vascular Pattern (Dynamisk vaskulært mønster)						
DVPP	Dynamic Vascular Pattern Parametric (Parameter for dynamisk vaskulært mønster)						

# **1.4 BESKRIVELSE AV SYSTEMET**

VueBox<sup>™</sup> er en programvarepakke som er nyttig for kvantifisering av blodperfusjon basert på filmsekvenser gjort med dynamisk kontrastforsterket ultralyd i radiologiske undersøkelser (kardiologi ikke medregnet).

Basert på analyseringen av en tidssekvens av 2D-kontrastbilder beregnes perfusjonsparametre, for eksempel WiR (Wash-in Rate), PE (Peak Enhancement), RT (Rise Time) eller WiAUC (Wash-in Area Under Curve). Tidsparametre (for eksempel RT) kan tolkes absolutt, og amplitudeparametre (for eksempel WiR, PE og WiAUC) kan tolkes relativt (vs. verdier i et referanseområde). VueBox™ kan vise den spatiale fordelingen av disse (og andre) parameterne ved å syntetisere tidssekvenser av kontrastbilder til enkeltparameterbilder. Det foreligger modeller for de vanligste to administrasjonsmåtene: (innvaskings-/utvaskingskinetikk) bolus oa infusjon (etterfyllingskinetikk etter destruksjon).

Når det gjelder det spesielle tilfellet Fokale Leverlesjoner (FLL), vises Dynamisk Vaskulært Mønster (DVP) for lesjonen, sammenlignet med omringende sunt cellevev. Videre oppsummeres DVP-informasjon over tid i et enkelt parametrisk bilde som defineres som parameter for Dynamisk Vaskulært Mønster (DVPP).

# **1.5 BRUKSOMRÅDE**

VueBox<sup>™</sup> er indisert til vurdering av relative perfusjonsparametre i radiologiske undersøkelser (kardiologi ikke medregnet) basert på 2D DICOM-datasett som registreres med dynamisk kontrastforsterket ultralyd.

Visualisering av DVP gjennom en kontrasterende ultralydundersøkelse etter tildeling av stor pille hjelper klinikere med å karakterisere mistenkelige lesjoner og bedre skille godartede fra ondartede lesjonstyper.

# **1.6 P**RODUKTETS LEVETID

For en gitt versjon av produktet gis det kundestøtteprogramvaren og dokumentasjonen i fem år etter lanseringsdato.



# **1.7 F**ORSIKTIGHETSREGLER - SIKKERHET

Les informasjonen i dette avsnittet nøye før programmet tas i bruk. Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikker bruk og håndtering av programmet, samt informasjon om service og support.



Systemet må bare brukes av autoriserte leger som har fått egnet opplæring.



Diagnoser som er basert på bruken av dette produktet, må bekreftes av en differensialdiagnose i henhold til vanlig medisinsk praksis før en eventuell behandling initieres.



Det er kun 2D DICOM-datasett fra undersøkelser med dynamisk kontrastforsterket ultralyd som det foreligger en kalibreringsfil for, som må prosesseres.

# **1.8 INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD**



Bracco Suisse SA påtar seg intet ansvar for problemer som kan skyldes ikke-godkjente endringer, tilføyelser i eller sletting av programvaren eller maskinvaren fra Bracco Suisse SA, eller ikke-godkjent installasjon av programvare fra andre leverandører (tredjeparter).



Som produsent og distributør av dette produktet er Bracco Suisse SA ikke ansvarlig for systemets sikkerhet, pålitelighet og ytelse hvis:

- produktet ikke brukes i henhold til bruksanvisningen
- produktet brukes utenfor de angitte bruksforholdene
- produktet brukes utenfor det angitt bruksmiljøet

# **1.9 PASIENT- OG BRUKERSIKKERHET**



Brukeren må forsikre seg om at filmsekvensene som er tatt opp i en undersøkelse, er egnede og fullstendige før de analyseres med VueBox<sup>™</sup>. Hvis ikke, må de kanskje tas opp på nytt. For informasjon om hvordan filmsekvenser med kontrast tas for å oppnå pålitelig kvantifisering av perfusjonen, se bruksanvisningen fra produsenten av ultralydutstyret og Braccos programmerknad "Protocol for performing reliable perfusion quantification".



Informasjonen i denne håndboken gjelder kun programvaren fra Bracco Suisse SA. Den inneholder ikke informasjon om ekkokardiogrammer eller generelle ultralydopptak. Slå opp i bruksanvisningen for ultralydsystemet for å få mer informasjon.

# 1.10 MÅLING



Brukeren har ansvar for å velge et egnet ROI, slik at kun data fra kontrastforsterket ultralyd tas med. ROI-et skal ikke ha overprojisert tekst, etiketter eller målinger, og skal kun tegnes på ultralyddata som er tatt med et kontrastspesifikt program (det vil si ikke fundamental B-mode- eller med fargedoppler).



Brukeren har ansvar for å fastslå om dataene som skal analyseres, inneholder artefakter. Artefakter kan i alvorlig grad påvirke utfallet av analysen og kreve at undersøkelsen gjøres om igjen. Eksempler på



artefakter er:

- åpenbar diskontinuitet (pasienturo) på grunn av rykkete bevegelse under opptaket eller fordi ultralydplanet er endret,
- for mye skygge i bildene,
- dårlig definert anatomi eller bevis på forvrengt anatomi.



Hvis bildet er dårlig rekonstruert, basert på kriteriene nevnt over (for eksempel artefakter) eller vurdert ut fra brukerens kliniske erfaring og opplæring, skal målinger ikke gjøres og ikke brukes til diagnostiske formål. Brukeren må sørge for nøyaktige bilder og måleresultater. Opptakene må gjentas hvis det er den minste tvil om bildenes og målingenes nøyaktighet.



Brukeren har ansvar for adekvat lengdekalibrering. Feil bruk kan gi feil måleresultater.

ſ	CAL	
L		

Brukeren må alltid velge adekvat kalibrering i henhold til ultralydsystemet, lydhodet og innstillingene som brukes. Denne kontrollen må utføres for hver filmsekvens som analyseres.



# **2** INSTALLASJON

# **2.1** KRAV TIL SYSTEMET

	Minimum		Anbefalt	
CPU	Intel® Per	ntium 4 520	Intel® Core 2 Duo E8400 eller bedre	
RAM	1 GB		2 GB eller mer	
Grafikkort Nvidia Gef Min. opplø		Force 8500GT 512DDR Isning <b>1024x768</b>	Nvidia GeForce 8800GT 1024DDR Oppløsning <b>1280x1024 og høyere</b>	
Skjerm 17" SVGA		(CRT)	19" TFT-flatskjerm eller høyere	
Andre krav				
Operativsystem:		Microsoft® Windows <sup>™</sup> XP (SP2), 32-biters Microsoft® Windows <sup>™</sup> VISTA (SP1), 32-biters/64-biters		
		Microsoft® Windows <sup>™</sup> 7, 32-biters/64-biters		
		Microsoft® Windows™ 8, 32 bit / 64 bit		
Tekststørrelse på s	skjermen	96 dpi		

Kontroller at skjermoppløsningen oppfyller minstekravet, og at **DPI**-innstillingen (Dots Per Inch – punkter per tomme) er **96**.

# **2.2 INSTALLERE VUEBOX™**

Installasjonspakken for VueBox<sup>™</sup> inneholder følgende obligatoriske funksjonalitet:

- Microsoft .NET Framework 4.0
- SAP Crystal Report Runtime Engine for .NET Framework 4.0
- Visual C++ 2010 Runtime Libraries

Under installasjonen får du automatisk beskjed hvis noe av dette må installeres.

Fremgangsmåte for installasjon av VueBox™:

- 1. Lukk alle programmer.
- 2. Kjør installasjonspakken setup.exe i installasjonsmappen for VueBox<sup>™</sup>.
- 3. Godta installasjon av **den nødvendige funksjonaliteten** (hvis dette ikke allerede er installert).
- 4. Velg installasjonsmappe og trykk på **Next** (Neste).
- 5. Følg instruksjonene på skjermen.
- 6. Trykk på **Close** (Lukk) når installasjonen er ferdig.

Nå er programmet installert. VueBox<sup>™</sup> kan startes fra *VueBox*-mappen på Start-menyen eller ved å klikke på snarveien på skrivebordet.

VueBox<sup>™</sup> kan avinstalleres via funksjonen for å **legge til / fjerne** programmer i **Kontrollpanel** i Windows.

# **2.3** AKTIVERE VUEBOX<sup>™</sup>

Når VueBox<sup>™</sup> startes for første gang, startes en aktiveringsprosess som validerer og låser opp programvaren.



I denne prosessen blir du bedt om å angi følgende informasjon:

- Serienummer
- E-postadresse
- Navn på sykehus/selskap

For å aktivere programmet må denne informasjonen sendes til aktiveringsserveren. Dette kan gjøres automatisk via funksjonen for **online-aktivering** eller manuelt via funksjonen for **e-postaktivering**.

Med **online-aktivering** følger du instruksjonene på skjermen, da aktiveres og låses VueBox<sup>™</sup> opp automatisk.

Med **e-postaktivering** genereres det en e-post med all nødvendig informasjon for å aktivere VueBox<sup>™</sup>, og du blir bedt om å sende den til aktiveringsserveren (e-postadressen vises). I løpet av få minutter vil du motta et automatisk svar via e-post med en **opplåsingskode**. Du trenger denne **opplåsingskoden** neste gang du starter opp VueBox<sup>™</sup> for å fullføre aktiveringsprosessen.

Denne aktiveringsprosessen trenger bare å utføres **én gang**, enten du gjør det via online- eller e-postmetoden.



# **3** GENERELLE VERKTØY FOR GRANSKING

# **3.1 ELEMENTER I GRENSESNITTET**

# **3.1.1** HOVEDVERKTØYLINJE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d.	Á				A.			?	

		Tilgjer	ngelig i mo	odusen	
Elem ent	Funksjon	Filmre digerin gsprog ram	Bevege Isesko mpens ering	Resulta t	Beskrivelse
1	Filmredigering sprogram		Х	Х	Gå tilbake til redigeringsprogrammet.
2	Lengdekalibre ring	Х	х	Х	Definere en kjent avstand i bildet for å kalibrere for målinger av lengde og areal.
3	Kopiere ROI	Х	Х	Х	Kopiere alle ROI i det aktive vinduet til ROI-databasen.
4	Lime inn ROI	Х	Х	Х	Lime inn valgt ROI-sett fra ROI- databasen.
5	Bevegelsesko mpensering	Х	Х		Bruke spatielle etterjusteringer på alle bilder ved bruk av et spesifikt referansebilde.
6	Perfusion data processing (Behandling av perfusjonsdat a)	X	Х		Gjennomfør perfusjonskvantifisering eller beregn DVP i henhold til valgt pakke
7	Lagre resultat			Х	Lagre en resultatfil (analyseresultatkontekst) i resultatdatabasen.
8	Eksportere data			Х	Eksportere valgte data (for eksempel kvantifiseringsdata, skjermdumper, filmer).
9	Om	Х	Х	Х	Viser skjermbildet med informasjon om programmet.
10	Avslutte	Х	Х	Х	Lukke alle filmsekvenser som er åpnet, og avslutte programmet.



# **3.1.2** VERTIKAL VERKTØYLINJE



		Tilgjer	ngelig i mo	odusen	
Elem ent	Funksjon	Filmre digerin gsprog ram	Bevege Isesko mpens ering	Resulta t	Beskrivelse
11	Importere/eks portere brukerinnstilli ngene	Х	Х	Х	Importere/eksportere brukerinnstillingene (det vil si databaser for ROI, resultat og visningsinnstillinger).
12	Lengdemåling	Х	Х	Х	Måle avstander i bildet.
13	Kommentarer	Х	Х	Х	Legge tekstetiketter på bilder.
14	Anonymisere	Х	Х	Х	Skjule pasientens navn og ID.



# **4 TILGANG TIL BRUKERHÅNDBOKEN**



For å få umiddelbar hjelp til jobbing med VueBox™, klikker du på 🥙 knappen på verktøylinjen og så på hjelp-knappen.



Du trenger Adobe Acrobat Reader<sup>®</sup> for å vise programvarehåndboken. Hvis Adobe Acrobat Reader<sup>®</sup> ikke er installert på systemet, kan du laste ned den nyeste versjonen fra <u>www.adobe.com</u>.

# 4.1 BRUKERGRENSESNITT

VueBox<sup>™</sup> er en programvare med et flervindusgrensesnitt. Muligheten til å prosessere flere filmsekvenser i separate undervinduer er praktisk hvis brukeren for eksempel ønsker å analysere flere tverrsnitt av en gitt lesjon samtidig. Et annet eksempel er hvis brukeren ønsker å sammenligne bilder av en gitt lesjon som er tatt på forskjellige datoer. Hver analyse utføres i et individuelt, uavhengig undervindu. VueBox<sup>™</sup> kan utføre flere oppgaver samtidig – hvert undervindu kan utføre funksjoner samtidig mens hovedgrensesnittet fremdeles er tilgjengelig. Beregninger som krever store mengder databehandlingsressurser (for eksempel kvantifisering av perfusjonen), er optimalisert og bruker flerkjerneprosessorer når dette er tilgjengelig – en teknologi som kalles parallellisering.

Ved oppstart av VueBox<sup>™</sup> vises en startside som angir programvarens navn og versjonsnummer. Fra denne startsiden kan du velge pakker (dvs. GI-Perfusion, Liver-DVP) som inneholder et sett dedikerte funksjoner.



#### Figur 1: Velkomstsiden i VueBox™

Når du har valgt en pakke kan klipp åpnes, og de nyeste klippene og nylig opprettede analyser, hvis aktuelt, kan raskt åpnes på nytt. Videre, når du har valgt et nylig opprettet klipp, vil tilhørende analyser (dvs. tidligere lagrede analysekontekster) være tilgjengelige og kan gjenopprettes.





Figur 2: 1-kvadrantvisning

Når perfusjonsdataene er prosessert, vises resultatene i en 4-kvadrantvisning, der tid/intensitet-kurver, parametriske bilder og perfusjonsparameterverdier vises.



Figur 3: 4-kvadrantvisning

# **4.2 GENERELL ARBEIDSFLYT**

Arbeidsflyten i programmet er enkel og intuitiv for rutinemessig klinisk bruk. Den består av følgende trinn:

- 1. Velg en applikasjonspakke
- 2. Last inn et datasett
- 3. Juster videoinnstillinger
- 4. Velg perfusjonsmodel, hvis aktuelt



- 5. Fjern uønskede bilder med klippredigeringsverktøyet
- 6. Tegn flere ROI-er
- 7. Bruk bevegelseskompensering om nødvendig
- 8. Gjennomfør kvantifisering
- 9. Visualiser, lagre og eksporter resultatene

### **4.3 SPESIFIKKE APPLIKASJONSPAKKER**

#### 4.3.1 PRINSIPP

Mens VueBox<sup>™</sup> er et generelt verktøysett for kvantifisering, har dedikerte funksjoner blitt utviklet for å takle bestemte behov (f.eks. DVP for fokale leverlesjoner, se avsnitt 4.3.4). Disse dedikerte funksjonene plasseres i "pakker" som kan åpnes i henhold til brukerens behov.

I de fleste tilfeller vil kjernefunksjonene i VueBox<sup>™</sup> (f.eks. linearisering mellom video og data, redigering av klipp, ROI-tegning, bevegelseskompensering, lagring av analysekontekst, eksportering av resultater, osv) være nesten like i alle pakker.

#### 4.3.2 VALG AV PAKKE

Spesifikke applikasjonspakker kan velges fra startsiden (se avsnitt 4.1), ved å klikke på tilhørende knapp.



Figur 4 - Valg av spesifikk applikasjonspakke



Brukeren må sørge for å velge riktig pakke for å utføre analyser (f.eks. Liver-DVP for fokale leverlesjoner).

# 4.3.3 GI-PERFUSION – GENERAL IMAGING PERFUSION QUANTIFICATION (KVANTIFISERING AV PERFUSION FOR GENERELL AVBILDING)

Pakken for kvantifisering av perfusjon for generell avbilding inneholder generiske verktøy for perfusjonskvantifisering, inkludert perfusjonsmodellene Bolus og Replenishment (se avsnitt 4.13.5), hvilket gjør det mulig å trekke ut kvantitative perfusjonsberegninger i generelle radiologiapplikasjoner (unntatt kardiologi).

#### 4.3.4 LIVER-DVP – FOKAL LEVERLESJON

Den dedikerte pakken for fokal leverlesjon inneholder følgende spesifikke verktøy for analyse av FLL-er:

- Leverdedikert bolus-perfusjonsmodell (dvs. Bolus Liver)
- Dynamisk vaskulært mønster (se avsnitt 4.13.6)
- Dynamisk vaskulært mønsterparameter (se avsnitt 4.13.7)
- Skreddersydde analyserapporter (se avsnitt 4.15.4)



Disse verktøyene gjør det mulig å forsterke forskjellene i blodperfusjon mellom leverlesjoner og cellevevet.

Denne pakken inkluderer ikke verktøy for perfusjonskvantifisering, i motsetning til pakken for kvantifisering av perfusjon for generell avbilding.

# 4.4 DATASETT SOM STØTTES

VueBox<sup>™</sup> støtter klipp med kontraherende ultralyd i 2D DICOM av systemer der lineariseringstabeller er tilgjengelige (også kalt kalibreringsfiler). Andre datasett, f.eks Color Doppler-klipp, B-modusklipp og overleggsvisning med kontrast/B-modus, støttes ikke.



For enkelte ultralydsystemer utføres lineariseringen automatisk, og det er ikke nødvendig å velge kalibreringsfil manuelt. Du finner mer informasjon på <u>http://vuebox.bracco.com</u>.

Generelt sett anbefales bolussekvenser som er lengre enn 90 sekunder for å inkludere innvaskings- og utvaskingsfaser. Etterfyllingssekvenser kan være betydelig kortere.

# 4.5 VIDEOINNSTILLINGER



#### Figur 5: Videoinnstillingspanel

Videoinnstillingspanelet vises når en filmsekvens lastes inn i programvaren. I dette panelet må du:

- Definere ønsket **sub-sampling-rate** (ved behov) for å redusere antall bilder som skal prosesseres (**valgfritt**).
- Velge egnet ultralydsystem og innstillinger som brukes til opptaket, slik at riktig lineariseringsfunksjon kan brukes på bildedataene (obligatorisk).
- Aktivere modusen for todelt visning hvis sekvensen ble registrert med både kontrastbilder og fundamental B-modebilder side ved side (eller over hverandre) på skjermen (valgfritt).
- Velge forsterkningskompenseringen for å kompensere for forsterkningsvariasjoner i forskjellige undersøkelser for å kunne sammenligne resultatene fra en gitt pasient på flere konsultasjoner (valgfritt).



Bracco anbefaler at todelt visning aktiveres når dette er tilgengelig fordi denne funksjonen øker bevegelseskompenseringsalgoritmens robusthet.



Standardverdier lagres i minnet fra en økt til en annen (for eksempel siste ultralydsystem som er brukt osv.). Det er derfor viktig at disse innstillingene er riktige før analysen fortsetter.





Brukeren må sørge for at bilderaten til filmsekvensen som leses fra DICOMfilen og vises i videoinnstillingspanelet, er riktig før analysen fortsetter. Feil bilderate kan føre til feil tidsbase og dermed påvirke de beregnede perfusjonsparameterverdiene.

# **4.6 KALIBRERINGSFILER**

Kalibreringsfiler inneholder den adekvate lineariseringsfunksjonen og fargekartkorrigeringen for et gitt ultralydsystem og en spesifikk innstilling (det vil si lydhode, dynamisk område, fargekart osv.). Ved å bruke kalibreringsfiler kan VueBox™ konvertere videodata som er ekstrahert fra DICOM-sekvenser, til echo-power-data, en kvantitet som er direkte proporsjonal med den momentane konsentrasjonen av kontrastmiddel på hvert sted i synsfeltet.

Kalibreringsfilene distribueres til brukerne i henhold til hvilket ultralydsystem de har (for eksempel Philips, Siemens, Toshiba osv.), og kan legges til i brukergrensesnittet i VueBox<sup>™</sup> ved hjelp av dra-og-slipp-metoden.

De vanligste innstillingene er tilgjengelig for hvert ultralydsystem. Nye kalibreringsfiler, med spesifikke innstillinger, kan imidlertid genereres på forespørsel fra brukeren.

Kontakt den lokale Bracco-representanten for å få mer informasjon om hvordan du får tak i flere kalibreringsfiler.

# **4.7 REDIGERE FILMSEKVENSER**

#### 4.7.1 PRINSIPP

Med filmredigeringsmodulen kan du begrense analysen til et angitt tidsvindu og også utelukke uønskede bilder (enten isolert eller i områder).

Som vist i figuren nedenfor kan redigeringsprogrammet brukes til kun å inkludere, i innvaskings- og utvaskingsfasen til en bolus, bildene innenfor et relevant tidsintervall. Hvis destruksjons-/etterfyllingsteknikk brukes under eksperimentet, definerer programmet automatisk hvilke etterfyllingssegmenter som kan velges, ved kun å inkludere bilder mellom to destruksjonshendelser.





Figur 6: Typiske eksempler på redigering av filmsekvenser



Når bolusperfusjonsmodellen brukes, må brukeren inkludere både innvaskings- og utvaskingsfaser. Hvis ikke, kan det påvirke utfallet av prosesseringen av perfusjonsdataene.

#### 4.7.2 ELEMENTER I GRENSESNITTET

Figur 7:viser en skjermdump av elementene i redigeringsprogrammets grensesnitt i etterfyllingsmodus.



Figur 7: Brukergrensesnitt i redigeringsprogrammet i etterfyllingsmodus.

Element

Navn

Funksjon

Bildevisning



60 / 286	Bildenummer	Viser bestillingsnummeret for bildet som vises, samt totalt antall bilder som er tilgjengelig i filmsekvensen.
2.8 s	Tidsindikator	Viser tidspunktet for bildet som vises.
$\mathbb{Q}$	Zoome inn/ut	Øker eller reduserer bildestørrelsen.
	Bildeglidebryter	Brukes til å velge bildet som skal vises. Hvis markøren peker på et utelatt bilde, vises en rød ramme rundt det.
-	Bildestatuslinje	Viser ekskluderte og inkluderte bildeintervaller i henholdsvis rødt og grønt. Destruksjonsbilder vises i oransje.
	Avspilling	Starter filmspilleren.
••	Rask avspilling	Kjører filmspilleren i rask modus.

# Program for redigering av filmsekvens

-	Ekskluder	sett i eksklusjonsmodus
•	Inkluder	sett i inkluderingsmodus
F	Legg til Flash	markerer gjeldende bilde som flash (se avsnitt 4.7.5).
<b>* *</b>	Etterfyllingssegm ent-utvelger	velger forrige/neste etterfyllingssegment (kun tilgjengelig dersom klippet inkluderer segmenter av destruerings-etterfylling).

# 4.7.3 ARBEIDSFLYT

#### **EKSKLUDERE BILDER**

Ekskludere et bildeintervall:

- 1. Flytt **bildeglidebryteren** til det første bildet som skal ekskluderes.
- 2. Klikk på ekskluderingsknappen 🥃.
- 3. Flytt **bildeglidebryteren** til det siste bildet som skal ekskluderes.

#### **INKLUDERE BILDER**

Inkludere et bildeintervall:

- 1. Flytt **bildeglidebryteren** til det første bildet som skal inkluderes.
- 2. Klikk på inkluderingsknappen 🔨.
- 3. Flytt **bildeglidebryteren** til det siste bildet som skal inkluderes.

#### **ENDRE ET EKSKLUDERT BILDEINTERVALL**

Endre det ekskluderte bildeintervallet:



- 1. Beveg musepekeren over **bildestatuslinjen** til en av kantene på en ekskludert bildeintervall (
- 2. Når pekeren endrer form til ++, drar du i kanten for å endre det ekskluderte bildeintervallet.

# FLYTTE ET EKSKLUDERT BILDEINTERVALL

Flytte det ekskluderte bildeintervallet:

- 1. Beveg musepekeren over **bildestatuslinjen** til en av kantene på en et ekskludert bildeintervall (
- 2. Når pekeren endrer form til ++, trykker du på **Shift**-tasten og drar de ekskluderte bildene til ønsket plassering.

#### 4.7.4 KONKATENERING AV FILMSEKVENSER

Konkatenering, eller kombinering, av filmsekvenser er en prosess der filmsekvensene grupperes for å opprette én bildesekvens. Med denne funksjonen kan et sett med filmsekvenser som er registrert i kronologisk rekkefølge med et ultralydapparat, prosesseres. Konkateneringsfunksjonen er nyttig når ultralydsystemet har begrenset filmsekvensopptakstid per DICOM-fil.



Bracco anbefaler å konkatenere filmsekvenser med en filmoverføringsforsinkelse på  $\leq$  15 sekunder.



* +	Konkatenere filmsekvense r	Åpner og konkatenerer en filmsekvens med gjeldende filmsekvens.
	Flytte valgt filmsekvens opp	Flytter den valgte filmsekvensen opp på filmsekvenslisten.
X	Slette valgt filmsekvens	Sletter den valgte filmsekvensen fra filmsekvenslisten.
•	Flytte valgt filmsekvens ned	Flytter den valgte filmsekvensen ned på filmsekvenslisten.
4 v [S]	Overføringsfo rsinkelse	Definerer overføringsforsinkelsen (i sekunder) mellom begynnelsen av den valgte filmsekvensen og slutten av den forrige for å ta med denne forsinkelsen i analysen.
Clip 1 Clip 2	Filmsekvensv elger	Velger en filmsekvens på listen.

#### 4.7.5 **REGISTRERING AV FLASH-BILDER**

Perfusjonsmodellen (det vil si bolus eller etterfylling) kan velges i redigeringsprogrammet. For å redusere risikoen for å velge feil modell (for eksempel etterfyllingsmodellen for en bolusinjeksjon) aktiveres etterfyllingsknappen kun hvis programvaren har registrert flash-bilder i filmsekvensen. Registreringen av flash-bilder er en automatisk prosess som startes hver gang en filmsekvens lastes inn i VueBox<sup>™</sup>.



Figur 8: Registrering av flash-bilder

Den automatiske registreringen av flash-bilder kan ses på verktøylinjen i redigeringsprogrammet (se figuren over). I noen tilfeller er det ikke sikkert at denne registreringen er nøyaktig. Når den automatiske registreringen ikke er nøyaktig eller mislykkes, kan den avbrytes. Avbryte denne registreringen av flash-bilder eller fjerne uønskede flash-bilder:

- 1. Hvis registreringen fremdeles pågår, klikker du på X for å stoppe den.
- Hvis registreringen er ferdig, klikker du på den oransje firkanten for destruksjon i redigeringsprogrammet (med en X).



Etterfyllingsmodellen vil derimot ikke lenger være tilgjengelig. Derfor er det slik at hvis du vil behandle destruerings-/etterfyllingsklipp med etterfyllingsmodellen, må du



identifisere flashbilder manuelt ved å plassere glidelinjen på valgt område og klikke på 🔎, eller ved å trykke på "F" på tastaturet på hver enkelt destruksjonsramme.



Oppdaging av flashbilder og/eller manuell definering er ikke tilgjengelig for alle pakker (f.eks. Liver-DVP, som kun er kompatibelt for boluskinetikk).

# **4.8 REGIONS OF INTEREST (OMRÅDE AV INTERESSE)**

#### 4.8.1 PRINSIPP

Med **ROI-verktøylinjen** kan du definere opptil fem **ROI** på bilder i filmsekvensen ved hjelp av musen – et obligatorisk ROI kalt "avgrensning" og opptil fire generiske ROI. Avgrensnings-ROI-et brukes til å begrense prosesseringsområdet. Det må derfor ikke inneholde ikke-ultralyddata, for eksempel tekst, fargelinjer eller bildekanter. Et første generisk ROI (for eksempel ROI 1) inneholder vanligvis en lesjon (hvis relevant), og et andre generisk ROI (for eksempel ROI 2) kan inneholde friskt vev for å fungere som en referanse for relative målinger. ROI-navnene er vilkårlige og kan angis av brukeren. Brukeren kan velge å bruke ytterligere to ROI.



Figur 9: Eksempel på ROI



Når det gjelder Liver-DVP-pakken spesielt (se avsnitt 4.3.4), er ikke ROI lenger generisk, og har en bestemt bruksfunksjon. I tillegg til delimiterings-ROI er følgende 4 ROI-er tilgjengelige: Lesion 1 (Lesjon 1), Reference (Referanse), Lesion 2 (Lesjon 2), Lesion 3 (Lesjon 3). Merk at lesjon 1 og referanse-ROI er obligatoriske.

#### 4.8.2 ELEMENTER I GRENSESNITTET

**ROI-verktøylinjen** (øverst til venstre i bildeviseren) inneholder verktøy for å tegne fire forskjellige former. **ROI-etiketten** til høyre på verktøylinjen identifiserer det gjeldende området som skal tegnes, og kan redigeres ved å klikke på den. ROI Label

Figur 10: ROI-verktøylinje

Knapp	Funksjon	Beskrivelse
5	Velge	Brukes til å velge/endre et ROI.
	Rektangel	Brukes til å tegne en rektangulær form.
	Ellipse	Brukes til å tegne en ellipseform.



**Polygon** Brukes til å tegne en polygonal form.

ß

 $\triangleleft$ 

**Lukket kurve** Brukes til å tegne en lukket kurvlineær form.

# 4.8.3 ARBEIDSFLYT

# TEGNE ET ROI

Tegne et rektangulært eller ellipseformet ROI:

- 1. Velg en form på ROI-verktøylinjen (🔳 eller 🔟)
- 2. Flytt musepekeren til ønsket plassering i B-mode-bildet (venstre side) eller det kontrastforsterkede bildet (høyre side).
- 3. Klikk og dra for å tegne ROI-et.

Tegne et lukket polygonalt eller kurvet ROI:

- 1. Velg en form på ROI-verktøylinjen (🖾 eller 🔟)
- 2. Flytt musepekeren til ønsket plassering i B-mode-bildet (venstre side) eller det kontrastforsterkede bildet (høyre side).
- 3. For å legge til forankringspunkter klikker du gjentatte ganger mens du beveger musepekeren.
- 4. Dobbeltklikk for å lukke formen.

#### SLETTE ET ROI

Slette et ROI:

- 1. Høyreklikk i bildet for å aktivere modusen for valg av ROI eller klikk på 🔼
- 2. Flytt musepekeren til en av kantene på ROI-et.
- 3. Velg ROI-et ved å klikke på venstre eller høyre museknapp.
- 4. Trykk på DELETE- eller BACKSPACE-tasten.

# FLYTTE ET ROI

Endre plasseringen til et ROI:

- 1. Høyreklikk i bildet for å aktivere modusen for valg av ROI eller klikk på 🔼
- 2. Flytt musepekeren til en av kantene på ROI-et.
- 3. Når pekeren endrer form til en dobbeltpil, klikker og drar du ROI-et til en ny plassering.

#### **REDIGERE ET ROI**

Endre plasseringen av forankringspunkter i et ROI:

- 1. Høyreklikk i bildet for å aktivere modusen for valg av ROI eller klikk på 🔼
- 2. Flytt musepekeren til et av forankringspunktene i ROI-et.
- 3. Når pekeren endrer form til et kryss, klikker og drar du forankringspunktet til en ny plassering.



#### KOPIERE OG LIME INN ROI

ROI kan kopieres til et ROI-bibliotek og limes inn på et senere tidspunkt – i en hvilken som helst filmsekvensanalyse. Kopiere alle ROI som er tegnet:

- Klikk på på på hovedverktøylinjen.
  Definer et navn eller godta
- Definer et havn eller godta standardnavnet som genereres, og trykk på OK.



Figur 11: Kopiere ROI til biblioteket

Lime inn ROI fra biblioteket:

- 1. Klikk på **L** på hovedverktøylinjen.
- Velg elementet på listen og trykk på OK.

Result	Database			Per l		×
	Select one iter	n to paste a R	OI.			
	Name			Date	Time	
	ROI (1)			31.01.2011	15:31:15	
		_	_	_		
		ОК	Delete	Cancel		

Figur 12: Lime inn ROI fra biblioteket

#### 4.8.4 TODELT VISNING

Modusen for todelt visning er aktiv når en filmsekvens deles inn i to bildeintervaller: Kontrast og fundamental B-mode. Hvert bildeintervall kan identifiseres med retningsmarkøren, vanligvis logoen til produsenten av ultralydapparatet, som viser lydhodets skanneretning.



Figur 13: Todelt visning med alternativer for automatisk eller manuell registrering

I denne modusen kan ROI-et tegnes på en hvilken som helst side (det vil si kontrastforsterket eller B-mode), forutsatt at brukeren bestemmer kontrastsiden manuelt. Dette gjøres ved først å aktivere todelt visning i videoinnstillingspanelet og deretter venstreklikke på retningsmarkøren for kontrastbildet. VueBox™ viser retningsmarkøren ved hjelp av et hvitt rektangel og registrerer den tilhørende markøren på B-mode-siden automatisk.





Figur 14: Registrering av retningsmarkør ved todelt visning

I noen tilfeller er det ikke sikkert at like retningsmarkører på både kontrast- og B-modebilder er tilgjengelig. Den automatiske registreringen kan derfor ikke gjøres, og manuelt valg av referansemerker i begge bilder må velges.

Aktivere todelt visning med automatisk registrering (det vil si begge retningsmarkører for lydhode er tilgjengelig):

- On 1. Sett knappen feltet for todelt visning i videoinnstillingspanelet på On (På).
- Auto er innstilt på Auto. 2. Kontroller at knappen
- 3. Klikk på retningsmarkøren for lydhode i det kontrastforsterkede bildet.
- 4. Kontroller at den tilhørende retningsmarkøren i B-mode-bildet registreres riktig.

Aktivere todelt visning med manuelt valg av referansemerker (det vil si ingen eller andre retningsmarkører for lydhode er til stede):

- i feltet for todelt visning i videoinnstillingspanelet 1. Sett knappen på On (På).
- 2. Sett knappen
  - på Manual (Manuell).

Manua

- 3. Klikk på et referansemerke i det kontrastforsterkede bildet.
- 4. Klikk på et tilhørende referansemerke i B-mode-bildet.
- 5. Merk: Hvis du trykker på venstre museknapp i nærheten av hvert referansemerke, aktiveres et forstørrelsesverktøy som hjelper deg med å plassere en markør på en svært nøyaktig måte.



Brukeren må velge riktig retningsmarkør (det vil si på kontrastbildesiden). Hvis ikke, kan det hende at alle ROI-ene inverteres og at alle analyseresultatene blir ugyldige.



I modusen for manuelt valg av referansemerker må brukeren være nøye med valg av et par referansemerker med nøyaktig samme avstand som i Bmode- og kontrastbildet. Hvis ikke, kan plasseringen av ROI-et være feil, og dette kan både gi dårligere bilderegistrering og analyseresultater.

#### 4.9 LENGDEKALIBRERING OG MÅLING

Verktøyet for lengdekalibrering må brukes for å måle lengden og arealet til anatomiske objekter i bildene. Dette innebærer å identifisere en kjent avstand i bildene i filmsekvensen. Når linjen er tegnet, må den faktiske avstanden i mm angis.



Kalibrere:

- 1. Klikk på lengdekalibreringsknappen 🔨
- 2. Tegn en linje på en kjent avstand i bildet (for eksempel langs en kalibrert dybdeskala).
- 3. I dialogboksen for lengdekalibrering skriver du inn den kjente avstanden i mm.



Når lengdekalibreringen er definert, vil arealet til ROI-ene bli angitt i cm<sup>2</sup> i tabellen med kvantitative parametre.

Lengdene i bildene kan måles med lengdemålingsverktøyet –. Det første måleverktøyet kalles *linjal* og brukes til å tegne rette linjer. Det andre verktøyet kalles *krysslinjal* og kan brukes til å tegne et "kryss", det vil si to linjer som står vinkelrett mot hverandre.

Måle lengde:

- 1. Klikk på lengdemålingsknappen -.
- 2. Velg linjaltype på ROI-verktøylinjen (linje eller kryss).

K II III Length measurement (ESC key to cancel)

- 3. Tegn linjalen på bildet ved å holde nede venstre museknapp og dra linjen for å endre lengden på den. Linjalens retning, plassering og størrelse kan endres ved å følge samme fremgangsmåte.
- 4. Krysslinjalen følger samme prinsipp. Den vinkelrette linjen kan forskyves ved å flytte musen i motsatt retning i forhold til den første linjen.



Nøyaktigheten til måleverktøyene er kontrollert, og følgende feil må tas med i betraktning:

Feil ved lengde (horisontal og vertikal)< 1 %</th>Feil ved areal< 1 %</td>

# **4.10 ANONYMISERE FILMSEKVENSER**

Verktøyet for anonymisering av filmsekvenser eller omstendigheter der pasientinformasjonen må fjernes for å oppfylle reglene om personvern. Dette verktøyet er tilgjengelig i alle prosesseringstrinnene i VueBox<sup>™</sup>. Brukeren kan flytte eller endre størrelsen på anonymiseringsmasken for å skjule pasientnavnet. Denne masken er automatisk fylt med den mest fremtredende fargen fra den delen av bildet som er dekket.

Den generelle arbeidsflyten er som følger:



- 1. Klikk på anonymiseringsknappen 🔕.
- 2. Juster og flytt anonymiseringsmasken (rektangulær form) til informasjonen i bildet som skal skjules.



Figur 15: Anonymiseringsmaske

# **4.11 KOMMENTARER**

Kommentarverktøyet <sup>ABC</sup> brukes for å legge inn kommentarer om viktige deler av bildet (for eksempel lesjonstypen). Velg verktøyet og klikk på en plassering i bildet der du vil legge inn kommentaren. Programvaren viser en dialogboks der du kan legge inn tekst. Kommentarer kan flyttes eller slettes på samme måte som et ROI med DELETE- eller BACKSPACE-tasten.

# **4.12 BEVEGELSESKOMPENSERING**

# 4.12.1 PRINSIPP

Bevegelseskompensering er et viktig verktøy for å oppnå pålitelige analyseringer av perfusjonen. Bevegelse i en sekvens kan skyldes bevegelse i indre organer, for eksempel pusting, eller svake lydhodebevegelser. Manuell justering av individuelle bilder er ekstremt tidkrevende og foreslås derfor ikke i VueBox™. VueBox™ inneholder et verktøy for automatisk bevegelseskompensering for å korrigere for pustebevegelse og lydhodebevegelse i planet ved at det gjøres en spatiell etterjustering av anatomiske strukturer i forhold til et brukervalgt referansebilde.



Figur 16 - Eksempel på bevegelseskompensering

# 4.12.2 ARBEIDSFLYT

Bruke bevegelseskompensering:

- 1. Flytt **bildeglidebryteren** for å velge et referansebilde.
- 2. Klikk på 🔎 på hovedverktøylinjen.
- 3. Når bevegelseskompensering er brukt, erstattes det opprinnelige redigeringsprogrammet med et bevegelseskorrigert redigeringsprogram, der den bevegelseskompenserte filmsekvensen kan redigeres videre. På dette trinnet blir fargene på **bildestatuslinjen** ( ) som representerer ekskluderte og inkluderte bildeintervaller, henholdsvis lilla og blått.
- 4. Kontroller at bevegelseskompenseringen er nøyaktig ved å bla gjennom filmsekvensen med **bildeglidebryteren** (bevegelseskompenseringen anses



som vellykket hvis bildene er spatielt etterjustert og en eventuell restbevegelse anses som akseptabel).

- 5. Hvis bevegelseskompenseringen er mislykket, kan du prøve ett av følgende:
- 6. Bruk saksen, velg et annet referansebilde og klikk på 🎤 igjen for å bruke **bevegelseskompensering** på nytt.
- 7. Bruk redigeringsprogrammet for å ekskludere bilder som anses for å ødelegge resultatet av bevegelseskompenseringen, for eksempel bevegelser som går ut av planet, og bruk **bevegelseskompensering** igjen.



Brukeren har ansvar for å kontrollere nøyaktigheten av bevegelseskompenseringen før filmsekvensen analyseres. Mislykket bevegelseskompensering kan føre til feil resultater.

ſ	CAUTION

Brukeren må ekskludere bilder utenfor planet ved hjelp av redigeringsprogrammet før bevegelseskompensering utføres.

Brukeren må unngå å utføre bevegelseskompensering når filmsekvensen ikke inneholder bevegelse – dette kan gi feil analyseresultater.

# **4.13 PROSESSERE PERFUSJONSDATA**

#### 4.13.1 PRINSIPP

Funksjonen for prosessering av perfusjonsdata (eller perfusjonskvantifisering) er selve kjernen i VueBox™, og utfører kvantifisering i to trinn. Først konverteres videodata til echo-power-data, en kvantitet som er direkte proporsjonal med den momentane konsentrasjonen av kontrastmiddel på hvert sted i synsfeltet. Denne konverteringen, som kalles **linearisering**, tar hensyn til farge- eller gråskalagjengivelse og det dynamiske intervallet for loggkomprimering som brukes under filmsekvensopptaket, og kompenserer for kontrastforsterkning i kontrastboksen så lege pikselstyrken ikke er trunkert eller mettet. Echo-power-dataene som en funksjon av tid, eller lineære signaler, prosesseres deretter for å analysere blodperfusjonen ved hjelp av en kurvetilpasningsmetode med en parametrisk perfusjonsmodell. Parameterne som utledes fra en slik modell, kalles **perfusjonsparametre** og er nyttige for å oppnå relative estimater for lokal perfusion (for eksempel relativt blodvolum eller relativ blodflow). Disse parameterne kan for eksempel være spesielt nyttige for å vurdere hvor effektive bestemte terapeutiske midler er på forskjellige tidspunkt. I de neste avsnittene forklares konseptene med lineære signaler, perfusjonsmodellering og parametrisk avbildning nærmere.

# 4.13.2 LINEÆRT SIGNAL

Et lineært signal (eller echo-power) representerer echo-power-data som en funksjon av tid på enten pikselnivået eller i et ROI. Det lineære signalet stammer fra lineariseringen av videodataene, og er proporsjonal med den lokale konsentrasjonen av ultralydkontrastmiddelet. Det uttrykkes i vilkårlige enheter, og kun relative målinger er derfor mulig. Eksempel: La oss se på echo-power-amplituder i et gitt øyeblikk i to ROI, en i en tumor og en i omgivende parenkym. Hvis echo-power-amplituden er to ganger så høy i tumoren som i parenkymet, betyr dette at konsentrasjonen av ultralydkontrastmiddelet i lesjonen er nær to ganger så stor som den i parenkymet. Det samme gjelder på pikselnivå.

# **4.13.3 REGISTRERING AV KONTRASTMIDDELTILSYNEKOMST**

I starten av perfusjonskvantifiseringsprosessen, når **bolusmodellen** er valgt, registreres tilsynekomsten av kontrastmiddelet i ROI-ene. Tidspunktet for kontrastmiddeltilsynekomsten bestemmes automatisk som øyeblikket når echo-poweramplituden stiger over bakgrunnen (innvaskingsvase), og vises med en rød linje. Som



vist i dialogboksen **Contrast arrival detection** (Registrering av kontrastmiddeltilsynekost), er dette øyeblikket et forslag som kan endres ved å dra i den røde markørlinjen. Når du har trykket på OK, ekskluderes alle bilder før det valgte øyeblikket fra analysen, og det opprinnelige tidspunktet for filmsekvensen oppdateres tilsvarende. Dette øyeblikket skal være kort tid før kontrastmiddelet kommer til syne i et hvilket som helst område.



Figur 18: Dialogboks for registrering av kontrastmiddeltilsynekomst

Den automatiske registreringen av kontrastmiddeltilsynekomst må kun anses som et forslag. Brukeren må gjennomgå dette forslaget før vedkommende trykker på OK.

# **4.13.4 HOPPE OVER DUPLISERTE BILDER**

Dupliserte bilder (det vil si to eller flere etterfølgende like bilder) kan forekomme hvis en filmsekvens eksporteres fra ultralydapparatet med en bilderate som er høyere enn opptaksbilderaten (for eksempel 25 Hz istedenfor 8 eller 15 Hz). Da vil filmsekvensen inneholde dupliserte bilder. For å sikre riktig analyse og pålitelige tidsrelaterte parametre må de dupliserte bildene forkastes. Når filmsekvensen er lastet inn i minnet, sammenligner programvaren hvert bilde med det forrige og forkaster eventuelle duplikater. Dette skjer automatisk og krever ikke at brukeren gjør noe.

# 4.13.5 PERFUSJONSMODELL

Perfusjonsestimater i VueBox™ utarbeides via en kurvetilpasningsprosess som justerer parameterne i en matematisk modellfunksion slik at de passer inn i det eksperimentelle lineære signalet på en optimal måte. Ved kontrastforsterket ultralyd kalles den matematiske funksjonen **perfusjonsmodell** og **velges** for å representere enten boluskinetikk eller etterfyllingskinetikk etter bobledestruksjon. Slike modeller brukes til å estimere sett med **perfusjonsparametre** i forbindelse med kvantifisering. Disse parameterne kan inndeles i tre kategorier: De som representerer en amplitude, en tid og en kombinasjon av amplitude og tid. Først uttrykkes amplituderelaterte parametre som relativ echo-power (vilkårlige enheter). Typiske amplitudeparametre er den maksimale oppladningen i boluskinetikk, eller steady-state-verdien i etterfyllingskinetikk, som kan være assosiert med relativt blodvolum. Deretter uttrykkes tidsrelaterte parametre i sekunder og henviser til tidspunktet for kontrastopptakskinetikken. Som et eksempel på tidsparameter i en bolus måler RT tiden et kontrastforsterket ekkosignal bruker på å gå baseline-nivå til maksimal oppladning, en kvantitet som er relatert til fra blodflowhastigheten i en del av vevet. Til slutt kan amplitude- og tidsparametre kombineres for å gi blodflowrelaterte kvantiteter (= blodvolum / gjennomsnittlig



transittid) for etterfyllingskinetikk eller innvaskingsrate (= maksimal oppladning / stigetid) for boluskinetikk.

For **bolus**kinetikk inneholder VueBox<sup>™</sup> følgende parametre (se figuren nedenfor):



PE	Maks. oppladning	[a.u]
WiAUC	AUC under innvasking (AUC (TI:TTP))	[a.u]
RT	Stigetid (TTP – TI)	[s]
mTTI	Gjennomsnittlig transittid, lokal (mTT – TI)	[s]
TTP	Tid til topp	[s]
WiR	Innvaskingsrate (maksimal slope)	[a.u]
WiPI	Perfusjonsindeks under innvasking (WiAUC / RT)	[a.u]
WoAUC	AUC under utvasking (AUC (TTP:TO))	[a.u]
WiWoAUC	AUC under innvasking og utvasking (WiAUC + WoAUC)	[a.u]
FT	Falletid (TO – TTP)	[s]
WoR	Utvaskingsrate (minimum slope)	[a.u]
QOF	Modelleringens kvalitet mellom echo-power-signalet og $f(t)$	[%]

Der TI er tidspunktet der tangenten for maksimal slope krysser x-aksen (eller offsetverdi hvis dette finnes), og TO er tidspunktet der tangenten for minimal slope krysser xaksen (eller offset-verdi hvis dette finnes).

For **etterfyllings**kinetikk inneholder VueBox<sup>™</sup> følgende parametre (se figuren nedenfor):





rBV	Relativt blodvolum (A)	[a.u]
WiR	Innvaskingsrate (maksimal slope)	[a.u]
mTT	Gjennomsnittlig transittid	[s]
PI	Perfusjonsindeks ( <i>rBV / mTT</i> )	[a.u]
QOF	Modelleringens kvalitet mellom echo-power-signalet og f(t)	[%]

der [a.u] og [s] er henholdsvis vilkårlig enhet og sekund.

Valg av perfusjonsmodell (f.eks. Bolus, Replenishment) kan utføres i fanen perfusjonsmodeller.



Figur 19 - Valg av perfusjonsmodell

Merk: perfusjonsmodellenes tilgjengelighet avhenger av valgt applikasjonspakke (se avsnitt 4.3).



Brukeren må kontrollere at riktig perfusjonsmodell ble valgt før perfusjonsdataene prosesseres, hvis ikke kan det gi feil analyseresultater.



Brukeren må kontrollere at perfusjonskinetikken ikke påvirkes av blodkar eller artefakter.





For perfusjon i etterfyllingsmodus må brukeren kontrollere at steady-stateverdien er nådd før analyseresultatene vurderes.

### 4.13.6 DYNAMISK VASKULÆRMØNSTER



Denne funksjonen er tilgjengelig i applikasjonspakken for Liver-DVP (se avsnitt 4.3.4).

For det spesifikke tilfellet fokale leverlesjoner (FLL) kan dynamisk vaskulærmønster (DVP) brukes til å fremheve hvordan kontrastmiddelet distribueres i lesjonen sammenlignet med sunt levervev. Derfor vises hyperforsterkede og hypoforsterkede piksler over tiden. Hyperforsterkede områder vises med varme farger, mens hypoforsterkede områder vises med kjølige fargetoner.

DVP-signalet defineres som subtrahering av et referansesignal fra pikselsignaler:

$$f_{DVP}(x, y, t) = [f(x, y, t) - O(x, y)] - [f_{REF}(t) - O_{REF}]$$

Der f er et øyeblikkelig signal og O er forskyvningen forbundet med pikselkoordinatene (x,y). Basert på dette resultatet viser programvaren en kurve som representerer fordelingen av kontrastmiddelet.



#### Figur 20 - DVP-behandling

I figuren ovenfor representerer (a) en simulering av perfusjonskinetikken til sunt cellevevet som referanse (svart) av en "hurtigvakende" lesjon 1 (rød) og en "saktevaskende" lesjon 2 (grønn), (b) er DVP-behandlede signaler som uttrykkes som forskjeller i ekkokraftsignaler i forhold til referansen, og (c) er det bipolare fargekartet der positive og negative amplituder representeres av henholdsvis varme og kjølige farger, som et resultat av subtrahering.

#### 4.13.7 PARAMETER FOR DYNAMISK VASKULÆRMØNSTER



Denne funksjonen er tilgjengelig i applikasjonspakken for Liver-DVP (se avsnitt 4.3.4).

I tillegg til DVP-funksjonen (se avsnitt 4.13.6), kartlegger parameteren for dynamisk vaskulærmønster også differansesignalsignaturer til et enkelt bilde, kalt DVP-parameterbilde.



Ved hjelp av DVP-signaler utføres en klassifisering på pikselnivå, der hver piksel kategoriseres til fire klasser i henhold til polariteten til differansesignalet over tid, nemlig

- unipolar positiv "+"(hyperforsterket signatur),
- unipolar negativ "-" (hypoforsterket signatur),
- bipolar positiv "+/-" (en hyperforsterking etterfulgt av en hypoforsterkning), og motsatt,
- bipolar negativ "-/+".

Et DVP-parameterbilde bygges deretter opp som et fargekodet kart der pikslene med rød-, blå-, grønn- og gulfargede nyanser tilsvarer klasser av henholdsvis "+", "-", "+/-" og "-/+", med lystetthet i forhold til differansesignalenergien.



Figur 21 - Eksempel på DVPP-bilder

#### 4.13.8 AKSEPTKRITERIER FOR MÅLINGENE



Nøyaktigheten til de beregnede og målte parameterne er kontrollert, og følgende feil må tas med i betraktning:



Beregnede og målte parametre	Toleranse
f(t)	± 15 %
DVP(t)	± 15%
WiAUC	± 15 %
RT	± 15 %
mTTI	± 15 %
TTP	± 15 %
WiR (bolus)	± 15 %
WiR (etterfylling)	± 15 %
WiPI	± 15 %
WoAUC	± 15 %
WiWoAUC	± 15 %
FT	± 15 %
WoR	± 15 %
rBV	± 15 %
mTT	± 15 %
rBF	± 15 %
QOF	± 15 %

#### 4.13.9 PARAMETRISK AVBILDNING

VueBox<sup>™</sup> kan generere en spatiell gjengivelse av alle perfusjonsparametre i form av et fargegjengitt parametrisk kart. Dette kartet syntetiserer tidssekvensen av bilder til et enkeltparameterbilde. Parametrisk avbildning kan øke innholdet av informasjon i den kontrastforsterkede undersøkelsen.

Denne teknikken kan være spesielt nyttig når man skal gjøre kvalitative analyser under terapeutisk monitorering som utføres på et gitt smådyr. I eksempelet med bruk av destruksjons-/etterfyllingsteknikken kan effekten av et angiogenesehemmende stoff vurderes ved å observere parametriske bilder av relativt blodvolum (rBV) i en tumor, før og under en terapeutisk behandling, som gjenspeiler tumorperfusjonen som følger av neovaskularisering. En annen fordel med parametriske bilder er den spatielle visualiseringen av tumorens respons på behandlingen, eller dens effekt på friskt omliggende parenkym.

For å kunne utføre kvalitative analyser på grunnlag av parametriske bilder må visse anbefalinger følges:

- Filmsekvensene må representere det samme anatomiske tverrsnittet fra en undersøkelse til en annen.
- Opptak kontrastforsterkede av ultralvdsekvenser må gjøres ved bruk identiske av systeminnstillinger (primært overføringseffekt, visningsinnstillinger, forsterkning, område TGC, dynamisk oq etterprosessering).
- Kun parametriske bilder av samme perfusjonsparameter kan sammenlignes.



Figur 22: Eksempler på parametriske bilder



# 4.13.10 ARBEIDSFLYT

#### Prosessere perfusjonsdata:

- 1. Klikk på 🧐.
- 2. Kun i bolus: Godta, endre eller ignorer den automatiske registreringen av kontrastmiddeltilsynekomsten.
- 3. Gjennomgå resultatet i resultatvinduet.

# 4.14 RESULTATVINDU

# 4.14.1 ELEMENTER I GRENSESNITTET

Når prosesseringen av perfusjonskvantifiseringen er ferdig, går VueBox™ fra redigeringsmodus til resultatmodus. I resultatmodus inneholder skjermen fire kvadranter (Q1-Q4). 4-kvadrantvisningen kombinerer alle resultatene i en visning, det vil si:

- Opprinnelig filmsekvens (Q1)
- Prosessert filmsekvens eller parametrisk bilde (Q2)
- Diagram som viser tid/intensitet-kurver (lineære og tilpassede signaler) i hvert ROI (Q3)
- Tabell med de beregnede parameterverdiene i hvert ROI (Q4)

Q1 viser den opprinnelige filmsekvensen og Q2 en prosessert filmsekvens eller et parametrisk bilde, avhengig av hva som er valgt i menyen for visning av parametrisk bilde. Hvert parametriske bilde har sitt eget fargekart som vises på fargelinjen nederst til høyre i Q2. For amplituderelaterte perfusjonsparametre går fargekartet fra blått til rødt og viser henholdsvis lave til høye amplituder. Når det gjelder tidsparametre, er fargekartet en omvendt versjon av fargekartet som brukes for amplitudeparametre.

I Q3 samsvarer fargene på linjene dem i ROI-et. Når et ROI flyttes eller endres, rekalkuleres de tilhørende signalene og beregnede verdiene automatisk og vises i Q4. ROI-etikettene kan endres ved å redigere dataene i de venstre kolonnecellene (Q4).





Figur 23: Brukergrensesnitt i resultatmodus

Kontroll	Funksjon	Beskrivelse
WiR - Wash-in Rate ·	Vise parameter	Lar brukeren velge parameteren som skal vises.

Relative målinger kan vises i **Q4-**tabellen ved å merke ett av ROI-ene som referanse (i kolonnen Ref.). Relative verdier vises i [%] og [dB] for amplituderelaterte parametre og i [%] for tidsrelaterte parametre.

WiR - Wash-in Rate 🔹				
Ref.	Label	[a.u]	Ref [%]	Ref [dB]
	Whole Kidney	79.4	266.52	4.26
<	Medulla	29.8	100.00	0.00
	Cortex	91.9	308.34	4.89

Figur 24: Tabell med kvantitative parametre



Når du velger DVP- eller DVPP-parametre (f.eks. i Liver-DVP-pakken) fra menyen for parametrisk bildevisning, erstattes den kvantitative parametertabellen med et diagram som viser DVP-differansesignalene.

#### 4.14.2 JUSTERBARE FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR VISNING

Over Q2 er det glidebrytere for å justere forsterkningen og det dynamiske området (loggkomprimering) i det prosesserte bildet som vises i Q2 på en måte som er svært lik et standard ultralydapparat.



Glidebryter/kontroll	Funksjon	Beskrivelse
Load Store Auto	Forhåndsinnstilling	Lagrer, gjenoppretter og autoskalerer forhåndsinnstillinger for visning (forsterkning og dynamisk område i alle parametriske bilder).
Gain ────────────────────────────────────	Forsterkning	Styrer forsterkningen som er brukt i det prosesserte bildet (Q2). (-60 dB til +60 dB)
Dynamic — 20 dB	Dynamisk område	Styrer forsterkningen som er brukt i det prosesserte bildet (Q2). (0 dB til +60 dB)

#### 4.14.3 AUTOSKALERTE FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR VISNING

Forhåndsinnstillinger for visning (det vil si forsterkning og dynamisk område) for hvert parametriske bilde justeres automatisk når perfusjonskvantifiseringen er ferdig, ved hjelp av den innebygde funksjonen for automatisk skalering. Denne justeringen må imidlertid anses som et forslag og kan måtte fininnstilles manuelt. Nedenfor er det et eksempel på et parametrisk bilde før og etter automatisk skalering:



Figur 25: Parametrisk bilde før og etter automatisk skalering av forhåndsinnstillinger for visning



#### 4.14.4 LAGRE/LASTE INN FORHÅNDSINNSTILLINGER FOR VISNING

Forhåndsinnstillinger for visning kan lagres i et dedikert bibliotek og lastes inn senere. Lagre forhåndsinnstillingen for alle parametriske bilder:

- 1. Klikk på Store på verktøylinjen for forhåndsinnstillinger.
- Definer et navn eller godta standardnavnet som genereres, og trykk på OK.



Figur 26: Lagre forhåndsinnstillinger for visning i biblioteket

Laste inn forhåndsinnstillinger for visning fra biblioteket:

- 1. Klikk på <u>Load</u> på verktøylinjen for forhåndsinnstillinger.
- Velg elementet på listen og trykk på OK.

Select one item to apply	r display pres	iets.		
Name		Date	Time	
Display Preset (1)		30.11.2012	12:02:29	

Figur 27: Laste inn forhåndsinnstillinger for visning fra biblioteket

#### **4.14.5** ØYEBLIKKELIG OPPDAGING AV PERFUSJON



Denne funksjonen er kun tilgjengelig i pakken for Liver-DVP (se avsnitt 4.3.4)

De mest representative perfusjonsøyeblikkene (første, mellomste og siste) fra DVPklippene hentes av VueBox<sup>™</sup> som et forslag til DVP-bilder som skal legges til pasientrapporten. Så snart DVP-behandlingen er gjennomført vises perfusjonsøyeblikk som tre røde vertikale søyler i differansegrafen (Q4), som vist nedenfor. Disse øyeblikkene kan enkelt endres ved å trekke søylene til ønsket øyeblikk.





Figur 28 - DVP-perfusjonsøyeblikk

#### 4.14.6 ANALYSERESULTATDATABASE

Hver filmsekvens har en resultatdatabase der hele konteksten for hvert analyseresultat kan lagres. Dette gjør det mulig å gjenopprette resultatet senere ved å velge den aktuelle filmsekvensen (som er blitt analysert tidligere) på velkomstsiden i VueBox™.

Result Database					X
Click OK to save t	the current	Result			
Save As					
Result (2)					
Name			Date	Time	
Clip sample result			27.01.2011	10:33:49	
	_	_	_		
	ОК	Delete	Cancel		

Figur 29: Dialogboksen med resultatdatabasen

Resultatdatabasen vises automatisk når du lagrer et resultat eller laster inn en filmsekvens som er blitt analysert tidligere.

# LAGRE EN ANALYSE

Lagre gjeldende resultat:

- 1. Klikk på 园 på hovedverktøylinjen.
- 2. Skriv inn resultatnavnet under **Save as** (Lagre som).
- 3. Klikk på OK.

Overskrive et resultat:

- 1. Klikk på 🗔 på hovedverktøylinjen.
- 2. Velg et resultat på listen.
- 3. Klikk på OK.

Fjerne et resultat:

- 1. Klikk på 园 på hovedverktøylinjen.
- 2. Velg et resultat på listen.
- 3. Klikk på DELETE-tasten.



# **4.15 EKSPORTERE ANALYSEDATA**

#### 4.15.1 PRINSIPP

Med VueBox<sup>™</sup> er det mulig å eksportere numeriske data, bildedata og filmsekvensdata til en brukerdefinert katalog. Numeriske data er for eksempel spesielt nyttig for å foreta ytterligere analyser i et regnearkprogram. Bildedataene er et sett med skjermdumper som inneholder både ROI-ene og de parametriske bildene. Disse bildene gjør det mulig å foreta kvalitative sammenligninger av etterfølgende undersøkelser i en terapeutisk oppfølging av en bestemt pasient. Som et annet eksempel på kvalitative analyser kan de prosesserte filmsekvensene gi en bedre vurdering av kontrastopptaket over tid. Stillbilder eller prosesserte filmsekvenser kan også være nyttig i dokumentasjons- eller presentasjonsøyemed. En analyserapport med en oppsummering av kvalitativ (det vil si stillbilder) og kvantitativ (det vil si numeriske data) informasjon kan også genereres.



Brukeren må alltid kontrollere at de eksporterte resultatene er konsekvente (det vil si bilder, numeriske data osv.).

#### 4.15.2 ELEMENTER I GRENSESNITTET



Enkelte eksportalternativer kan være utilgjengelige i enkelte applikasjonspakker.

Figuren nedenfor viser en skjermdump av grensesnittelementene i eksporteringsmodus.



Figur 30: Brukergrensesnitt i eksporteringsmodus

Funksjon	Beskrivelse
Data	
TSV	Eksporterer en tekstfil i tabellform (med filtypen XLS) med tid/intensitet-kurver og perfusjonsestimater.
Images (Bilder)	
Fullscreen (Full	Eksporterer en skjermdump av det fremre panelet (alle 4



Clip (Filmsekvens)	
Time Intensity Curve (Tid/intensitet-kurve)	Eksporterer et bilde av diagrammet (kvadrant 3).
Parametric Images (Parametriske bilder)	Eksporterer alle parametriske bilder (kvadrant 2).
Ultrasound Image (current) (Ultralydbilde (gjeldende))	Eksporterer gjeldende ultralydbilde med ROI-er (kvadrant 1).
skjerm)	kvadranter).

Original (Opprinnelig)	Eksporterer den opprinnelige filmsekvensen.
Parametric (Parametrisk)	Eksporterer den prosesserte filmsekvensen.
Native & Parametric (Opprinnelig og parametrisk)	Eksporterer både de opprinnelige og de prosesserte filmsekvensene vist side ved side.
Video Quality (Videokvalitet)	Kvaliteten på den eksporterte filmsekvensen (i prosent).
Frame rate (Bilderate)	Den eksporterte filmsekvensens bilderate (sub-sample- faktor).

# Analysis Report (Analyserapport)

Generate report	Genererer analyserapporten og viser dialogboksen for
(Generer rapport)	rapportgeneratoren.

# Folder name (Mappenavn)

Save as (Lagre som) Angir navnet på mappen der resultatfilene vil bli lagret.

# 4.15.3 ARBEIDSFLYT

Eksportere data:

- 1. Klikk på 📥
- 2. Velg en målkatalog i panelet til venstre.
- 3. Under **Data**, **Images** (Bilder) og **Clip** (Filmsekvens) i panelet til høyre velger du hva slags type resultater som skal eksporteres.
- 4. Under **Option** (Alternativ) skriver du et navn på resultatmappen.
- 5. Klikk på OK på hovedverktøylinjen for å eksportere resultatene i den angitte mappen.

#### 4.15.4 ANALYSERAPPORT

**Analyserapporten inneholder en oppsummering av både** kvalitativ (det vil si stillbilder) og kvantitativ (det vil si numeriske data) informasjon i en enkelt, brukerdefinerbar og lettlest rapport. Rapporten er inndelt i to deler: En topptekst og selve rapporten.



Toppteksten inneholder følgende informasjon:

Sykehusrelatert informasjon	Pasient- og undersøkelsesrelatert informasjon
Sykehusets navn	Pasient-ID
Avdelingens navn	Pasientens navn
Professorens navn	Legens navn
Telefon- og faksnummer	Undersøkelsesdato
	Pasientens fødselsdato
	Kontrastmiddelet som er brukt
	Indikasjon for undersøkelsen

Den sykehusrelaterte informasjonen kan redigeres og lagres fra en økt til en annen. Den pasient- og undersøkelsesrelaterte informasjonen ekstraheres automatisk fra toppteksten i DICOM-datasettet hvis dette finnes, og kan redigeres hvis dette ikke finnes.

#### Kun i tilfellet Liver-DVP-pakke (se avsnitt 4.3.4):

Selve rapporten inneholder følgende informasjon:

- bilde av det analyserte klippet, inkludert ROI,
- det DVPP-bilde,
- tre bilder i ulike DVP-øyeblikk,
- et diagram som viser gjennomsnittsignalet i tilgjengelig ROI,
- et diagram som viser gjennomsnittlig differansesignal i tilgjengelig ROI (dvs. DVPsignal),
- et redigerbart kommentarfelt.

#### For alle andre tilfeller:

Selve rapporten inneholder følgende informasjon:

- Et bilde av den analyserte filmsekvensen, inkludert ROI.
- Et diagram som viser gjennomsnittlig signal i tilgjengelige ROI.
- Perfusjonsmodellen som er valgt.
- Et parametrisk bilde og kvantitative verdier (i absolutte og relativer termer) for hver perfusjonsparameter.
- Et redigerbart kommentarfelt.

Perfusjonsparametre kan legges til eller fjernes dynamisk fra analyserapporten, og på den måte øke eller redusere antall sider. De brukervalgte innstillingene lagres fra en økt til en annen.



						<u></u>	Image:
Info	Hospital	Bracco Suisse SA	📇 н ч 🕨 н	۵, -			and converse history
ation	Department	Physics	Rapport principal				
inistr	Professor:	; Test					
Adm	Phone	555-5555		E ACCO	Bracco Suisse SA Physics	$\sim$	
2	Fax:	555-5556		$\sim$	Test Phone:555-6665		
mete				Det ID-2	Pax:000-0000	af annan 4048/0000	
e Para	Pat. ID	t: 3		Name: Hypervascular metastasis	Date	of birth:	
itativ	Name	; Hypervascular metastasis		Physician:	Cont	rast agent:	
luant	Physician Exam data	* 12/19/2006		Ind. for exam:			
ø	Bith date	. 12/10/2000		۲¢.	D8 /ug 85		
	Contrast			a children and children	621-5 1040 2062-2 1040 2062-2 1040	5 A 4	
	agent:				OS Adenia OS Exercit No.2-318 No.2-318	and the second s	
	III. IOI EX	an.		22	Bill 30(10)/4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	······································	
	Commontes				· · · · ·		
	This is a test	t				Time (s)	
					Perfusion Model : B	olusBILOFI	
				Addition Supar 19800 2020 Hore	Hostister		
				PE - Peak Ennancement	[a.u] [%]	Analysis (a.u) (%)	
				Analysis	4.74 0.00	Low 1.66	
				Test		High 4.93	
				Reference	e 2	Low / High - 33.73	
				Parametr	lc 2		
				Comments			
				This is a test			
						Date, orginatore	
				SonoTumor 4.1.4.0		Page 1 sur 1	
			_				
			Numéro de la page actuelle :	1 Nombre tot	al de pages : 1	Facteur de zoom : Toute la p	page

Figur 31: Analyserapport, grensesnitt for endring av topptekst

							- 3		-
Participation of the second se	۹, -							ality connec	N.L. IA SPECIE COMP
Rapport principal									10
		9	Bracco Suiss Physics Test Phone:5556 Fax:555-65	se SA 1 1005 1005		_	/		
Labore Parame	PatID: 3 Name: Hypervascular metastasis Physician:			De De Co	ite of exam: 12/1 ite of birth: intrast agent:	8/2006			
a and a second sec	Ind. for exam:		M /wa th						
WiAUC	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- Part Brian	Ethopower (a u)		" Tree	×	A		
	PE - Pagi Ephancement	20 har harh	Pertu	ision Model :	BolusBILOFI				
		Analysis	[a.u] 4.74	[%] 0.00	Analysis Low	[a.u] 1.66	[%]		
RT		Test			High	4.93			
		Reference 2		100	Low / High	100	33.73		
NUMBER OF TAXABLE AND A DESCRIPTION		Parametric 2							
	WAUC - Area Under the Curve (WA	ish-in)							
	a setting as	feeturie.	[a.u]	[%]	Analysis	[0.4]	[%]		
		Test	123.88	0.00	Low	40.33			
		Reference 2			Law (High	121.10	38.00		
mTTI		Parametric 2					30.00		
THE PARTY AND A DECK									
	SonoTumor 4.1.4.0						Page 1 sur 2		
- Numéro de la page actuelle :	1 N	ombre total de p	ages : 2			Facteur de zoo	m : Toute la page	-	10

Figur 32: Analyserapport, valg av kvantitative parametre

Til slutt kan rapporten lagres i en endelig PDF-fil, ved å trykke på 🧭.



# **4.16 IMPORTERE OG EKSPORTERE BRUKERINNSTILLINGER**

Brukerinnstillinger, for eksempel databaser for ROI, resultater og forhåndsinnstillinger for visning, kan eksporteres til én fil (med 1 ".sharp"-filtype) og importeres igjen senere. Denne funksjonen kan være nyttig for å utveksle resultater med andre brukere eller når programvaren skal overføres til en annen datamaskin.

Eksportere brukerinnstillinger:

- 1. Klikk på 👺 på den vertikale verktøylinjen.
- 2. Velg hvor informasjonen skal eksporteres.
- 3. Klikk på 🧭.

Importere brukerinnstillinger:

- 1. Klikk på 📴 på den vertikale verktøylinjen.
- 2. Velg Copy from... (Kopier fra) ved å klikke på 📥.
- 3. Velg filplasseringen og velg brukerinnstillingsfilen på listen.
- 4. Klikk på 🧭.

# 4.17 SKJERMBILDET ABOUT (OM)

Dette skjermbildet inneholder informasjon om programvaren, for eksempel versjonsnummer og produsent.

Vise skjermbildet:

1. Klikk på 🕜 på hovedverktøylinjen.



# **5 HURTIGVEILEDNING**

Denne delen inneholder en beskrivelse av de to typiske arbeidsflytene for å utføre en analyse med VueBox<sup>™</sup>.

# **5.1 GENERELL AVBILDING- BOLUSANALYSE**

- 1. Åpne et bolusklipp i **GI-perfusjonspakken.**
- 2. Juster lineariseringsinnstillingene i **videoinnstillingspanelet**.
- 3. Velg **Bolus-**perfusjonsmodellen i fanen perfusjonsmodeller.
- 4. Definer bildene som skal ekskluderes, ved hjelp av **redigeringsprogrammet**.
- 5. Tegn ønskede ROI suksessivt.
- 6. Flytt **bildeglidebryteren** for å velge et referansebilde for bevegelseskompensering.
- 7. Klikk på 🎤 for å starte **bevegelseskompenseringen**.
- 8. Gransk den bevegelseskompenserte filmsekvensen ved hjelp av **bildeglidebryteren.**
- 9. Hvis **bevegelseskompenseringen** mislykkes, kan du prøve ett av følgende:
- 10. Velg et annet referansebilde og klikk på 🎤 igjen for å bruke **bevegelseskompensering** igjen.
- 11. Klikk på **d** for å gå tilbake til **redigeringsprogrammet** og ekskludere bilder som antas å ødelegge resultatet av bevegelseskorrigeringen, for eksempel bevegelser som går ut av planet, og bruk **bevegelseskompensering** igjen.
- 12. Når du er fornøyd med bevegelseskompenseringen, klikker du på 🥸 for å starte **prosesseringen av perfusjonsdata**.
- 13. Godta eller velg et annet tidspunkt i dialogboksen for **registrering av konstratmiddeltilsynekomst**.
- 14. Hvis det er nødvendig, justerer du glidebryterne for **forsterkning** og **dynamisk område** for hvert parametriske bilde eller merker av for **å bruke forhåndsinnstillinger** for å bruke brukerinnstillingene.
- 15. Klikk på 📥 for å eksportere dataene.
- 16. Klikk på 📩 for å lagre konteksten.

# **5.2 GENERELL AVBILDING – ETTERFYLLINGSANALYSE**

- 1. Åpne et etterfyllingsklipp i **GI-perfusjonspakken.**
- 2. Juster lineariseringsinnstillingene i videoinnstillingspanelet.
- 3. Vent til **oppdaging av flash** er fullført. Om nødvendig må du stille inn flashbildene manuelt ved hjelp av **F**-knappen, eller F-tasten på tastaturet.
- 4. Velg **etterfyllings-**perfusjonsmodellen fra fanen perfusjonsmodeller.
- 5. Hvis det er flere segmenter, velger du etterfyllingssegmentet som skal analyseres, med pilknappene ( ◆ ◆ ).



- 6. Tegn flere ROI suksessivt.
- 7. Flytt **bildeglidebryteren** for å velge et referansebilde for bevegelseskorrigering.
- 8. Klikk på 🔎.
- 9. Gransk den bevegelseskompenserte filmsekvensen ved hjelp av **bildeglidebryteren.**
- 10. Hvis **bevegelseskompenseringen** mislykkes, kan du prøve ett av følgende:
- 11. Velg et annet referansebilde og klikk på 🎤 igjen for å bruke **bevegelseskompensering** igjen.
- 12. Klikk på **d** for å gå tilbake til **redigeringsprogrammet** og ekskludere bilder som antas å ødelegge resultatet av bevegelseskorrigeringen, for eksempel bevegelser som går ut av planet, og bruk **bevegelseskompensering** igjen.
- 13. Når du er fornøyd med bevegelseskompenseringen, klikker du på Starte **prosesseringen av perfusjonsdataene**.
- 14. Hvis det er nødvendig, justerer du glidebryterne for **forsterkning** og **dynamisk område** for hvert parametriske bilde eller merker av for **å bruke forhåndsinnstillinger** for å bruke brukerinnstillingene.
- 15. Klikk på 🕩 for å eksportere dataene.

16. Klikk på 🔚 for å lagre konteksten.

# 5.3 FOKALE LEVERLESJONER, DYNAMISK ANALYSE AV VASKULÆRMØNSTRE

- 1. Åpne et bolusklipp i **Liver-DVP-pakken**.
- 2. Juster lineariseringsinnstillingene i **videoinnstillingspanelet**.
- 3. Definer bildene som skal ekskluderes, ved hjelp av **redigeringsprogrammet**.
- 4. Tegn lesjon 1 og referanse-ROI etter h
- 5. Om ønsket kan i tillegg ROI for lesjon 2 og lesjon 3 tegnes (se avsnitt 4.8).
- 6. Flytt **bildeglidebryteren** for å velge et referansebilde for bevegelseskompensering.
- 7. Klikk på 🎤 for å starte **bevegelseskompenseringen**.
- 8. Gransk den bevegelseskompenserte filmsekvensen ved hjelp av **bildeglidebryteren.**
- 9. Hvis **bevegelseskompenseringen** mislykkes, kan du prøve ett av følgende:
- 10. Velg et annet referansebilde og klikk på 🎤 igjen for å bruke **bevegelseskompensering** igjen.
- 11. Klikk på **%** for å gå tilbake til **redigeringsprogrammet** og ekskludere bilder som antas å ødelegge resultatet av bevegelseskorrigeringen, for eksempel bevegelser som går ut av planet, og bruk **bevegelseskompensering** igjen.
- 12. Når du er fornøyd med bevegelseskompenseringen, klikker du på Starte **prosesseringen av perfusjonsdata**.



- 13. Godta eller velg et annet tidspunkt i dialogboksen for **registrering av konstratmiddeltilsynekomst**.
- 14. Hvis det er nødvendig, justerer du glidebryterne for **forsterkning** og **dynamisk område** for hvert parametriske bilde eller merker av for **å bruke forhåndsinnstillinger** for å bruke brukerinnstillingene.
- 15. Klikk på 🕩 for å eksportere dataene.
- 16. Klikk på 🔜 for å lagre konteksten.



# **6 S**TIKKORDREGISTER

About screen, 4-49 Activation process, 2-10 Analysis report, 4-46 Annotation Tool, 4-30 Anonymization of clip, 4-30 Artifacts, 1-8 Bolus, 4-33 Bolus, 4-33, 5-50, 5-51 Clip concatenation, 4-24 Clip editor, 4-20 Clip selector, 4-24 Colorbar, 4-39 Contrast arrival detection, 4-32, 5-50, 5-52 Copying and pasting ROI, 4-27 Delete selected clip, 4-24 Deleting a ROI, 4-26 Display presets, 4-40 Drawing a ROI, 4-26 Dual display mode, 4-19 Dual display mode, 4-27 Dynamic range, 4-41, 5-50, 5-51, 5-52 Editing a ROI, 4-27 Exclude, 4-23 Export analysis data, 4-44 Fast play, 4-22 Gain, 4-41, 5-50, 5-51, 5-52 Gain compensation, 4-19 General workflow, 4-17 Hjelp, 4-14 Image slider, 4-22, 4-23, 5-50, 5-51 Image status bar, 4-22, 4-23, 4-24 Include, 4-23 Installation, 2-10 Length calibration, 4-29 Length measurement, 4-29 Linearization, 4-32 Main toolbar, 3-12 Motion compensation, 4-31 Motion correction, 5-50, 5-51 Move up selected clip, 4-24 Moving a ROI, 4-27 Mtt, 4-34, 4-35

Parametric imaging, 4-38 PE, 4-34 Perfusion data processing, 4-32 Perfusion model, 4-32, 4-33 Play, 4-22 Prerequisites, 2-10 Preset, 4-41, 4-42, 5-50, 5-51, 5-52 Preset, 4-41 QOF, 4-34, 4-35 Quantification, 4-32, 4-33 Quick guide, 5-50 Rbf, 4-35 Rbv, 4-35, 4-38 Regions of interest, 4-25 Relative measurements, 4-40 Replenishment, 4-20, 4-23, 4-33, 4-38, 5-51 Replenishment, 4-23 Replenishment, 4-34 Replenishment, 5-50 Result database, 4-43 Result window, 4-39 ROI, 4-40 ROI label, 4-26 ROI toolbar, 4-25 RT, 4-34 Safety precautions, 1-8 Save, 4-43, 4-46 Screen resolution, 2-10 Skip duplicate images, 4-33 Startside, 4-14 Study Browser, 5-50, 5-51 Sub-sampling rate, 4-19 Supported datasets, 4-19 Time intensity curves, 4-45 Transition delay, 4-24 TSV, 4-45 TTP, 4-34 User settings, 4-48 Video settings, 4-19 Wiauc, 4-34 Wipi, 4-34 Wir, 4-34, 4-35 Zoom, 4-22

REF

VueBox™ v5.1



Bracco Suisse SA – Software Applications

2014/10



31, route de la Galaise 1228 Plan-les-Ouates Genève - Suisse fax +41-22-884 8885 www.bracco.com

